24ドット 熱転写漢字カラープリンタ AP-55ロEX

ESC/P[™]24-J84·C
取扱説明書









24ドット 熱転写漢字カラープリンタ

AP-550EX

ESC/**P**[™]24-J84·C

取扱説明書

EPSON

電波障害自主規制について

この装置は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ・テレビ受信機に近接してご 使用になると、受信障害の原因になることがあります。

取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

指定ケーブルを使用しない場合は、VCCIルールの限定値を越 えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用し てください。

パソコン業界基準について

この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-II-1988) に適合しております。

ご 注 意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので ご了承ください。
- (5) エプソン純正品、及びエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には責任を負いかねますので、ご了承ください。

会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは、EPSON熱転写漢字カラープリンタAP-550EXをお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、AP-550EXのESC/P標準機、PCセットの両方について説明しています。また、カットシートフィーダ、トラクタユニット、ロール紙ホルダーの各オプションについての取り扱いを含んでいます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機が機能を充分に発揮できますよう、正しいお取り扱いをお願いいたします。

AP-550EXの特長

- AP-550EXは、感熱/熱転写印字方式、24ドット漢字カラープリンタです。幅広い 用途にお使いいただける豊富な機能を備えた高性能機です。
- ディップスイッチの設定により、4倍角をよりなめらかな文字に印字できます。
- 感熱紙、熱転写紙のほか、OHPシート、はがき、コピー用紙など多種の普通紙に も美しく印字できます。はがきへの印字の設定は、操作パネルで簡単にできます。
- 感熱/熱転写印字方式で、低騒音化をはかり、印字音が大変静かになりました。
- 印字速度は用紙に合わせて高、低に切り替えることができます。

英数カナ文字 標準 120CPS

漢字

標準 80CPS

- 熱転写リボンは交換の簡単なリボンカートリッジ式で、反転使用できます。さら に、リボンのみの交換ができますので、ランニングコストを大きく下げています。 カラーリボンカートリッジを使用して7色の印字ができます。
- リボンはオプションとして、下書き用マルチタイムリボン、単色カラーリボンが 用意されています。マルチタイムリボンは、下書き用として同じリボンで約8往復 使用でき、ランニングコストが大きく下がります。単色カラーリボンで美しいカ ラー表現もできます。
- カットシートフィーダ、トラクタユニット、ロール紙ホルダーと、豊富な別売オ プションが用意されており、多種の用紙形態に対応できます。
- ESC/P24-J84·Cのコントロールコードに準拠しています。エプソン24ドット漢 字プリンタ (ESC/P24-J84) のアプリケーションソフトウェアが使用できます。 AP-550、AP-500、AP-80K、AP-80EX、VP-85K、VP-800 などに上位 互換性があります。
- ●標準装備のESC/Pスーパー機能を使用することにより、エプソン24ドット漢字 プリンタに加えて、NECPC―PR101L/TLシリーズ用のアプリケーションソフト ウェアが使用できます。
- JIS X0208-1983 (旧JIS C6226-1983) に準拠した第1水準、第2水準の漢字を 標準装備しています。82文字の特殊文字が追加してあります。
- 英数カナ文字に加えて、拡張グラフィックスと13カ国用の国際文字セットを持っ ています。外国語での文書作成や、海外製のコンピュータとの使用など、用途が 広がります。

- 初めて使うときは、第1章から第4章を必ずお読みください。第1章から第6章まで、および第10章は、アプリケーションソフトウェアとともに使用する際に必要なことがらを含んでいます。
- 第7章と第8章は、文字コードとコントロールコードについて、およびAP-550EX の諸機能について説明してあります。ESC/Pコントロールコードを用いてプログラム作成するときにお読みください。
- 第9章にはAP-550EXの仕様を記載してあります。
- APPENDIX (付録) には文字コード表、漢字コード表、用語解説、コントロールコード索引、索引などの各種参考資料をまとめてあります。必要に応じてご覧ください。

前半の色刷りページ部分にAP-550EXの基本的な使い方をひととおり説明してありますので、必ずご覧ください。

はじめに	3
AP-550EXの特長	4
本書の構成	5
目次	6
第1章 開梱	13
1-1 添付品の確認	14
■ESC/P標準機梱包内容■PCセット梱包内容	
1-2 キャリッジ固定板の取りはずし	17
1-3 シートガイド	19
1-4 設置上の注意	20
1-5 取り扱い上の注意	21
第 2 章 AP-550EXの概要······	23
2-1 各部の名称	24
2-2 操作パネルの機能	26
■表示ランプ■操作スイッチ	
2-3 用紙の選択	28
■リボンカートリッジを使用しない用紙	
■リボンカートリッジを使用する用紙■感熱紙取り扱い上の注意	
2-4 消耗品の紹介	30
■用紙の種類■リボンカートリッジとリボンパック	
2-5 紙送りオプションの紹介	32
第3章 準備から印字まで	33
3-1 使い始める前に	34
■この章で行うこと	
3-2 ディップスイッチの設定	35
■出荷時の設定■ディップスイッチの機能 (1)	
■ディップスイッチの機能 (2)■ディップスイッチの変更の手順	

3 - 3	セルフテスト	40
	■感熱紙以外でのセルフテスト準備■セルフテストの手順(1)	
	■セルフテストの手順(2)■セルフテスト印字パターン	
3 - 4	コンピュータとの接続	53
	■インターフェイスケーブルの確認■接続の手順	
3 - 5	ソフトウェアのプリンタの設定	57
	■プリンタ設定のしかた■プリンタ名の優先順位	
3 - 6	プリンタ設定上の注意	59
3 - 7	海外のコンピュータを使用する場合	61
	■インターフェイスとケーブルの確認	
	■ソフトウェアのプリンタ設定■文字コード表の変更	
	■文字コード表の比較	
3 - 8	AP-550EXでの印字 ······	64
第 4 章	章 日常の操作	65
4 - 1	リボンカートリッジの使い方	66
	■リボンカートリッジの種類■リボンカートリッジの取り付け	
	■リボンカートリッジの反転と交換	
	■使用途中のリボンカートリッジを取り付けるとき	
	■リボンカートリッジの判別	
	■リボンカートリッジ取り扱い上の注意	
4-2	リボンパックとリボン交換	78
	■リボンパックの種類■リボン交換の手順	
4 - 3	リボンの種類によるモード設定	85
4 - 4	ヘッドアタッチメントの使い方	86
	■ヘッドアタッチメントの取り付け	
4 - 5	印字濃度ボリューム	87
4 - 6	印字速度の切り替え	88
	■印字速度の比較■操作パネルによる切り替え	
	■ディップスイッチによる切り替え	
4 - 7	スムージングの設定	90
	■スムージングの設定方法	

4 - 8	単票紙のセット	92
	■自動シートロード機能■微小送りモード■微小送りのしかた	
4 - 9	はがきのセット	98
	■はがきへの印字■ハガキモードの設定と解除	
	■ハガキモードについて■はがきのセット	
	き オプションの取り扱い	
5-1	カットシートフィーダ	106
	■カットシートフィーダオプションの構成	
	■カットシートフィーダの組み立て	
	■カットシートフィーダの各部名称と機能	
	■カットシートフィーダモードの設定と解除	
	■カットシートフィーダの取り付け■セットできる用紙と枚数	
	■単票紙のセット■はがきのセット■操作パネルによる給紙と排紙	
	■単票紙の手差し給紙■カットシートフィーダの取りはずし方	
	■カットシートフィーダの保守	
5-2	トラクタユニット	129
	■トラクタユニットオプションの構成	
	■使用できるファンフォールド紙■ファンフォールド紙の置き方	
	■トラクタユニットの取り付け■ファンフォールド紙のセット	
	■ファンフォールド紙の紙送り■トラクタユニットの取りはずし	
5—3	ロール紙ホルダー	142
	■ロール紙ホルダーオプションの構成	
	■ロール紙ホルダーの取り付け■使用できるロール紙	
	■ロール紙のセット■ロール紙ホルダーの取りはずし	
44		
	保守と輸送	
6-1	プリンタの保守と輸送	
	■プリンタの手入れ■プリントヘッド、プラテン、ゴムローラなどの	清掃
	■プリンタの輸送	
\$\$\$ 7 3\$E		
	プリンタの制御	
7-1	プリンタの制御について	158

	■プリンタの印字のしくみ■コード■文字コード表	
	■コントロールコード■コードのまとめ■コードの表記	
7 - 2	コードの送り方	163
	■文字コードの送り方■コントロールコードの送り方	
	■コントロールコードの区分■BASIC言語による例	
7 - 3	バッファと印字動作	167
	■インプットバッファ■プリントバッファ■印字動作	
7 - 4	書式の設定	169
	■改行/改ページ■改行量の設定■ページ長/ミシン目スキップ	
	■左右マージン■水平タブ/垂直タブ■位置指定	
7 - 5	英数カナ文字/漢字のモード切り替え	175
	■英数カナ文字モード■漢字モード	
7 - 6	印字ピッチ/文字間調整	177
	■固定ピッチ印字■プロポーショナル印字■文字間の調整	
	■位置ぞろえ■漢字の文字間調整	
7 - 7	印字効果	181
	■漢字の横書きと縦書き■縮小■半角と1/4角■倍幅拡大	
	■縦倍拡大と4倍角■強調/二重印字■イタリック	
	■スーパ/サブスクリプト■アンダーライン■一括指定	
	■文字スタイル	
7—8	ビットイメージ	189
	■ビットイメージの種類■ビットイメージのコントロールコード	
	■ビットイメージの指定■ドットポジションの指定	
	■パターンデータの指定■ビットイメージの密度比較	100
7—9	ダウンロード	193
	■グランロードのコンドロールコード■グリンロードの手順 ■ダウンロード文字の定義	
7 10		107
7-10	外字定義 ······ ■外字定義のコントロールコード■外字定義の手順■外字の定義	197
7—11	■パ子足我のコンドロールコード■パ子足我の子順■パ子の定我 そのほかの機能	200
, 11	■カラー印字■国際文字の印字■拡張グラフィックスによる印字	200
	■印字・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・東京・	

第8章	コントロールコード	205
8 - 1	コード解説のみかた	206
8 - 2	書式設定・実行	207
8 - 3	英数カナ文字処理	224
8 - 4	漢字処理	246
8 - 5	ビットイメージ	259
8 - 6	補助機能	265
第9章	仕様	273
9 - 1	プリンタ仕様	274
9 - 2	インターフェイス仕様	285
9 - 3	カットシートフィーダ仕様	289
9 - 4	プリンタの初期化	290
9 - 5	初期設定值	291
9 - 6	エラー状態	292
	■エラー検出内容■エラー表示■エラー時の処置	
9 - 7	16進ダンプ機能	295
9 - 8	カットシートフィーダ機能	297
第10章	故障かな?と考える前に	299
10 - 1	故障かな?と考える前に	300
	■電源が入らない■印字しない、印字が止まる (1)	
	■印字しない、印字が止まる (2) ■印字が欠ける	
	■印字が薄い、印字にムラがある■画面と違う文字を印字する (1)	
	■画面と違う文字を印字する (2)	
	■罫線が切れたり、文字の位置がずれる■ページがずれる	
	■正しく印字されない	
	■プログラムリスト、ハードコピーが正しくない	
	■単票紙がうまく紙送りされない■はがきの印字がうまくできない	
	■給紙、排紙を行わない	
	■ファンフォールド紙がうまく紙送りされない	
	■ロール紙がうまく紙送りされない■カラー印字ができない	

APPE	NDIX	317
A-1	ESC/P	318
	■ESC/Pとは?■ESC/Pの内容	
	■ソフトウェアとプリンタの結びつき	
	■レベルとプリンタとの関係■各レベルの機能	
A-2	文字コード表のみかた	322
	■文字コード表の比較	
A-3	英数カナ文字コード表	324
A-4	拡張グラフィックスコード表	326
	国際文字コード表	
A-6	ASCIIコード表	329
A-7	プロポーショナルスペーシング量	334
A-8	漢字コード表のみかた	338
A-9	第1水準漢字コード表	340
A - 10	第2水準漢字コード表	350
A - 11	NECのコンピュータ使用について	364
	■アプリケーションソフトウェアについて	
	■BASICプログラムについて■メモリスイッチの変更方法	
	■PCシリーズで送れないコード	
A-12	PC-PRとの違い	373
A - 13	その他のコンピュータ使用について	374
	■アプリケーションソフトウェア	
A - 14	用語解説	375
A - 15	機能別コントロールコード索引	383
A - 16	ASCII順コントロールコード索引	387
A - 17	索引	391

クイックリファレンス

開梱

第

AP-550EXの概要

第二章

準備から印字まで

多章


日常の操作

第一章

1-1 添付品の確認

梱包箱を開けましたら、以下の添付品がすべて揃っていることと、本体および各添付品に損傷のないことを確認してください。


■ESC/P標準機梱包内容 (型番:AP-550EX)



■PCセット梱包内容

お買い上げいただきました製品がPCセットの場合は、ESC/P標準機と同じ梱包内容のほかに、次の添付品があります。(型番:AP-550EX)

PCシリーズ用インターフェイスケーブル (型番:#8238)



接続用ケーブルについて

- ・お使いのコンピュータがPC-98XA/XL/XL²/RLの場合は、別のインターフェイスケーブルが必要となります。
- ・PCシリーズ以外のコンピュータをお使いの場合は、機種に応じて次ページの表に記載してあるオプションケーブルが必要です。

注意

- ・梱包箱、梱包材などは、プリンタを再輸送するときに必要になりますので、大切に保管してください。
- 保証書は、必要事項が記入されているかを確認の上、大切に保管してください。
- ・保証書の記入内容が不充分ですと無償保証が受けられない場合がありますので、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
- ・高温、高湿の場所での保存は避けてください。(車の中・窓際・ストーブ の近くなど)
- ・直射日光の当たる場所での保存は避けてください。

オプションのインターフェイスケーブル

コンピュータとの組合せにより、接続用ケーブルを選択します。エプソンより表のような各種コンピュータ用のオプションケーブルを用意してありますので、型番を指定してお買い求めください。

EPSON

型番	コンピュータ	
#8238	PC-386シリーズ、PC-286シリース	

NEC

型番	コンピュータ
#8238	PC-8800、PC-88シリーズ
	PC-9800シリーズ
‡8295	PC-98XA/XL/XL ² /RL

- *PC-98LTには接続できません。
- *PC-9801LV、LX、LSはコンピュータ本体添付のインターフェイスケーブルをご使用ください。

シャープ

型番	コンピュータ
#8226	X1シリーズ、X68000シリーズ

その他


型番	コンピュータ
PRCB4	IBM-PCシリーズ、東芝J-3100シリ
	ーズ、各社AX仕様パソコン

1-2 キャリッジ固定板の取りはずし


輸送時の衝撃から保護するため、プリンタの内部にキャリッジ固定板が取り付け てあります。ご使用前に必ず取りはずしてください。


まだ電源とはつながないでください。 注意

ベイルカバーを開けてください。




キャリッジ固定板を上方に引き 抜いて取りはずしてください。





注意 プリンタを輸送するときに必要となりますので、取りはずしたキャリッジ 固定板は大切に保管してください。 🖘 154ページ参照

付属のシートガイドは、単票紙を手差しでセットするときに使用します。



2 シートガイド

シートガイドを垂直に持ち、左 右のピンをカバープレート両端 の溝にはめ込みます。向こう側 に倒すと、斜めの位置で止まり ます。

注意 シートガイドを取りはずすときは、必ず垂直に立ててから持ち上げてくだ さい。斜めのまま無理にはずすとピンを破損します。

プリンタを設置する際には、次の注意を守ってください。

場所

- ・水平に設置してください。
- ・安定した台に設置してください。
- ・プリンタの操作をしやすいように、周囲に充分な空間を取ってください。

環境

- ・直射日光の当たるところや、ほこりの多いところは避けてください。
- ・温度、湿度が極端に高いところや低いところは避けてください。
- ・温度は5℃~35℃、湿度は10%~80%の範囲で使用してください。

衝擊

- ・振動の激しいところでは使用しないでください。
- ・落としたり、強くぶつけたりしないでください。

電源

- ・電源電圧はAC100Vを使用してください。周波数は50Hz/60Hz共用です。
- ・電源コンセントは、ノイズを発生する他の装置(大型モータなどを含む もの)とは別にしてください。
- ・たこ足配線はしないでください。

1-5 取り扱い上の注意

プリンタを取り扱うときは、次の注意を守ってください。

異常のまま使用しないで!

- ・煙が出ている、変な臭いや音がする、などの異常に気づかれましたら、 すぐ電源プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。
- ・お買い求めの販売店か、お近くのエプソン販売(株)、サービスセンター にご相談ください。

分解しないで!

- ・本体のケースは開けないでください。
- ・オプション類の取り付け、取りはずしは取扱説明書の説明にしたがってください。
- 修理、調整を要するときは、お買い求めの販売店か、お近くのエプソン 販売(株)、サービスセンターにご相談ください。

内部に異物や液体を入れないで!

- ・プリンタの内部にクリップやピンなどの金属類や、燃え易いものなど、 異物を入れないでください。
- ・万一、水などがかかったときは、すぐ電源プラグをコンセントから抜いて、使用を中止してください。
- ・液体がかかったときや、異物が入り込んで取れないときは、お買い求め の販売店か、お近くのエプソン販売(株)、サービスセンターにご相談く ださい。

ものを乗せないで!

プリンタの上に重い物や、水の入った容器などを置かないでください。

· ケーブルはていねいに!

- ケーブル類は丁寧に扱ってください。乱暴にすると断線などの原因になります。
- ・電源プラグやコネクタを抜き差しするときは、プラグ自体を持ってください。ケーブルを持って引っ張らないでください。

- ケーブルを重い物の下敷にしたり、束ねたり結んだ状態で使用しないでください。
- ・電源ケーブルやプラグが傷んだままで使用すると、火災や感電の原因になります。修理交換を販売店かサービスセンターへご依頼ください。

消耗品等に注意!

- ・プリンタに取り付けるものは、添付の付属品か、指定のオプション、消耗品を使用してください。指定外のものを使用すると、性能劣化、故障などの原因になります。
- ・用紙は指定の仕様のものを使用してください。なるべく、推奨紙を使用してください。

ヘッドにさわったり、キャリッジをむやみに動かさないで!

- ・プリントヘッドにはさわらないようにしてください。
- ・電源がオンの時は、キャリッジを手で動かさないでください。機構部や モータを傷める恐れがあります。
- ・電源がオンのときは、紙送りノブを廻さないでください。紙送りはスイッチで行えます。
- ・再輸送時にキャリッジ固定板を取り付けるとき、ディップスイッチの設定をするとき、あるいはプリンタ内の紙くずを取り除くときにキャリッジを動かす場合は、必ず電源をオフにしてから、ゆっくりと動かしてください。そのとき、プリントヘッドやリボン軸などの機構部には手を触れないでください。

プリンタ内に手をいれないで!

- ・動作中はキャリッジが左右に動きますから、手をいれないでください。
- 特にモータは熱くなりますから、動作中または動作終了後しばらくは手を触れないでください。
- ・プリンタ内の紙くずなどを取り除くときは、必ず電源をオフにしてしばらく待ってから行なってください。

開梱

第

AP-550EXの概要

第一章

準備から印字まで

多 第 章

日常の操作

第一章

レリースレバー 奥側(閉)に倒すと用紙が押さえられます。手前側(開)に倒す

と用紙押さえがはずれます。

リボンカートリッジ 感熱紙以外に印字するとき使用します。

プリントヘッド 印字を行う部分です。

キャリッジ プリントヘッドの移動とリボンの巻取りをします。

シートガイド 手差しで紙を入れるときの案内板です。


印字濃度ボリューム 印字の濃さを調節します。

電源スイッチ電源のオン、オフを行います。

紙送りノブ 手動で紙を送るとき使用します。

操作パネルプリンタの動作状態表示と操作をします。

ディップスイッチ プリンタの機能設定をします。




ベイルカバー 印字中の用紙押えをします。またプリンタ内部に異物やゴミ


が入るのを防ぎます。

カバープレートシートガイドの台になります。

電源ケーブル 家庭用コンセントに接続します。


インターフェイス コンピュータとの接続に使用します。 コネクタ





26 2-2 操作パネルの機能

8つの表示ランプによって、プリンタの動作状態がわかります。7つの操作スイッチで紙送りなどの操作を行います。スイッチ、ランプはプリンタの状態によっていくつかの機能を兼ねます。



■表示ランプ

電源ランプ プリンタの電源スイッチがオンの時に点灯します。

リボンエンドランプ リボンカートリッジのリボン片面が終了したときに点灯します。

用紙チェックランプ プリンタに用紙が入っていないときに点灯します。

ハガキランプ プリンタがハガキモードに設定されているときに点灯します。☞ 99ページ参照

特殊リボンランプ プリンタが特殊リボン(単色カラー)モードに設定されている ときに点灯します。 ☞ 85ページ参照

ファインランプ 低速印字が設定されているときに点灯します。

1 88ページ参照

微小送りランプ 微小送りモードが選択できる状態で点滅します。微小送り モードを選択したときに点灯します。点灯しているときは操 作スイッチで用紙の微小送りができます。 ☞ 95ページ参照

オンラインランプ プリンタがオンライン状態のときに点灯します。オフライン 状態のときに消灯します。

メモ 表示ランプの点灯、消灯、点滅の組み合せでプリンタのエラー状態を表示します。 ☞ 292ページ参照

■操作スイッチ

ハガキスイッチ ハガキモードの設定、解除の切り替えをします。

199ページ参照

特殊リボンスイッチ 特殊リボンモードの設定、解除の切り替えをします。

1 85ページ参照

ファインスイッチ 低速印字と高速印字の切り替えをします。 1 88ページ参照

微小送りスイッチ 用紙の微小送りモードの設定を行ないます。微小送りランプ

点滅時にモードの設定ができます。微小送りモードのとき、

操作スイッチで微小送りをします。 🖙 95ページ参照

送りをします。微小送りランプが点灯しているときは、用紙

を順方向に微小送りします。

改行スイッチ 1行分の紙送りをします。押し続けると連続して紙送りしま

す。微小送りランプが点灯しているときは、用紙を逆方向に

微小送りします。

オンラインスイッチ プリンタのオンライン状態とオフライン状態を切り替えま

す。

注意 操作パネルの各スイッチは、押してから離したときに機能しますので、操作の際は、押し下げたままにしないでください。また、いくつかのスイッチは、他のスイッチを押し下げながら押すことで、異なった機能を持つようになっています。

AP-550EXは熱転写/感熱型プリンタです。プリントヘッドに24個の微細な発熱体 (エレメント) が縦に配置してあり、感熱紙や熱転写インクリボンと組み合わせて、点の構成で印字を行います(ドットマトリックス方式)。印字の仕方は使用する用紙によって変わりますので次の点に注意してください。

■リボンカートリッジを使用しない用紙

感熱紙 表面に熱に反応して発色する特殊な薬品が塗布してあります。したがってリボンカートリッジは黒、カラーとも使用しません。単悪紙とロール紙があります。良い印字結果が得られます。

メモ AP-550EXには次の用紙を推奨します。

感熱紙 単票紙 型番:AP80EXTP

ロール紙 型番:AP80EXTRP

■リボンカートリッジを使用する用紙

熱転写紙 熱転写プリンタ用に作られた表面の平滑度が非常に高い用紙です。リボンカートリッジを使用する場合で最も良い印字結果が得られます。

メモ AP-550EXには次の用紙を推奨します。

熱転写紙 単票紙 型番:#8785

ロール紙 型番:#8786

普通紙 表面の平滑度の高い上質な紙が適しています。コピー用紙 (乾式 複写機用紙)、レポート用紙、便せんなどが一般的です。普通紙に も、製紙工程による表裏がありますので、表側を確かめて使うと よいでしょうざらつきの多い方が裏です。エンボス (浮き彫り) など表面加工してある紙は適しません。繊維くずの出やすい紙は 避けてください。

ファンフォールド紙 紙質は普通紙です。トラクタユニットに使用できる よう両端にピン穴の入った連続紙です。 はがき 官製はがき、または同等の紙質のものが使用できます。

OHPシート オーバーヘッドプロジェクタ (OHP) に使用する、透明プラスチックのシートです。

メモ AP-550EXには次の用紙を推奨します。

OHPシート 型番: PROHPS1

■感熱紙取り扱い上の注意

印字する前に必ず用紙の表裏を確認してください。表側は、裏側よりも少し黒ずんで光沢があります。裏側を印字表面にセットすると印字できません。ロール紙ではロールの外側が表です。

注意 感熱紙は普通紙と異なり反応しやすいので、取り扱いおよび保存の際には 下記の点にご注意ください。

- ・感熱紙を折り曲げたり、表面を傷つけたり、異物が付着したりすると、 その部分が発色したり印字不可能になりますので、ていねいに取り扱ってください。
- ・高温、高湿の場所での保存は避けてください。(車の中・窓際・ストーブ の近くなど)
- ・直射日光の当たる場所での保存は避けてください。

注意 印字後の感熱紙は、特に次の点にも注意してください。

- ・溶剤を含む糊は使用しないでください。
 - 例) アルコール、エステル、ケトンなどの揮発性有機溶剤を含む糊 (普通の澱粉糊はよい)
- ・塩化ビニールと長時間接触させないでください。
- ・粘着テープ等は使用しないでください。
- ・ジアゾ式コピーで複写したばかりのものと密着させないでください。

■用紙の種類

型番の示されているものはエプソン製の消耗品(推奨品)として用意されています。

用紙	リボンカートリッジ	用紙形態	参照ページ
感熱紙	不要	単票紙 (型番:AP80EXTP)	92 106
TET THE TET THE		ロール紙 (型番:AP80EXTRP)	142
熱転写紙	必要	単票紙 (型番:#8785)	92 106
		ロール紙(型番:#8786)	152
普通紙	必要 (用紙の平滑さによって印 字速度を選びます。)	単票紙 はがき ファンフォールド紙 OHPシート (型番:PROHPS1)	92 98 106, 129

■リボンカートリッジとリボンパック

AP-550EXには指定のリボンカートリッジを使用します。リボンカートリッジは、 同梱品、オプション合わせてリボン別に3種類あります。別売のリボンパックで熱転 写リボンのみを交換できます。必ず型番を指定してお買い求めください。

オプションの下書き用マルチタイムリボンは、黒リボンよりも濃度が多少薄い印 字となりますが、同じリボンで約8往復使用できます。清書用には黒リボンをご使用 ください。単色カラーリボンパックは単色カラー用空カセットにセットしてからご 使用ください。

1878ページ参照

形態	専 用 消 耗 品	参照ページ
リボンカートリッジ	黒リボンカートリッジ (同梱品) (型番:AP500RCT)	66
	カラーリボンカートリッジ (同梱品) ヘッドアタッチメントが付属しています。 (型番:AP500CRC)	67 86
	下書き用マルチタイムリボンカートリッジ (黒) (オプション) (型番:APMRC)	68
リボンパック	黒リボンパック (5個入り) (型番:AP500RPT)	78
EPSON	カラーリボンパック (5個入り) (型番:AP500CRP)	78
	下書き用マルチタイムリボンパック (3個入り) (型番:APMRP)	78
	単色カラーリボンパック1 (赤3個入り) (型番:APCRP1)	79
	単色カラーリボンパック2 (金2個、銀1個入り) (型番:APCRP2)	79
	単色カラーリボンパック3 (赤、青、緑各1個入り) (型番:APCRP3)	79
空カセット	単色カラー用空カセット (オプション) (型番:APCKC)	80

- *下書き用マルチタイムリボンは、常温、常湿で使用してください。
- *単色カラー用空カセットにはリボンは入っていません。単色リボンパック1,2,3のリボンをセットしてから使用してください。カラーリボンカートリッジと同じカセットです。
- *リボンカートリッジ、リボンパック、空カセットはすべてAP-550/800用を共用しています。お買い求めのときはAP-550/800用と指定してください。
- *黒リボン、カラーリボンはAP-500用とも共用です。

32 2-5 紙送りオプションの紹介

用紙の形態と使い方に応じて、オプションを選択してください。必ず型番を指定 してお買い求めください。

用紙と紙送り方法	オプション	参照ページ
単票紙、はがき OHPシート 手差し給紙	シートガイド本体に付属しています。	92
単票紙、はがき連続給紙	カットシートフィーダ (型番: APCSF)	106
車続給紙	ロール紙ホルダー (型番:AP500RPH)	142
ファンフォールド紙連続給紙	トラクタユニット (型番:APTU)	129

- *紙送りオプションはすべてAP-550/800用を共用しています。お買い求めのときは AP-550/800用と指定してください。
- *カットシートフィーダとトラクタユニットはAP-500用とも共用できます。型番は違いますが、色が異なるのみで形、機能は同じです。

開梱

第

AP-550EXの概要

第二章

準備から印字まで

第一章

日常の操作

第一章

3-1 使い始める前に


プリンタを使い始める前に、この章の内容をひととおり行ってください。

この章は、AP-550EXをすぐ使うための基本的な事柄を含んでいます。操作手順や説明にしたがって進んでください。

日常の操作や別売オプションに付いては、次章以降を必要に応じて参照してください。


■この章で行うこと

ディップスイッチ設定



設定の内容と変更のしかたを説明します。プリンタの 初期設定値を使い方に合わせるために行います。


セルフテスト



プリンタのみで印字をしてみます。お買い求めの商品 が正常に動くことを確かめます。また、用紙の入れ方、 リボンカートリッジの入れ方を説明します。


コンピュータとの接続

コンピュータとのケーブルの接続を説明します。



プリンタの設定

コンピュータ上で使用するソフトウェアをAP-550EX に合わせて設定します。



印字

コンピュータから印字をさせてみます。


メモ 手順に示されるまで、電源やコンピュータとの接続はしないでください。

3-2 ディップスイッチの設定

プリンタのケース内側に8個1組のディップスィッチがあります。このスイッチで電源投入時のプリンタの状態を設定します。 各スイッチ は向かって 左側 から SW 1-1~SW1-8のように区別します。

■出荷時の設定

通常は出荷時設定のままで使用できます。設定変更が必要な場合は、以下の説明 を参照して変更してください。



ディップスイッチは奥側がON、手前側がOFFです。下の表では、ON欄または OFF欄にある●印でスイッチ位置を示しています。


ESC/P標準機の出荷時設定

SW	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8
ON							•	
OFF	•	•	•	•	•	•		•

PCセットの出荷時設定

SW	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8
ON							•	•
OFF	•	•	•	•	•	•		


■ディップスイッチの機能(1)



・通常はOFFにしておきます。オプションのカットシートフィーダを使用するときにONにします。

メモ 自動改行:1行空きで印字されるときは、コンピュータとプリンタがともに改行を行って重複している場合があります。SW1−2をOFFにしてプリンタの自動改行を止めてみてください。逆に、紙送りされずに行が重なって印字されるときは、コンピュータとプリンタのいずれも改行を行っていない場合があります。SW1−2をONにして自動改行を補ってみてください。

■ディップスイッチの機能(2)



SWI-8 ESC/Pスーパー機能
ON 有効 (オン)
OFF 無効 (オフ)

 PCシリーズのコンピュータと接続して使用するときは ONにします。その他のコンピュータの時はOFFにします。PCセットでは出荷時にONになっています。

SWI-7	印字速度	
ON	低速	
OFF	高速	

・通常はONにしておきます。 用紙の種類や状態によって 高速印字をするときはOFFにします。 ONの状態でも操 作パネルで高速印字に切り替えることができます。

137 88ページ参照

SW1-6	文字コード表/国際文字	
ON	拡張グラフィックスコード/アメリカ	
OFF	カタカナコード/日本	

・通常はOFFにしておきます。ONにする場合の使い方は 19 62ページ参照。


SWI-5	スムージング
ON	有効
OFF	無効

通常はOFFにしておきます。4倍角の文字をスムージング 設定で印字するときにONにします。

190ページ参照

■ディップスイッチの変更の手順


1



プリンタの電源をオフにして、 ベイルカバーを開け、垂直に立 てて取りはずしてください。


2

キャリッジを手でゆっくりと右 端に動かしてください。



注意


- ・キャリッジを動かすときは、必ず電源をオフしてから行なってください。
- キャリッジを勢いよく動かすとケースを破損する恐れがありますので、 ゆっくりと動かしてください。



透明プラシートを開けて、ピンセットなどの先の細いものでディップスイッチを確実に切り換えてください。奥側にするとON、手前側にするとOFFです。

注意 透明プラシートをはがしたり、折曲げたりしないでください。

4



ベイルカバーを取り付けて閉じてください。以降、プリンタの電源をオンにしたとき、設定が有効になります。

注意 ディップスイッチ設定の変更は、プリンタの電源を一度オフにしてから 行ってください。電源がオンのまま変更をしても設定内容は電源を入れ直 すまで有効とはなりません。

セルフテストとは、コンピュータと接続しない状態でプリンタが自己印字する機 能です。プリンタが正常に動作するかを確認できます。


セルフテストの前に

- ・A4またはB4の大きさの単票紙を用意してください。縦置きに使用しま す。セルフテストの手順ではA4を例にしています。
- ・感熱紙を使用するときは、リボンカートリッジを必要としませんので、 すぐセルフテストができます。ただし、カラーでのセルフテストは、感 熱紙ではできません。


■感熱紙以外でのセルフテスト準備


感熱紙以外の用紙を使ってセルフテストをするときは、リボンカートリッジを取 り付ける必要がありますので、セルフテストに進む前に次の手順にしたがってくだ さい。なお、リボンカートリッジの詳しい使い方は次章にあります。

プリンタの電源プラグをコンセ ントに差し込んでください。




電源スイッチをオンにします。 操作パネルの電源ランプ、用紙 チェックランプ、ファインラン プが点灯します。キャリッジは 初期化動作をしてから中央に移 動します。(オフライン状態)






3




プリンタに添付の黒リボンカー トリッジを用意します。リボン カートリッジからストッパを取 りはずしてください。





リボンがたるんでいるときは、 ボールペンのキャップなどの太 めの軸で、図の方向にコアをま わしてたるみを取ってくださ い。なお、正面にリボンのイン ク部が出ているようにしてくだ さい。

5

ベイルカバーを開けてくださ い。







■セルフテストの手順(1)

セルフテストのために、プリンタに用紙を入れます。


注意 セルフテストでは、プリンタの印字可能な幅一杯に印字しますので、幅の 狭い用紙は絶対に使用しないでください。プリンタを傷めます。

プリンタにシートガイドを取り 付けてください。シートガイド を垂直に持ち、下のピンをカ バープレート両端の溝にはめ込 みます。向こう側に倒すと、斜 めの位置で止まります。


2 プリンタの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

注意 電源は交流100∨を使用してください。


レリースレバーを奥側(閉)に倒 してください。



4




電源スイッチをオンにします。 操作パネルの電源ランプ、用紙 チェックランプ、ファインラン プが点灯します。キャリッジは 初期化動作をしてからリボン交 換位置に移動します。 (オフラ イン状態)




メモ 感熱紙を使用するときはリボンカートリッジは不要です。


用紙の幅に応じて、左側のガイ ドを位置合わせマークに合わせ てください。




6



用紙の印字する面を向こう側に し、左側のシートガイドに沿っ て入れ、用紙の幅に合わせて右 側のガイドを移動してくださ い。




改ページ/給紙スイッチを押してください。キャリッジが中央に移動して、プリンタは用紙を引きこみ、印字位置までセットします。用紙チェックランプが点減します。(自動シートロード機能)



8

ここでプリンタの電源を一度オ フにしてください。




注意 用紙のセットは確実に行い、空印字をしないよう注意してください。空印字をすると、プラテンやプリントヘッドを傷めます。

■セルフテストの手順(2)


セルフテストを開始します。セルフテストには英数カナ文字モードと漢字モード の2種類があり、セルフテストを開始するときに押すスイッチによって選択できま す。ここでは、漢字モードセルフテストを中心に説明します。

1



操作パネルの改ページ/給紙ス イッチを押し下げたまま、電源 スイッチをオンにしてくださ い。電源ランプ、オンラインラ ンプ、ファインランプが点灯し、 セルフテストを開始します。

・改ページ/給紙スイッチはオンラインランプが点灯するまで押し下げていてください。




メモ

改ページ/給紙スイッチの代わりに改行スイッチを押すと英数カナ文字モードセルフテストを開始します。


注意

- ・印字中は電源を切らないでください。必ずオンラインスイッチを押して 印字を中断させてから、電源をオフにしてください。
- ・印字中に電源が切れると、プリントヘッドが用紙に接触したままになる場合があります。このまま用紙を引き抜こうとすると、リボンやヘッドを傷める可能性があります。
- ・万一、誤って印字中に電源を切ってしまったときは、一度電源を入れて、 プリントヘッドが用紙からはなれてから、用紙を取り出してください。




ベイルカバーから5~6行出るまで印字をしましたら、オンラインスイッチを押してみてください。印字を中断し、キャリッジがリボン交換位置に移動し、オンラインランプが消灯します。

・印字はすぐに止まりません。印字処理中の行が終ってから止まります。





メモ

- ・コンピュータから印字しているときでは、オンラインスイッチはコン ピュータからの印字データを受けられる状態(オンライン状態)と受けら れない状態(オフライン状態)とを切り替えます。
- ・オンライン状態のときはオンラインランプが点灯します。
- ・オフライン状態では、印字は中断し、キャリッジがリボン交換位置に移動します。なお、リボンカートリッジの取り付け、交換はキャリッジがこの位置のときに行います。




メモ コンピュータから印字しているときでは、オフライン状態のときに**改行**ス イッチと**改ページ**/給紙スイッチを使用できます。





メモ レリースレバーを手前側 (開) に倒すと用紙を手で引き抜けます。




メモ カラーリボンカートリッジを取り付けてセルフテストを行うと、1行毎に印字色を変えながら、7色の繰り返しでセルフテスト印字をします。

■セルフテスト印字パターン

セルフテストでは、解除されるまで次のような一定のパターンを繰り返して印字 します。


漢字モードセルフテスト

AP-550EXの持っているひらがなや漢字を、付録の漢字コード表の順に 印字します。



英数カナ文字モードセルフテスト

AP-550EXの持っている英数カナ文字を、付録の文字コード表の順に印字します。



メモ セルフテスト印字を続けると用紙が切れたところでオフライン状態になり、中断します。用紙チェックランプが点灯し、キャリッジがリボン交換位置に移動します。用紙を追加してオンラインスイッチを押すとセルフテストを続けます。

3-4 コンピュータとの接続


セルフテストが終了しましたら、コンピュータとの接続をしましょう。AP-550EXはパラレルインターフェイスを使用しますので、コンピュータの取扱説明書を参照して、コンピュータ側のパラレルインターフェイス、またはプリンタインターフェイスのコネクタを確認してください。

■インターフェイスケーブルの確認

コンピュータとの接続には、インターフェイスケーブルが必要です。

PCセットのインターフェイスケーブル

PCセットをお買い求めの場合は、付属のPCシリーズ用インターフェイスケーブル(型番:#8238)を使用します。



注意 ただし、 お使いのコンピュータがPC-98XA/XL/XL²/RLの場合、またはPCシリーズ以外の場合は、PCセットに付属のケーブルではなく、次ページの表に示したインターフェイスケーブルが必要になります。

ESC/P標準機のインターフェイスケーブル

コンピュータとの組み合せにより、接続用ケーブルを選択します。 エプソンより表のような各種オプションケーブルを用意してありますの で、型番を指定してお買い求めください。

EPSON

型番	コンピュータ
#8238	PC-386シリーズ、PC-286シリーズ

NEC

型番	コンピュータ
#8238	PC-8800、PC-88シリーズ
	PC-9800シリーズ
#8295	PC-98XA/XL/XL ² /RL

- *PC-98LTには接続できません。
- *PC-9801LV、LX、LSはコンピュータ本体添付のインターフェイスケーブルをご使用ください。

シャープ

型番	コンピュータ
#8226	X1シリーズ、X68000シリーズ


その他

型番	コンピュータ
PRCB4	IBM-PCシリーズ、東芝J-3100シリ
	ーズ、各社AX仕様パソコン

■接続の手順


接続のときは、プリンタとコンピュータの配置をよく考えて、ケーブル類が絡まないようにします。特に、トラクタユニットを取り付けてファンフォールド紙を使うときは、用紙の流れがスムーズになるように注意してください。

1




プリンタ、コンピュータの電源 がともにオフであることを確認 してください。

2




インターフェイスケーブルのコネクタを、プリンタのインターフェイスコネクタに正しい向き に差し込みます。左右のベイルロックを締めてしっかりと固定してください。

ケーブルにFG線(アース線)が ついているものは、FG端子の 取り付けネジでネジどめします。



4



インターフェイスケーブルのも う一方のコネクタを、コン ピュータのプリンタインター フェイスコネクタに正しい向き に差し込みます。以上で接続は 終了です。

メモ

- ・コンピュータにベイルロックがある場合は、ベイルロックを締めてしっかりと固定してください。
- ・ケーブルのコンピュータ側コネクタにも FG線が付いている場合は、相当する端子に接続します。

3-5 ソフトウェアのプリンタ設定

AP-550EXを、ワープロや簡易言語などの市販アプリケーションソフトウェアでご使用になるときは、ソフトウェア上で行うプリンタ設定を確認してください。

ソフトウェアでは、どのプリンタを使用するかを設定してそのプリンタに合わせた方式で印刷を行うようになっています。ソフトウェアでのプリンタ設定が誤っていると、個々のソフトウェアや機器が正常に動作していても印刷結果が正しく得られない場合がありますので、ご注意ください。また、使用するソフトウェアやプリンタを変更したときには、プリンタ設定が適正かどうか、再確認をしてください。

■プリンタ設定のしかた

AP-550EXを使用するときのプリンタ設定は、次ページの「プリンタ名の優先順位」にしたがって行ってください。

また、AP-550EXのESC/P標準機をお持ちで、NEC社製のコンピュータ、または $EPSON\ PC-286$ シリーズ、PC-386シリーズを使用するときは、プリンタのディップスイッチのSW1-8をONに設定し、ESC/Pスーパー機能をオンにして使用してください。ディップスイッチを変更後は、必ずプリンタの電源を入れなおしてください。

メモ AP-550EXのPCセットでは、工場出荷時にESC/Pスーパー機能がオンになっています。

なお、個々のソフトウェア上での具体的な操作方法については、ご使用になるソフトウェアのマニュアルを参照してください。多くの場合、選択肢として用意されたいくつかのプリンタ機種名の中から、使用するプリンタに該当する機種を選んで指定します。

プリンタ設定を行う命令は、例えば次のように呼ばれています。

プリンタ設定、環境設定、システム設定、印刷設定、ドライバ選択、インストール(INSTALL)、セットアップ(SETUP)、コンフィギュレーション(CONFIG)、モード(MODE)など

■プリンタ名の優先順位

アプリケーションソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア上のプリンタ設 定選択枝の中から、次のプリンタ名を選んでください。

該当するプリンタ名が複数ある場合は、表に示された優先順位にしたがって選んでください。

優先順位	プリンタ名	
1	AP-550/550EX	
2	ESC/P24-J84·C	
3	AP-500	
4	ESC/P24-J84	
5	VP-800	
6	ESC/P24-J83·C	
7	AP-80K/80EX	
8	ESC/P24-J83	
9	VP-80K/85K	

上記のプリンタ名がないときは、次の表の順序にしたがってください。

優先順位	プリンタ名
1	AP-80K(PC)
2	VP-85K(PC)
3	VP-80K(PCII)
4	VP-80K(PC)
5	PC-PR101TL

メモ

- VP-80K/85Kを選択するとき、またはAP-500、VP-800を選択し、給紙 位置22mmの指示があるときは、ディップスイッチSW1-4をONにしてく ださい。
- ・AP-80K/80EXを選択するとき、またはAP-500を選択し、給紙位置12mm の指示があるとき、またはVP-800を選択し、給紙位置8.5mmの指示があ るときは、ディップスイッチSW1-4をOFFにしてください。

195ページ参照

3-6 プリンタ設定上の注意

アプリケーションソフトウェアを使用するときは、プリンタ機種のほかに、使用する条件に応じた設定を、ソフトウェア、プリンタともに設定する必要があります。

単票紙

プリンタの状態……シートガイド装着

(カットシートフィーダモードは解除)

ソフトウェアの設定…単票用紙(1枚紙)




ファンフォールド紙

プリンタの状態……トラクタユニット装着

(カットシートフィーダモードは解除)

ソフトウェアの設定…連続紙(ファンフォールド紙)




ロール紙

プリンタの状態……ロール紙ホルダー装着

(カットシートフィーダモードは解除)

ソフトウェアの設定…連続紙



単票紙の自動給紙

プリンタの状態……カットシートフィーダ装着

28



メモ

- ・カットシートフィーダを使用するときは、お使いのアプリケーションソフトウェアでカットシートフィーダが使用できるかを確認して、ソフトウェア上でもカットシートフィーダの設定をします。
- ・ソフトウェアによっては、用紙のセット位置(左、中央)を指定するもの もあります。この場合は、「左」と設定してください。

3-7 海外のコンピュータを使用する場合

AP-550EXは、EPSONの海外仕様プリンタに相当する機能を標準で持っています。 お使いのコンピュータやソフトウェアが海外仕様で、EPSONのプリンタをサポートしている場合は、以下の点をご留意いただいたうえでご使用いただけます。

注意

コンピュータやソフトウェアの内容や使い方は、製品やメーカーによって 異なります。なお、海外の製品は非常に多岐にわたりますので、以下はご く一般的な注意にとどめてあります。お使いの際は、必ずコンピュータま たはソフトウェアの取扱説明書もよくお読みになってください。

■インターフェイスとケーブルの確認

AP-550EXは、セントロニクスコンパチブルのパラレルインターフェイスを使用します。シリアルインターフェイスやその他の特殊インターフェイスとは接続できません。コンピュータによっては、別売のインターフェイス基板を取り付ける必要があります。

インターフェイスケーブルも、コネクタの形状や結線によっては接続できない場合がありますのでよく注意してください。IBM PCや互換コンピュータ用には、エプソン製ケーブル(型番:PRCB4)が用意してあります。

■ソフトウェアのプリンタ設定

アプリケーションソフトウェアでプリンタ設定をする場合は、以下のプリンタ名を選んでください。

優先順位	プリンタ名
1	EPSON LQ-850
2	EPSON LQ-500
3	EPSON LQ-800

表のプリンタ名がないときは、"Standard Printer"を選択します。ただし、印字機能は制限されます。

メモ EPSONの海外プリンタのなかで、MXシリーズ、FXシリーズなどのモデルは9ピンプリンタですので、選択は避けてください。印字は行えますが、 行間などが正しくなりません。

■文字コード表の変更

IBM PC、XT、AT、または互換コンピュータを使用する場合は、IBM PC用プリンタに相当する国際文字やグラフィックス文字を印字できるように、AP-550EXの文字コード表を変更することができます。

印字例

ÇüéâäàåçêëèïîìÄåÉæÆôöòûùÿöü¢£¥Mfáíóúññao¿┌┐ ½¼;«» |┤╡╢┓╕╣║┓╝┛╛┐└┴┰├─┼╞╟╚╔╩╦╠═╬╩┯┰┖╘╒ ╓╫╪┙┌┻┻┛ ┣━αβΓπΣσμτΦθΩδ∞ø∈N≡±≥≤[J÷≈°・・√'n²∎

このような文字を使用するときは、AP-550EXのディップスイッチSW1-6をONにして、カタカナコードに替えて拡張グラフィックスコードを選択します。このディップスイッチ設定を行うと、国際文字の初期設定値も、日本に替えてアメリカになります。

もし、AP-550EXの文字コード変更をしてもグラフィック文字が印字できない場合は、アプリケーションソフトウェアの方で文字コード表の設定変更を必要とする場合があります。ソフトウェアの使い方を確認してください。

メモ

- ・文字コード表は付録に掲載してあります。
- 海外仕様の場合は、プリンタ印字やキーボード表示のいくつかが日本仕様と異なります。たとえば、"\Y"(円マーク)は "\"(バックスラッシュ)に対応します。

注意

PCセットをお買い求めの場合は、さらにディップスイッチSW1-8をOFF にしてESC/Pスーパー機能をオフにしてください。

■文字コード表の比較

拡張グラフィックスコード (ディップスイッチSWI-6 ON)

コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	a	P	`	р	Ç	É	á		L	Ш	а	≡
1			!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	í	******	Τ	₹	β	±
2			**	2	В	R	b	r	é	Æ	Ó	******	Т	π	Γ	≥
3			#	3	C	S	C	S	â	ô	ú	T	+	L	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	+	÷	F	Σ	ſ
5		§	ક	5	\mathbf{E}	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6		3770	&	6	F	V	f	V	å	û	<u>a</u>	1	F	'n	μ	÷
7			1	7	G	W	g	W	Ç	ù	0	" TI	┢	#	τ	≈
8			(8	Η	X	h	х	ê	ÿ	ż	ä	L	#	Φ	0
9)	9	I	Y	i	У	ë	Ö	_	╣	F	J	θ	
Α			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	٦		1	г	Ω	
В			+	;	K	Γ	k	{	ï	¢	1	ä	ᅲ		δ	1
С			,	<	L	1	1	Ì	î	£	1		Ļ	=	ω	'n
D			_	=	M	ì	m	}	ì	¥	i	Ш	=	r	Ø	2
				>	N	7	n	~	Ä	Pt	«	٦	뱎	ነ	ø e	
E F		- 12	/	?	0	_	0		Å	f	»	٦	#	1	n	_


カタカナコード (ディップスイッチSWI-6 OFF)


コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
0				0	e e	P	`	р	_	_		-	9	=	=	X
1			!	1	Α	Q	a	q	_	т	۰	ア	7	4	F	円
2			**	2	В	R	b	r	_	4	Г	1	ッ	×	#	年
3			#	3	C	S	С	s	_	F	J	ゥ	テ	ŧ	⇉	月
4			\$	4	D	T	d	t	-	_		I	١	t	4	B
5			ક	5	E	U	е	u	-	_	•	オ	+	ı		時
6			&	6	F	V	f	v		1	Ŧ	カ	Ξ	3	7	分
7			•	7	G	W	g	W		- 1	7	+	ヌ	ラ		秽
8			(8	Н	X	h	X	L	г	1	ク	ネ	リ	•	Ŧ
9)	9	I	Y	i	У	1	٦	ゥ	ヶ	1	ル		市
Α			*	:	J	\mathbf{Z}	j	Z	L	L	I	ם	11	V		×
В			+	;	K	[k	{		٦	1	#	t	0	*	BJ
С			,	<	L	¥	1	!			+	シ	フ	7	•	村
D			-	=	M]	m	}		1	1	Z	1	ン	0	Υ
E			•	>	N	^	n	~		(3	t	ホ	*	1	噩
F			/	?	0	_	0		+	2	'n	ソ	7	۰	1	

3-8 AP-550EXでの印字

すべての設定が済みましたら、いよいよコンピュータから印字を行ってみます。

- 1 プリンタの電源をオンにします。
- 2 コンピュータの電源をオンにします。使用するソフトウェアを立ち上げ、1~2 ページの簡単な印字データを準備してください。





コンピュータから印字をさせる 指示をしてみてください。

もし、印字が思うように行かない場合 🖙 300ページ「故障かな?と考える前に」を参照。

開梱

第

AP-550EXの概要

第二章

準備から印字まで

多章

日常の操作

第一章

4-1 リボンカートリッジの使い方

AP-550EXの熱転写リボンは、取り付け取りはずしの簡単なリボンカートリッジ形式です。幅広、長尺のリボンを使用しており、反転して使用できます。また中のリボンのみの交換もでき、ランニングコストが低くなっています。


■リボンカートリッジの種類

AP-550EXには同梱品として、黒 (1色) とカラー (4色)、オプションとして下書き 用マルチタイムの3種類のリボンカートリッジがあります。リボンのみの交換用に、 リボンパックもそれぞれあります。リボンカートリッジの有無や種類(黒とカラー) はプリンタが自動的に判別します。

商品名	型 番	カートリッジ表記
黒リボンカートリッジ	AP500RCT	BLACK I
カラーリボンカートリッジ	AP500CRC	COLOR
下書き用マルチタイムリボンカート リッジ (黒)	APMRC	MULTI TIME

黒リボンカートリッジ(同梱品)

本体にひとつ付属しています。熱転写紙のほか、普通紙やOHPシートに使用します。用紙の種類によって印字速度や印字濃度を調整してください。このリボンカートリッジが取り付けてあるときは、特殊リボンランプは消灯します。カートリッジにBLACK Iと表記してあります。




(型番: AP500RCT)

カラーリボンカートリッジ (同梱品)

本体にひとつ付属しています。カラーリボンカートリッジには、ヘッド アタッチメントが付属しています。 #86ページ参照


カラーリボンは、黒、黄、マゼンタ、シアンの4色の連続になっています。色の重ね合わせで7色を印字できます。熱転写紙を使用したほうがより良く発色します。用紙の種類によって印字速度や印字濃度を調整してください。このリボンカートリッジが取り付けてあるときは、特殊リボンランプは消灯しています。カートリッジにCOLORと表記してあります。



下書き用マルチタイムリボンカートリッジ(オプション)

オプションとして別売しています。マルチタイムリボンは黒リボンで、 同梱品の黒リボンよりも濃度が多少薄い印字となりますが、同じリボンで 約8往復使用できます。下書き用としてお使いいただくと、ランニングコス トが大きく下がります。用紙の種類によって印字速度や印字濃度を調整し てください。このリボンカートリッジが取り付けてあるとき特殊リボンラ ンプは消灯します。カートリッジにMULTI TIMEと表記してあります。 清書用には、同梱品の黒リボンをご使用ください。

- メモ |・印字濃度ボリュームを薄い方に調整して印字しますと、リボンがより有効 に使用できます。
 - ・黒く印字する部分が多い場合(拡大文字、ビットイメージなど)は、イン クの消耗が早くなります。ベタ打ちが連続となるような印字は避けてくだ さい。
 - 印字が極端に薄くなったり、印字が欠ける、リボンにしわが生じるなどし たら、新しいリボンに交換してください。
 - OHPシートには同梱品の黒リボンを使用してください。




(型番: APMRC)

注意


マルチタイムリボンは、常温、常湿で使用してください。

■リボンカートリッジの取り付け

リボンカートリッジの取り付けは必ずキャリッジがリボン交換位置にあるとき 行ってください。手順はリボンカートリッジの種類にかかわらず共通です。




2 用紙の有無で操作が異なります。




- 用紙が入っていないときは、
 用紙チェックランプが点灯し、キャリッジがリボン交換位置に移動します。
- ・用紙が入ってるときは、オンラインスイッチを押してオフライン状態にすると、キャリッジがリボン交換位置に移動します。

リボンカートリッジからストッ パを取りはずしてください。





4




リボンがたるんでいるときは、 ボールペンのキャップなどの太 めの軸で、図の方向にコアをま わしてたるみを取ってくださ い。なお、正面にリボンのイン ク部が出ているようにしてくだ さい。


ベイルカバーを開けてくださ い。






ベイルカバーを閉じてくださ い。以上でリボンカートリッジ の取り付けが終わりです。





- 用紙が入っていないときは、用紙をセットしてください。
- ・用紙が入っているときは、オンラインスイッチを押してオンライン状態にしてください。キャリッジはホーム位置へ移動します。




■リボンカートリッジの反転と交換

リボンエンドランプが点灯したときは、リボンカートリッジの片面のリボンが終了したことを示します。リボンカートリッジを反転するか、交換してください。

リボンカートリッジの反転、交換手順はリボンカートリッジの種類にかかわらず 共通です。

注意


マルチタイムリボン以外は使用済みのリボンは再使用できませんのでご注意ください。反転使用のとき、使用中の面を間違えないよう、片面はなるべく最後まで使いきるようにしてください。




注意

- ・反転、交換は、キャリッジがリボン交換位置にあるとき行なってください。
- ・キャリッジは手で動かさないでください。

ベイルカバーを開けてください。




3



リボンカートリッジを取りはず します。プリントヘッドの側を 心持ち上げるようにしながら まっすぐうえに引き上げてくだ さい。

リボンカートリッジを反転して B面を上にするか、新しいリボ ンカートリッジを用意して取り 付けます。リボンがプリント ヘッドに引っかからないように します。





注意

特に新しいリボンカートリッジや、リボン交換をしたリボンカートリッジ を取り付けるときは、コアを回してリボンのインク部が見える位置まで巻 いてください。

5

ベイルカバーを閉じてください。





オンラインスイッチを押してオ ンライン状態にします。オンラ インランプが点灯し、リボンエ ンドランプが消灯します。印字 を中断していた場合は、中断し たところから印字を再開しま す。

メモ

グラフィックなどの印字を中断してカラーリボンカートリッジを反転、 交換すると色ずれがでる場合があります。

אנונאני ם

ロ 用紙チェック

- ・カラーリボンカートリッジを反転すると、色の順番が逆になるため、グラフィック印字の色合いが多少変わる場合があります。
- ・リボンは化学製品のため、製造ロットや保存状態で多少カラーの色合いが変化する場合があります。
- ・プログラムで色選択を行なうときは、黄→マゼンタ→シアン→黒の順にすると、リボンが効率よく使えます。

■使用途中のリボンカートリッジを取り付けるとき

途中まで使用したリボンカートリッジをプリンタに取り付けるときは、使用中の面(AまたはB)を確認してください。マルチタイムリボン以外は使用済みのリボンはプリンタが検出してリボンエンドになり、印字できません。また、面を間違って取り付けてしまうと、リボンが無駄になります。

マルチタイムリボン以外の使用済みのリボンは、印字した形にリボンのインクが 抜けていますので、簡単にわかります。使用済みのリボンを、その面の巻取り側(矢 印の側)にします。ただし、取り付け前にリボンを多少巻いて、使用済みのリボンが 見えないようにしてください。 108 84ページ参照

■リボンカートリッジの判別

プリンタの初期化時、またはオフライン状態からオンライン状態になるとき、自動的にリボンカートリッジの種類(黒とカラー)を判別します。 #85ページ参照

■リボンカートリッジ取り扱い上の注意

リボンカートリッジ、およびリボンパックの取り扱いや保存には、次の点に注意 してください。

注意

- ・リボンはきわめて薄い樹脂フィルムです。リボンカートリッジから引き出したりしないでください。リボン交換の際は、傷などを付けないように丁寧に扱ってください。
- ・使用しないときは、なるべくストッパを付け、袋にいれて保管してください。リボンがたるんで出ているときは、コアを回して巻取ってください。
- ・高温、多湿のところを避けて保存してください。直射日光の当たるところを避けて保存してください。

メモ カットシートフィーダを使用するときは、プリンタの操作が多少異なります。 ☞ 「5-1カットシートフィーダ」(126ページ)参照。

4-2 リボンパックとリボン交換

リボンカートリッジの両面を終了したときは、中のリボンのみを交換できます。 マルチタイムリボンは約8往復印字ができます。単色カラーリボンパックは、単色カラー用空カセットにセットしてから使用してください。

■リボンパックの種類

リボンはAP-550/800用リボンパックとして別売しています。リボンパックは下記の型番を指定して、必ず専用のものをお買い求めください。

商品名	型 番	カートリッジ表記
黒リボンパック(5個入り)	AP500RPT	BLACK I
カラーリボンパック (5個入り)	AP500CRP	COLOR
下書き用マルチタイムリボンパック (3個入り)	APMRP	MULTI TIME
単色カラーリボンパック1 (赤3個入り)	APCRP1	COLOR
単色カラーリボンパック2 (金2個、銀1個入り)	APCRP2	COLOR
単色カラーリボンパック3 (赤、青、緑各1個入り)	APCRP3	COLOR
単色カラー用空カセット	APCKC	COLOR

注意

- ・リボンパックとリボンカートリッジは、リボン別にそれぞれあります。
- 単色カラーリボンパックは、単色カラー用空カセットにセットしてから使用してください。カラーリボンカートリッジと同じカセットです。
- ・リボン交換の際は、必ず対応するリボンパックとリボンカートリッジを使用してください。特に黒リボンとマルチタイムリボンはカートリッジ、リボンともに同じ色なので、確認してセットしてください。マルチタイムリボンは黒リボンに比べて、リボンの巻径が多少小さくなっています。黒リボンは1度印字すると、印字の形にリボンの色が抜けます。

単色カラーリボンパック3種類(オプション)

オプションとして別売しています。

- ●単色カラーリボンパック1 (赤3個入り、型番:APCRP1)
- 単色カラーリボンパック2 (金2個、銀1個入り、型番: APCRP2)
- ●単色カラーリボンパック3 (赤、青、緑各1個入り、型番:APCRP3)

単色カラーリボンはオプションの単色カラー用空カセット

(型番:APCKC)、または同梱品のカラーリボンカートリッジ

(型番: AP500CRP) のカセットにセットしてから使用してください。カラーリボンのカートリッジを使うときは中のリボンを取り替えてください。 1981ページ参照

熱転写紙を使用したほうがより良く発色します。用紙の種類によって印字速度や印字濃度を調整してください。このリボンカートリッジが取り付けてあるときは、特殊リボンランプを点灯させてください。☞ 85ページ参照


メモ 単色カラーリボンの金と銀は光を通さないので、OHPシートに印字して オーバーヘッドプロジェクタで映写しますと黒く映り、金、銀としては 発色しません。




単色カラー用空カセット (オプション)


オプションとして別売しています。単色カラー用空カセットには、ヘッドアタッチメントが付属しています。単色カラーリボン(オプション)をお使いのときに、使用する色の数だけあると中のリボン交換をせずに使用できます。COLORと表記してあり、カラーリボンカートリッジのカセットと同じです。中にリボンをセットしてからお使いください。

単色カラーリボンをセットのときは特殊リボンランプは点灯させてください。






単色カラーリボン




■リボン交換の手順

1




リボンカートリッジのA面を上 にして水平に持ち、爪を押しな がら開きます。リボンはB面側 に残ります。

2



使用済みのリボンをコアごと カートリッジから取り出しま す。


3



新しいリボンを袋から取り出します。使用済みのリボンは袋に入れて廃棄してください。

注意

未使用のリボンはリボンパックの梱包箱にいれ、高温、高湿、直射日光の 当たる場所を避けて保存してください。




B面側を図のように水平なところに置きます。新しいリボンの巻いてある側(供給側)を右側にし、リボンを二巻ほどゆるめてから、左右のコアをセットします。

注意


リボンは薄いフィルムですので、傷や汚れのつかないよう、ていねいに扱ってください。なるべくコアを持ってください。落としたりするとほどけてしまいますので、注意してください。

5




カートリッジの6本のローラと の位置関係が正しくなるようリ ボンを這わせてください。その まま、左側のコア(巻き取り側) を回し、リボンを張ってくださ い。ローラははずれません。

6



A面側を後部の突起から先には め込みます。コアがずれたり、 リボンをはさみ込まないよう、 水平に近い状態で行なってくだ さい。



ボールペンのキャップのような 太めの軸をコアに差し、リボン のインク部分がでるまで巻き取 り側に巻いてください。同時に リボンのたるみをとってくださ い。


8 以上で交換は終了です。リボンカートリッジに貼ってある交換回数を記録する シールにチェックをしてください。

注意 マルチタイムリボンカートリッジは、リボン交換回数が3回を越えたら、新 しいカートリッジに交換してください。その他のリボンのカートリッジは 10回ほどリボン交換をしたら新品に取り替えてください。リボンカートリ ッジは単色カラーを除いてリボン入りで別売しています。

■単色カラーリボン(オプション)のリボン交換

1つのリボンカートリッジで複数のカラーリボンを併用するときは、次の点に注 意してください。

- ・リボン交換のときに傷などつけないようにしてください。
- ・使用途中のリボンは丁寧に袋に入れ、高温、高湿のところを避けて保管してください。
- ・使用途中のリボンを取り付けるときに使用面の確認をしてください。使用済みのリボンイは、印字した形にリボンの第リンのが抜けています。使用済みの単にわかります。使用済みの側のにします。プリンを、その側の付ける前にリンををいるが見えないようにしてください。



4-3 リボンの種類によるモード設定

リボンカートリッジを取り付けたときに、カートリッジの有無、種類によってモード設定を自動的に行ないます。ただし、単色カラーリボンを使用の時は特殊リボンモードに切り替えてください。特殊リボンモードは**特殊リボン**スイッチで切り替え、**特殊リボン**ランプで表示します。

リボンの種類	カートリッジ表記	スイッチ操作	ランプ表示
リボンなし(感熱紙)			
黒リボン	BLACK I	不要 (自動的に設定)	特殊リボン
マルチタイム	MULTI TIME	(日聖川で成た)	
カラーリボン*			
単色カラーリボン	COLOR	特殊リポン (押す)	(点灯)

*カラーリボンを使用の時は、特殊リボンランプが消灯していることを確認してく ださい。

注意

- ・特殊リボンスイッチは、オフライン状態のときに設定が可能です。
- ・モード設定が正しくないと、印字品質が悪くなったり、リボンが無駄に送られます。リボンに合わせてモードを確認してください。

本体、およびカラーリボンカートリッジ、単色カラー用空カセットにはヘッドア タッチメントが付属しています。

AP-550EXでリボンカートリッジを使用するときは、文字が読みやすいように、やや艶消しの印字になるよう設計してあります。ただし、カラーで印字するときなどはヘッドアタッチメントを取り付けると、艶有りの印字結果が得られます。使用する用紙とリボンカートリッジにあわせて、取り付け、取りはずしを行ってください。

	黒	カラー 単色カラー	マルチタイム
OHPシート		0	*1
OHPシート 以外の用紙	×	0	×


*1 OHPシートにはマルチタイムリボンを使用せず、 〇…取り付ける 黒リボンを使用してください。 ×…取り付けない

メモ

ヘッドアタッチメントは消耗品扱いになります。汚れたり紛失したときは、 カラーリボンカートリッジ、または単色カラー用空カセットをお買い求め ください。

■ヘッドアタッチメントの取り付け

リボンカートリッジを取りはずし、プリンタの電源をオフにして作業してください。プリントヘッドの左右の凸部がヘッドアタッチメントの溝に沿うように、止まるまでさしこみます。プリントヘッドの後ろの突起がヘッドアタッチメントの穴にはまります。




注意 プリントヘッドはプリンタの重要部品です。ヘッドアタッチメントの取り付け、取りはずしの際は、プリントヘッドに強い力をかけたり、大きく動かさないようにしてください。

4-5 印字濃度ボリューム

プリンタの左上に印字濃度ボリュームがあります。印字の状態を見て、濃度を調整してください。

通常の使用状態では、ボリュームの位置を中央にしたときに最良の印字濃度となります。印字濃度は、用紙の種類や保存状態、印字速度などによって多少変わります。また、熱反応を利用して印字をしますので、周囲の温度にも多少影響を受けます。



操作パネルのファインスイッチ、またはディップスイッチ SW1-7の切り換えに よって印字速度の高低の切り替えができます。用紙の種類や状態に合わせて切り替 えてください。紙質の粗い普通紙、官製はがき、ファンフォールド紙は低速印字が きれいな印字となります。出荷時の初期値は低速印字になっています。

■印字速度の比較


リボンカートリッジ	高速印字	低速印字
無し(感熱紙)	120CPS	60CPS
黒	120CPS	60CPS
マルチタイム	80CPS	60CPS
カラー 単色カラー	96CPS	60CPS

(印字速度は英数カナ文字10CPIでの数値です。)

■操作パネルによる切り替え


・低速印字

ファインスイッチを押して、ファインランプを点灯させてください。 (電源投入時点灯、出荷時設定)



・高速印字


ファインスイッチを押して、ファインランプを消灯させてください。



- メモ
- ・コントロールコードの FS x コードはファインスイッチと同じ働きを します。このコードによって高速印字を指定したときは、ファインラン プは消灯します。
- ・電源をオフするか、初期化コードを送ると低速印字(初期設定)に戻り ます。

■ディップスイッチによる切り替え

プリンタの電源をオフにして切り替えてください。ディップスイッチの切り替え 方法は38ページ参照。



・低速印字

ディップスイッチSW1-7をONにしてください(出荷時ON)。電源をオンにするとファインランプが点灯します。

・高速印字

ディップスイッチSW1-7をOFFにしてください。 電源をオンにすると**ファイン** ランプが消灯します。

メモ ・ディップスイッチSW1-7をOFFに設定すれば、初期設定が高速印字となり、電源投入時**ファイン**ランプは消灯します。操作パネルによって印字速度を切り替えることができます。

ディップスイッチSW1-5をONに設定することにより、4倍角をよりなめらかな 文字に印字することができます。


【印字サンプル】

Pacific Ocean 太平洋 たいへいよう 太平洋をいへいよう

Pacific Ocean 太平洋 たいへいよう 太平洋 たいへいよう

■スムージングの設定方法

プリンタの電源をオフにして、ディップスイッチを切り換えてください。ディッ プスイッチの切り換え方法は38ページ参照。



- ・スムージングの設定 ディップスイッチSW1-5をONにしてください。
- ・スムージングの解除 ディップスイッチSW1-5をOFFにしてください(出荷時OFF)。

メモ ・スムージングはディップスイッチによってのみ設定ができます。

・スムージングが有効となる文字は、4倍角の文字だけです。他の文字はスムージングを設定しても印字は変わりません。

4-8 単票紙のセット

使用できる紙の種類と大きさ、厚さは次のようになっています。

推奨紙 感熱紙 (型番:AP80EXTP)

熱転写紙 (型番:#8785)

普通紙 A4縦、B4縦

形状 幅 148mm~257mm

長さ 210mm~364mm

厚さ 0.080mm~0.10mm

 $(55 \text{kg} \sim 70 \text{kg})$

印字領域 280ページを参照してください。


■自動シートロード機能


手差しで用紙を挿入し易いように、用紙の有無を検出して自動的に印字位置まで 引き込む機能を持っています。

プリンタにカバープレート、ベイルカバー、シートガイドを取り付けてください。レリースレバーを奥側(閉)に倒してください。


注意 ベイルカバーは必ず閉じてください。ベイルカバーが取り付けてなかった り浮き上がっていたりすると、紙送りと印字が正常にできません。

プリンタの電源スイッチをオンにします。電源ランプ、用紙チェックランプ、ファインランプ が点灯します。プリンタはオフ が点灯します。プリンタはオフ ライン状態です。キャリッジは リボン交換位置に移動します。






用紙の幅に応じて、左側のガイドを位置合わせマークに合わせてください。用紙をあてがって右側のガイドを移動し、用紙がまっすぐに差し込めるようにします。



用紙をガイドに沿ってつきあたるまで差し込み、改ページ/給 紙スイッチを押してください。 キャリッジが中央に移動し、プ リンタが用紙を給紙位置まで引 き込みます。用紙チェックラン プが消灯します。



用紙がセットされると、微小送 りランプが点滅します。微小送 りをするときは微小送りスイッ チをおして微小送りモードにし ます。この位置が現在の給紙位 置設定です。

メモ

- ・微小送りが不要で、改行、改ページするときは、それぞれ**改行**スイッチ、 または**改ページ/給紙**スイッチを押してください。
- ・微小送りが不要で、改行、改ページもしないときはオンラインスイッチ を押してください。プリンタはオンライン状態となり、コンピュータか ら印字可能となります。

■微小送りモード

用紙なし状態から用紙をセットし、給紙位置を微調整したいときは、操作パネルによって行ないます。このモード中は、オフライン状態です。

微小送りは次のスイッチを使用します。

微小送りスイッチ 微小送りモードの設定を行います。微小送りランプ

が点滅している状態で、このスイッチを押すと微小

送りモードになり、微小送りランプが点灯します。

改行スイッチ

微小送りモード時に、用紙を下方向へ1/180インチ単位で

動かします。向きをスイッチの▼マークで示しています。

改**ページ** /給紙スイッチ 微小送りモード時に、用紙を上方向へ1/180インチ

単位で動かします。向きをスイッチの▲マークで示

しています。


オンラインスイッチ 微小送りモードを解除し、オンライン状態にします。

・電源をオンにして最初に微小送りするときは、ディップスイッチで設定した給紙 位置を基準にして動きます。

- ・1度微小送りを行なうと、改めて微小送りするか、電源をオフするまで、その給 紙位置を記憶します。
- ・微小送りを2度目以降に行なうときは、その時点で記憶している給紙位置に加減 して動きます。すでに上方向に微小送りしてあれば、上に調整できる量が減り、 下に調整できる量が増えます。

メモ

- ・ディップスイッチによって、2種類の給紙位置(用紙端から印字位置までの長さ)のうちいずれかを初期設定できます。ディップスイッチ SW1-4がOFFのとき8.5mm、ONのとき22mmになります。
- ・工場出荷時は、給紙位置は8.5mmになっています。ソフトウェアでAPシリーズに設定して使用するときは、このままで使用してください。



1 58ページ参照


注意


給紙位置設定が8.5mmのときは特に下方向への微小送りをしすぎないようにしてください。空印字になるとプラテンやプリントヘッドを傷めます。


■微小送りのしかた

1

微小送りランプが点滅している とき、微小送りスイッチを押し、 微小送り ランプを点灯させま す。







4 以降、用紙を自動シートロードするたびに、微小送りした位置まで用紙を引き 込みます。微小送りした位置は、改めて微小送りをするか、プリンタの電源を オフにするまで記憶されます。

4-9 はがきのセット

はがきはつぎの種類のものを使用してください。


紙質 官製はがき、または同等紙質のもの

形状 縦 147mm

横 100mm

厚さ 0.22mm

印字領域



■はがきへの印字

はがきへの印字をする前に、別の用紙を使用して試し印字を行ない、印字領域内 で印字することを確かめてから次の印字を行なってください。

注意 はがき印字の際は、はがきの範囲を越えて印字してしまうと、プリントへッドやプラテンを傷める恐れがありますので、特に注意してください。

メモ 実際のはがきを使用する前に、はがきの大きさに切った用紙を用意して印字しますと、はがきへの印字の感じがつかめます。


■ハガキモードの設定と解除

はがきへ印字する場合はハガキモードを設定します。


操作パネルでの設定

プリンタがオフライン状態の時に設定が可能です。

●ハガキモードの設定ハガキスイッチを押して、ハガキランプを点灯させてください。



●ハガキモードの解除(出荷時設定)ハガキスイッチを押して、ハガキランプを消灯させてください。



メモ 電源をオフすると、初期設定に戻ります。

ディップスイッチでの設定

1 プリンタの電源スイッチをオフにしてください。

アイップスイッチSW1-3をON (奥側)にしてください。ディップスイッチの設定方法は38ページ参照。


3 電源スイッチを再度オンにしてください。**ハガキ**ランプが点灯します。 以上で設定は終了です。

メモ ディップスイッチスイッチSW1-3をONにすると、初期設定は、ハガキモードになります。

注意 はがきへ印字しないときは、ハガキスイッチを押すか、ディップスイッチ SW1-3をOFFにして、ハガキモードを解除してください。


■ ハガキモードについて


ハガキモードのとき、左マージンが19桁目、右マージンが74桁目に、自動的に設定されます (10CPIの桁数)。位置合わせマークに合わせてはがきを横置きにしたとき、印字幅がはがきの範囲内に収まるようになります。



■はがきのセット

シートガイドを使用してはがきを1枚ずつ手差しするときは、以下の手順で行ってください。





左側のガイドをはがきの位置合 わせマークに合わせてください。

経置き

用紙チェックランプが点灯していることを確認し、はがきを左側のシートガイドに沿って入れてください。右側のガイドは、はがきがぴったりと収まる位置まで動かし、はがきをしっかりと押し入れてください。


・はがきを横置きにするときは、右側のガイドを移動して調整します。左側は縦置きと同じ位置にしておきます。

注意


横置き

- ・はがきは厚手ですから、しっかりと押し込んでください。
- ・特に横置きのときは、上端の左右をよく押し下げてください。

オンライン




改ページ/給紙スイッチを押してください。自動シートロードで給紙位置まではがきが引き込まれ、微小送りランプが点滅します。



給紙位置を調整するときは、微 小送りスイッチを押して微小送 りモードにします。微小送りラ ンプが点灯しますので▲スイッ チまたは▼スイッチで微小送り してください。

メモ

- ・微小送りが不要で、改行、改ページするときは、それぞれ**改行**スイッチ、 または**改ページ**/給紙スイッチを押してください。
- ・微小送りが不要で、改行、改ページもしないときはオンラインスイッチを押してください。プリンタはオンライン状態となり、コンピュータから印字可能となります。



微小送りが終りましたら、**オン ライン**スイッチを押してくださ い。オンライン状態になり印字 可能となります。

() サキ | MRU ボンマオイン | RUNE 0 | A ド ママイン | A ド ママイン | A ド ストマ ママイン | A ド ストマ ママイン | A ド ストマイン | A ド ス

オプションの取扱い

第5章

保守と輸送

第 第 章

プリンタの制御

第章


コントロールコード

第 **8**章

オプションのカットシートフィーダは単票紙を連続して給紙・排紙するための装 置です。大量に単票紙を使用する際に便利です。AP-550EXのカットシートフィーダ は、セットした用紙のほかに1枚ずつ紙を手差しで給紙する機能、はがきを給紙す る機能があります。(型番:APCSF)


■カットシートフィーダオプションの構成

図の品物が梱包されています。梱包箱、梱包材は再輸送の時に必要となりますの で保管してください。




■カットシートフィーダの組み立て

1




給紙ローラーとホッパーの間の 梱包材を取ります。カットシー トフィーダを輸送するときはこ の梱包材を必ず使用してくださ い。

2




ホッパー金具を少し内側に狭め ながら左右のホッパーに奥まで 差し込みます。

ペーパーサポートを後ろ側に差 し込みます。



4

スタッカサポートを手前側に差 し込みます。



■カットシートフィーダの各部名称と機能

ホッパー

給紙する用紙をセットするところです。用紙の幅

に合わせて左右に移動できます。

ペーパーセットレバー 手前に引くとホッパーが開きます。用紙を入れて

奥に倒してセットします。左右いずれも同じです。

スタッカ 排紙された用紙がたまるところです。後から排紙

した紙が上になります。

ハガキレバーはがきを給紙するときはこのレバーを左右とも下

にします。


ペーパーガイド プリンタから排紙された用紙をスタッカに導きま

す。リボンカートリッジを取り替えるときなどは

上方に開けることができます。

位置合わせマーク 用紙に応じて、このマークに左ホッパーを合わせ


ます。



■カットシートフィーダモードの設定と解除

カットシートフィーダを使用する前に、プリンタのディップスイッチでカットシートフィーダモードを設定する必要があります。これにより、プリンタは自動的に給紙・排紙する動作を行うようになります。次の手順で設定してください。

1 電源スイッチをオフにします。



3 以降、プリンタの電源スイッチをオンにしたときこのディップスイッチ設定が 有効になります。


注意 カットシートフィーダを使用しないときは必ずディップスイッチSW1-1を OFFに戻して、設定を解除してください。


メモ コントロールコードによってカットシートフィーダの制御を行えます。 ☞ ESC EMコードの項 (267ページ) および297ページを参照。

カットシートフィーダではがきを給紙するとき

カットシートフィーダモードにし、さらにハガキモードにしてください。 ハガキモードの設定は99ページ参照。


■カットシートフィーダの取り付け






注意 レリースレバーが手前側 (開) にあると給紙できません。


カットシートフィーダをやや手 前に傾け、左右の取り付け部の 溝をプリンタの手前のピンには め み ま す。カット シート フィーダを向こう側に倒すよう にすると、取り付け部の奥がプ リンタの奥のピンに乗ります。



4

カット シート フィーダ の ペー パーガイドを開きます。





ベイルカバーを取り付けて先に 閉じてからペーパーガイドを閉 じます。以上で取り付けは終わ りです。

注意 ベイルカバーとペーパーガイドは必ず閉じてください。ベイルカバーが取り付けてなかったり、ペーパーガイドを先に閉じてしまってベイルカバーが浮き上がっていたりすると、印字と排紙が正常にできません。

■セットできる用紙と枚数

カットシートフィーダに使用できる用紙の種類と枚数は次のようになります。

単票紙

用紙の種類により、150枚から185枚を同時にセットできます。

推奨紙……感熱紙 (型番:AP80EXTP)

熱転写紙 (型番:#8785)

普通紙……A4縦、B4縦

中国 148mm~257mm

長さ 210mm~364mm

厚さ 0.080mm~0.10mm

 $(55 \text{kg} \sim 70 \text{kg})$

はがき

約50枚を同時にセットできます。

官製はがき、または同等紙質のもの

縦 147mm

横 100mm

厚さ 0.22mm


メモ

- ・用紙の印字領域は280ページに掲載してあります。
- ・印字領域以上の幅は印字できませんので、B4縦置きでは左右の余白が広くなります。


用紙に関する注意

- ・一度カットシートフィーダで送った用紙は再度使用しないでください。
- ・用紙の状態は温度や湿度に影響されます。用紙の保管には充分注意し、 極端な温度や湿度を避けてください。
- ・用紙の種類によっては、また最後の1枚だけの場合には、用紙送りがスムーズにできない場合があります。
- ・長時間使用しない場合や一日の作業が終わったときは、プリンタ内に 残った用紙は送り出してください。そのまま放置しますと用紙にくせが つくことがあります。

■単票紙のセット




用紙の幅に応じて、左側のホッパーを位置合わせマークに合わせてください。図では A4 縦を例にしています。幅の狭い用紙の場合は、用紙の中心がプリンタの中心にくるようにしてください。




ペーパーセットレバーを手前に 止まるまで倒してホッパーを開 きます。左右どちらのレバーで もできます。

用紙をセットする前に、図のようにして必ずさばいてください。用紙をさばきましたら、机の上などの平らなところで端を揃えてください。




4




用紙を左側のホッパーに沿っていれ、右側のホッパーを用紙が ぴったりと収まるまで動かします。用紙をささえたまま、ペーパーセットレバーを奥に倒して押さえます。

注意 使用中にホッパーへ用紙を追加するときは、まだ残っている用紙も一度取り出し、まとめてさばいてからセットしてください。

■はがきのセット




はがきをセットするときは、 ペーパーサポートとスタッカサ ポートを取りはずします。




左右のハガキレバーを下げま す。ペーパーセットレバーを手 前に止まるまで倒してホッパー を開きます。


左側のホッパーを位置合わせ マークのハガキに合わせてくだ さい。




4



はがきをセットする前に、図の ようにして必ずほぐしてくださ い。はがきをほぐしましたら、 机の上などの平らなところで端 を揃えてください。





はがきを左側のホッパーに沿って入れ、右側のホッパーをはがきがぴったりと収まるまで動かします。 はがきをさえたまま、ペーパーセットレバーを奥に倒して押さえます。

・はがきを横置きにするときは、右側のホッパーを移動して調整します。左側は縦置きと同じ位置です。

注意 使用中にホッパーへはがきを追加するときは、まだ残っているはがきも一 度取り出し、まとめてさばいてからセットしてください。


6 はがきを使用しないときは、必ず左右のハガキレバーを上へ上げてください。



■操作パネルによる給紙と排紙


操作パネルのスイッチによって用紙の給紙と排紙ができます。以下は、カットシー トフィーダに用紙がセットしてあるが、プリンタには入っていない状態として説明 します。はがきの給排紙も同様です。


メモ コンピュータからの給排紙制御については297ページを参照。



プリンタの電源スイッチをオン にします。電源、用紙チェック、 **オンライン、ファイン**の各ラン プが点灯します。プリンタはオ ンライン状態です。


この状態でコンピュータから 印字をさせると自動給排紙し ます。






オンラインスイッチを押してプ リンタをオフライン状態にしま す。オンラインランプが消灯し、 キャリッジはリボン交換位置に 移動します。


オンライン




改ページ/給紙スイッチを押す と、ホッパーから給紙をします。 このとき、キャリッジは中央に 移動します。



4




用紙がプリンタにセットされると、用紙チェックランプが消灯し、微小送りランプが点滅します。このときに微小送りスイッチを押すと微小送りランプが点灯し(微小送りモード)、▲スイッチと▼スイッチで微小送りができます。



メモ

- ・微小送りが不要で、改行、改ページするときは、それぞれ**改行**スイッチ、 または**改ページ**/給紙スイッチを押してください。
- ・微小送りが不要で、改行、改ページもしないときは**オンライン**スイッチを押してください。プリンタはオンライン状態となり、コンピュータから印字可能となります。



オンラインスイッチを押すと**オンライン**ランプが点灯し、プリンタはオンライン状態になります。キャリッジは印字位置へ移動します。


メモ ・以降は、電源をオフにするか再度微調整をするまで、給紙位置は記憶さ

・この状態でコンピュータから印字させることができます。


6 URDIDA 0 URDIDA 0 RMF22/2

れます。

オンラインスイッチを押してプリンタをオフライン状態にします。オンラインプが消灯します。改行スイッチを押すごとに1行ずつ紙送りをします。改行スイッチを押し続けると連続して紙送りをします。



改ページ/給紙スイッチを押すと、プリンタに入っている用紙をスタッカへ排出し、用紙チェックランプが点灯します。こでもう一度改ページ/給紙スイッチを押すと③の状態と同じく、新しい用紙をホッパーから給紙します。




8 コンピュータから印字するには、**オンライン**スイッチを押してプリンタをオンライン状態に戻してください。

メモ


- ・改行スイッチは紙送りをしますが、プリンタに用紙がないときに押しても、給紙はおこないません。
- ・プリンタ内にすでに用紙があるときに改ページ/給紙スイッチを押すと、排紙のみを行います。給紙はプリンタ内に用紙がないときに行います。
- ・説明どおり動作しないときは、①ディップスイッチを正しく設定してあるか、②レリースレバーを奥側(閉)にしてあるか、③ペーパーセットレバーを用紙押え(奥)にしてあるか、確かめてください。

■単票紙の手差し給紙


カットシートフィーダを取り付けたまま、別の用紙を1枚ずつ手差しで給紙できます。カットシートフィーダにセットしてある用紙と異なった大きさの用紙を使用するときなどに便利です。




プリンタに用紙が入っているときは、プリンタをオフライン状態にし、改ページ/給紙スイッチを押して排紙します。用紙チェックランプが点灯します。




2



用紙をホッパーの給紙ローラー とスタッカの間に差し込みま す。用紙をやや斜めにしていれ ます。



改ページ/給紙スイッチを押すと、キャリッジは中央に移動し、 手差ししている用紙を引き込み ます。用紙がセットされないと きは、いったん用紙を抜いて入 れ直してください。



微小送りランプが点滅し、微小送りモード設定可能になります。オンラインスイッチを押してオンライン状態にすると印字可能です。

5 排紙はカットシートフィーダからの給排紙と同じです。排紙された用紙はスタッカに入ります。

注意

- ・用紙は奥にあたるまで差し込んでください。
- 2枚以上連続して手差しするときは、カットシートフィーダのペーパーセットレバーを手前に倒してください。

紙無し状態について

カットシートフィーダモードになっているときは、次の用紙が自動的に セットされるまで、**用紙チェック**ランプが点灯しますが、プリンタはオフ ライン状態にはなりません。

給紙動作をしても用紙がプリンタに入ってこないときには、プリンタが 用紙切れエラーとなり、自動的にオフライン状態になります。ホッパーに 用紙を補充するか、紙づまりなどを直してください。オンラインスイッチ を押してオンライン状態に戻すと、印字を再開できます。

排紙について

印字済みの用紙はスタッカにでてきて溜ります。後に印字した紙が上になります。スタッカがいっぱいになる前に用紙を取り出すようにしてください。ベイルカバーは必ず閉じて使用してください。

リボンカートリッジの交換


カットシートフィーダのペーパーガイドを開き、次にベイルカバーを開けてください。プリンタをオフライン状態にすると、キャリッジがリボンカートリッジ交換位置に移動しますので、通常と同じように、交換または反転を行います。交換後は、先にベイルカバーを閉じてから、カットシートフィーダのフロントカバーを閉じてください。プリンタをオンライン状態にすると印字を再開できます。

カットシートフィーダでのセルフテスト

セルフテストを実行すると、自動的に給紙をしてセルフテスト印字を開始します。プリンタに用紙が入っていればその位置から開始します。用紙の印字範囲を越えると排紙と給紙を行ない、印字を続けます。セルフテストを解除するときは、オンラインスイッチを押して印字を中断した後、電源スイッチをオフにしてください。

■カットシートフィーダの取りはずし方

- 1 電源をオフにしてください。
- プリンタ内部に用紙があるときは、電源オンで、オフライン状態のとき、改ページ/給紙スイッチによって排紙してください。
- 3 スタッカ内の用紙を取り出します。
- 4 ペーパーセットレバーを手前側に止まるまで倒して、ホッパー内の用紙を取り 除きます。



ペーパーガイドを開け、ベイル カバーを開けます。

6 カットシートフィーダを手前に傾けて、取りはずします。

7 カバープレートを取り付け、ベイルカバーを閉じます。

■カットシートフィーダの保守


- ・プリンタ本体の保守と同様の要領で定期的に清掃してください。
- ・特に紙の屑やほこりを取り除いてください。
- ・ホッパーのゴムローラやコルク板に油や水分のつかないように注意してください。
- ・カットシートフィーダは分解しないでください。故障や破損の際はお買い上げの 販売店にご連絡ください。
- 長期間使用しないときは、給紙ローラーとホッパーの間に梱包材を入れてください。

5-2 トラクタユニット 129

オプションのトラクタユニットを取り付けると、ファンフォールド紙を使用でき ます。(型番:APTU)

■トラクタユニットオプションの構成

図の品物が梱包されています。梱包箱、梱包材は再輸送のときに必要となります ので保管してください。



■使用できるファンフォールド紙


AP-550EXでは次の大きさのファンフォールド紙を使用できます。


幅 101mm~254mm (4インチ~10インチ)

注意 トラクタユニットを使用するときは、ディップスイッチSW1-1をOFFにし て、カットシートフィーダモードを解除してください。またハガキスイッ チあるいはディップスイッチでハガキモードも解除してください。


■ファンフォールド紙の置き方

ファンフォールド紙を使うときは、プリンタへの給紙を考慮して置き方を決めてください。特に、ファンフォールド紙がプリンタにまっすぐに入るように配置します。曲がっていますと途中で破れたりすることもあります。また、電源ケーブルやインターフェイスケーブルなどの取りまわしに注意し、給紙をさまたげないようにします。







■トラクタユニット取り付け




プリンタの電源をオフにし、ベ イルカバーとカバープレートを はずしてください。トラクタユ ニット使用時にはカバープレー トは必要ありませんので、大切 に保管してください。





トラクタユニットを傾けなが ら、左右奥の取り付け溝をプリ ンタの奥のピンにはめ込みま す。

4




トラクタユニット左右の固定レバーを押し下げたまま、手前に倒し、プリンタの手前のピンにはめ込んで固定レバーを離します。トラクタユニットがしっかりと固定されているか確認してください。



セパレータを後方より取り付け てください。先端の横に出た部 分が、プリンタの奥側の穴(トラ クタユニットのフレームの内側) にはまります。

セパレータは多少上に持ち上げられるようになります。




6

すと簡べに


ベイルカバーを裏返しにし、左右2個のベイルローラを取りはずします。爪の部分を上に引くと簡単に取れます。取りはずしたベイルローラは紛失しないように保管してください。

ベイルローラをはずしたベイル カバーをプリンタに取り付けま す。




■ファンフォールド紙のセット

標準的な幅10インチのファンフォールド紙を例にして手順を示します。




2




左右のスプロケットフレームの ロックレバーを手前に倒し、ス プロケットフレームが左右に動 くようにします。紙ガイドロー ラは中央にします。


セパレータのローラの上から ファンフォールド紙を通し、紙 案内へ差し込みます。



4


ファンフォールド紙をまっすぐ 手前に引き出してください。






ファンフォールド紙のピン穴が プリンタ上の二つ目の三角印の 左になるよう合わせます。

6




左側のスプロケットフレームを 紙のピン穴位置に合わせます。 紙押えカバーを開いて、紙穴を ピンにはめてフレームを閉じま す。右側も同様にして紙をはめ ます。紙の左右が上下にずれな いようにします。



ファンフォールド紙がたるまな いようにして左右のスプロケッ トフレームをレバーで固定しま す。

8



紙送りノブを廻して、用紙のページ先頭位置を調整します。 電源をオンにしたときの、プリントヘッドの位置がページ先頭になります。

注意

ベイルカバーは必ず取り付けてください。

■ファンフォールド紙の紙送り

電源がオンの時は、プリンタをオフライン状態にして**改行**スイッチまた は**改ページ**/給紙スイッチを使用します。


- ・改行スイッチを押すごとに1行ずつ紙送りします。押し続けると連続して紙送りします。
- ・改ページ/給紙スイッチを押すと1ページ分紙送りをします。ページ送 り中は操作スイッチは効きません。
- 初期設定では1ページは11インチ(66行)になっています。ページ長は コントロールコードで設定できます。


電源がオフの時は、紙送りノブを紙送り方向に回します。

注意

- ・用紙は後ろ側からは引き出さないでください。
- ・用紙の逆転は行わないでください。
- ・電源がオンの時に紙送りノブで用紙を送るとページ長が乱れます。


■トラクタユニットの取りはずし





紙送りノブを矢印の方向にまわ して、プリンタから用紙を取り ます。セパレータを取りはずし ます。

3




トラクタユニットの固定レバー を左右とも押しながら、トラク タユニットを向こう側へ傾ける ようにして取りはずします。

ベイルカバーを取りはずして裏返しにし、2個のベイルローラ (左右共通)を取り付けます。金属ピンをベイルカバーの穴に合わせて滑らすように押し込むと簡単にはまります。

- ・ベイルローラ横の凸部がベイ ルカバー透明部の2個の突起 の間にはまります。
- ・ベイルローラを押して、ばね で軽く戻ることを確かめてく ださい。

カバープレートとベイルカバー



注意 ベイルローラは必ずもとどおりに取り付けてください。ベイルローラがないと、ファンフォールド紙以外のときの紙送りが正常にできません。

5


をプリンタに取り付けます。

ロール紙を使用するときはオプションのロール紙ホルダーを取り付けます。


(型番:AP500RPH)


■ロール紙ホルダーオプションの構成

図の品物が梱包されています。梱包箱、梱包材は再輸送の時に必要となりますので保管してください。



■ロール紙ホルダーの取り付け





ロール紙ホルダーをやや手前に傾け、左右の取り付け部の溝を プリンタの手前のピンにはめ込 みます。ロール紙ホルダーを向 こう側に倒すようにすると、取 り付け部の奥がプリンタの奥の ピンに乗ります。ベイルカバー を閉じてください。

注意 ロール紙ホルダーを使用するときは、ディップスイッチSW1-1をOFFにしてカットシートフィーダモードを解除してください。またハガキスイッチあるいはディップスイッチでハガキモードも解除してください。

■使用できるロール紙

ロール紙ホルダーに使用できるロール紙は次のようになります。

感熱紙 (型番:AP80EXTRP) 推奨紙

熱転写紙 (型番:#8786)

その他のロール紙の場合は次の規格のものを使用してください。

幅

210mm (8.3インチ、A4幅)


216mm (8.5インチ、USレター幅)

厚さ 0.065mm~0.10mm


感熱紙は、極端な温度や湿度を避けて保管してください。 注意

■ロール紙のセット

ロール紙軸の止め具(2個)は用紙 の幅に応じて、位置を合わせて ください。





どちらかの止め具を抜き取り、 ロール紙を通してから止め具を 通します。ロール紙軸とロール 紙の向きに注意してください。



3


ロール紙をロール紙ホルダーに 取り付けます。





メモ

- ・ロール紙の先端をあらかじめ内側に折ってから差入れるとスムーズにセットできます。
- ・ベイルカバーの先端はロール紙カッターの働きをします。
- ・ガイドワイヤは印字後のロール紙が再度巻き込まれるのを防止します。




注意

- ・印字するときは、ベイルカバーを必ず閉じてください。
- ・レリースレバーは、必ず奥側(閉)に倒してください。

■ロール紙ホルダーの取りはずし

- 1 電源をオフにしてください。
- 2 印字後のロール紙をベイルカバーの先端で切り取ってください。
- 3 レリースレバーを手前側(開)に倒し、ロール紙を取りはずします。



ロール紙ホルダーをやや手前に 傾け、取りはずします。

5 ベイルカバーを開け、カバープレートを取りつけ、ベイルカバーを閉じます。



オプションの取扱い

第 う

保守と輸送

第一章

プリンタの制御

第章

コントロールコード

多章

6-1 プリンタの保守と輸送

■プリンタの手入れ

AP-550EXを末長くご愛用いただけますよう、定期的な手入れを行ってください。

1




プリンタの電源をオフにし、電 源ケーブルをコンセントから抜 いてください。

プリンタの外部は、柔らかい毛 のブラシでほこりを取るか、柔 らかい布で空拭きしてください。 汚れがひどいときは、中性洗剤 を薄めて布に浸し、よく絞って から汚れを拭き取ります。さら に空拭きをしてください。

注意

- ・硬いブラシなどはケースの表面を痛めますので使用しないでください。
- ・プリンタの内部は濡らさないでください。故障の原因になります。
- ケース表面はシンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性溶剤や薬品は使用しないでください。変質、変形する恐れがあります。
- ・プリンタのケースは開けないでください。



プリンタの内部に紙のくずや切れ端があったら取り除いてください。細かい紙くずは掃除機などで吹き飛ばすと取り除けます。


■プリントヘッド、プラテン、ゴムローラなどの清掃

印字していて文字が鮮明でなくなったり、印字品質が低下してきたとき、また印字面に汚れが付くときには、本体に付属しているクリーニングティッシュでプリントヘッド、プラテン、ベイルローラの清掃をしてください。

清掃手順


- 1 電源スイッチをオフにして、ベイルカバーを開け、垂直に立てて取りはずしてください。
- 2 用紙がプリンタ内に入っているときは取り除き、リボンカートリッジを取りはずします。


プリントヘッドの清掃範囲(下 図部分)の汚れをクリーニング ティッシュでふきとります。



注意

- ・清掃のときに、中板の突端に触れないようにしてください。
- ・プリントヘッドを傷つけないようにしてください。





オプションのカットシートフィ ーダをご使用のときは、排紙ロ ーラの汚れをクリーニングティ ッシュでふきとります。

排紙ローラ(カットシートフィーダ)


- 注意 ・クリーニングティッシュは火気を避けて使用してください。また直射日 光の当たるところ、湿度の高いところでの保存は避けてください。
 - クリーニングティッシュはプリントヘッド、プラテン、ゴムローラ以外 は使用しないでください。

■プリンタの輸送

プリンタを輸送するときは、衝撃などから保護するため、輸送用梱包をする必要 があります。

1 まず、リボンカートリッジを取りはずしてください。プリンタの電源をオフに し、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。インターフェイスケーブ ルを取りはずしてください。


2




シートガイドを取りはずしてく ださい。オプション(カットシー トフィーダなど)は取りはずし 別に梱包します。

3


ベイルカバーを開けてください。





キャリッジを右側にゆっくりと 動かし、左にキャリッジ固定板 を入れ、キャリッジを固定しま す。

5



ベイルカバーを閉じます。プリ ンタに梱包材を付け、梱包箱に いれます。



オプションの取扱い

第 章

保守と輸送

第 章

プリンタの制御

第章

コントロールコード

8章

7-1 プリンタの制御について

この章では、一般にプリンタの制御がどのように行われるのか、コントロールコードはどのように使われるのかを簡単に解説し、ついでAP-550EXの各種の印字機能を紹介しています。

■プリンタの印字のしくみ

プリンタはコンピュータから印字データを受け取って印字をします。印字データは、各種のコードから成っています。コードとは、文字や印字命令を表すものです。

プリンタは、文字の形(点の組み合せ)や印字命令の規則を内部のROMにあらかじめ記録してあり、コードを受け取ると、規則にしたがって点の打ち方を計算し、印字を行います。

コードの使われ方

アプリケーションソフトウェアを使用するときは、どのように印刷するかを指定すると、その内容をソフトウェアがプリンタに合わせた形式に翻訳して(すなわちコードに変えて)、プリンタに送ります。なお、ソフトウェアによっては、プリンタ用のコードを直接入力して使用できるものもあります。

プログラムを作成してプリンタを動かすときは、コードを使用してプリンタの制御を行うことができます。プリンタが正しく印字していないときは、プリンタがどのようにコードを受け取っているのかを調べて異常の原因を探すことができます。

■コード

コンピュータとプリンタの間では、文字や命令を0(オフ)と1(オン)の組み合せによる2進法の数値で表し、電気的信号として伝達しています。この信号のまとまりがコードです。

ビットとバイト

2進法の信号は8桁をひとつのまとまりにして扱います。2進数の1桁は0か 1かの値しか持ちませんが、8桁を用いると、 $<00000000>_2$ から $<11111111>_2$ まで、2の8乗個(256個)の数値を区別して表すことができます。これは10進数では、0から255までの数値に相当します。

2進数の1桁は「ビット」を単位として数え、さらに8ビットのひとまとまりを「バイト」を単位として数えます。計256バイトの数値をコードとして用い、それぞれ異なった文字や命令を割り当ててあります。

8ビット→1バイト→文字または命令を示すコード

■ 文字コード表

コードを使用するときは、どのコードがどの文字または命令を表すかが定まっていないと、正しい情報伝達ができません。そこで、一般にASCII(アスキー)と呼ばれるコード体系が世界的な標準として広く使用されています。

英数カナ文字コード

AP-550EXは、ASCIIに準じたコード表にカタカナなどを使えるようにした英数カナ文字コード表を使用しています。さらに、国際文字や特殊記号などを、コード表の切り替えで使用できます。1バイトで1文字を表すので、1バイト文字とも呼びます。文字コード表は付録に掲載してあります。

漢字コード

多数の文字を含む漢字仮名混じりの日本語文を扱うには、ASCIIコードでは不足します。そこで、日本語に使用する文字や記号類は、1文字を2バイトの組み合せで区別します。AP-550EXは、JISに準拠した漢字コードを使用しています。1バイト文字に対して2バイト文字とも呼びます。

ここで言う漢字コードには、いわゆる漢字のほかに、漢字とともに使用 するためのひらがな、カタカナ、英数字、各種記号なども含まれています。 漢字とコードの対応は付録に漢字コード表としてまとめてあります。

■コントロールコード

ASCII標準では、文字コードのほかに33種のコードを機器間の情報伝達のための命令を示すコードとしています。これらをコントロールコードと呼び、機能に由来する名前が付いています。プリンタの制御では、プリンタの機能に合わせて構成したコントロールコード体系を使用しています。

基本コントロールコード

ASCIIのコントロールコードのうち、いくつかをプリンタの制御にも使用しています。ひとつのコードで機能を持つこれらのコードを基本コントロールコードと呼んでいます。

拡張コントロールコード

プリンタの持つ多様な機能を制御するためには、基本コントロールコードだけでは不足します。そこで複数のコードをある決まった規則で組み合わせて使用しており、拡張コントロールコードと呼びます。

コントロールコードのうち、ESCコード(エスケープコード)とFSコード (ファイルセパレータコード)の2種は、拡張コントロールコードの開始を示すために使用します。たとえば、ESCコードに他の文字コードやコントロールコードを続け、その組み合わせでいろいろな意味を持たせています。この場合、ESCコードに続くコードは拡張コントロールコードの一部と見なされます。コードの順序などは定められた形式にしたがう必要があります。

メモ

- ・AP-550EXで使用できるコントロールコードの機能や形式については、 次章に詳しく解説してあります。
- AP-550EXは、EPSONの提唱するESC/Pコントロールコード体系を標準としています。ESC/Pについては「A-1 ESC/P」をご覧ください。

■コードのまとめ

コントロール 基本コントロールコード……ひとつで命令の完結するもの コード 拡張コントロールコード……いくつかのコードの組み合せ で命令を完成するもの

■ コードの表記

コードは、2進数、10進数、または16進数で表記します。

10進法では、1桁が0から9の数値を表し、10毎に位が上がります。これに対し、16進法では、1桁が0から15の数値を示し、16毎に位を上げます。10から15の値はAからFのアルファベットで表します。たとえば、10進数の11は16進数ではB、同様に65は41、の様になります。

16進法を用いると、バイト単位の表示に都合がよく、コンピュータ関係では広く使われます。さらに、0から255までを表すとき、10進数では1桁から3桁と表記の桁数が変わるのに対し、16進数では、0からFFまでと、2桁あればすべて表記できます。そこで、16進数表記では、1桁で表し得る数値でも特に0を補って常に2桁にして表すことがあります。

たとえば、英数カナ文字の「A」を意味するコードは次のように表せます。

メモ 本書では、特に示した場合を除き、上のような表記のしかたを便宜的に用いています。

コントロールコードの表記

特に、コントロールコードは文字としては扱わず、数値で扱うことに注意してください。コントロールコードにはその機能に由来する名前があります。コントロールコードの区別には、さらに簡単にした略称を用い、LFコード、のように表します。

例として、良く使われるコントロールコードを下表に掲げます。

名 称	略称	10進	16進
ラインフィード	LF	10	0A
フォームフィード	FF	12	0C
キャリッジリターン	CR	13	0D
エスケープ	ESC	27	1B

注意

プリンタを使うためのプログラムを組むときは、コードの表記や形式に留意して、正しい値を用いるように注意してください。コンピュータやソフトウェアのマニュアルによっては表記のしかたが異なる場合があります。

7-2 コードの送り方 6%

■ 文字コードの送り方

文字コードは、実際は数値として送られますが、プログラム言語などでは、文字 の形で送れます。ただし、プリンタの初期状態が英数カナ文字モードなので、漢字 モードを指定しないと漢字コードの内容は1バイトずつ英数カナ文字として印字さ れてしまいます。

注意 日本語処理のできるプログラム言語や、アプリケーションソフトウェアで は、コンピュータの画面上の文字をプリンタに送るときに、自動的にプリ ンタへ漢字モードを切り替えるコントロールコードを送ることがあります。 この場合、プリンタ設定が正しく行われていないと、プリンタが誤動作す ることがあります。

■コントロールコードの送り方

コントロールコードは、文字として扱わないものは数値で送らなければなりませ ん。たとえば、ESCコードの「ESC」はコードの略称です。"ESC"という文字列と してはふつう扱えません。ESCコードは10進数で27、16進数で1Bの値を持ちますの で、このいずれかの形でプリンタに送ります。

逆に、拡張コントロールコードの中で文字コードと同じ値を持っているコードは、 文字として送ることができます。ESC Eコードの「E」は "E" という文字として 送れます。ただし、小文字の「e」ではコードの数値が異なるので誤りです。

パラメータ

いくつかのコントロールコードは、パラメータ(数値やデータ)を補って 細かい制御を行います。パラメータとなるコードが文字コードと同じ値で あれば文字として送れます。文字以外なら数値で送ります。パラメータは、 有効な範囲や並べる順序が定められています。

■コントロールコードの区分

制御するプリンタの機能によってコントロールコードの機能や形式にも種類があります。コントロールコードの機能名称は次のように区別しています。

実行 設定された内容にしたがって所定の機能を行います。

設定 実行のコントロールコードが働くために必要な条件を設定します。たとえば、改行を行うためにはあらかじめ改行量を設定しておく必要があります。 ただし、いくつかの内容については、プリンタの電源がオンになったとき に所定の値が自動的に設定されて、すぐ実行できるようになっています。 このときに決まる値が初期設定値です。

指定 設定に対し、解除できる機能については指定のコントロールコードを用い ます。機能によっては、対応する解除のコントロールコードもあります。

選択 あらかじめ決められた複数の内容から1つを選びます。

定義 後から何度も呼び出して使える内容をプリンタに記憶させます。ただし、 プリンタの電源をオフにすると定義内容は失われます。

メモ AP-550EXが持つコントロールコードの詳細な説明や形式については、第8 章を参照してください。

■BASIC言語による例

BASICはプログラミング言語の一つで広く知られています。本書では、コントロールコードの働きや用い方などを具体的に示すため、BASICによるプログラム例を用います。

BASICでは、プリンタへの出力にLPRINT文、または同様の命令を用います。コントロールコードはCHR \$ 関数によって送ることができます。CHR \$ 関数のカッコ内には、10進または16進でコードを入れます。なお、BASICでは、16進数は& Hをつけて表します。ESCコードを送るときは次のようになります。

LPRINT CHR\$(27);

または

LPRINT CHR\$(&H1B);

次のような送り方は普通できません。

LPRINT "ESC";

メモ 文字列は文字変数に代入できます。コントロールコードをCHR \$ 関数で送ることからわかるように、コントロールコードも文字列と同様に文字変数に代入できます。数式や化学式を印字するなど、コントロールコードをひんぱんに使う場合には、コントロールコードを使いやすい文字変数にしておくと便利です。

例: E\$=CHR\$(27): LPRINT E\$;

メモ

- LPRINT文の最後につけたセミコロン(;)は、プリンタへCRコード(印字復帰)とLFコード(改行)を送らない役目をします。
- ・LPRINT文はプリンタへの出力の1行分としてCRコードとLFコードを 自動的に補って送ることがあります。文字の印字だけならばこれで良い のですが、コントロールコードを扱うときでは、セミコロンがないと、 プリンタはこれらを続けて受け取ってしまい、誤ったコードの解釈をし てしまいます。セミコロンがあるとCRコードやLFコードは送られませ んので、プリンタはLPRINT文で指定したコードだけを受け取ります。

注意 BASICには方言のように細部に違いがあるものが多数ありますので、詳細 はお使いのコンピュータのマニュアルを参照するようにしてください。

プログラム例について

- ・他のプログラム言語のなかでコントロールコードを用いる場合には、その言語でのプリンタ命令の送り方に置き換えて使用します。また、プリンタのコントロールコードをユーザーが定義できるアプリケーションソフトの場合は、そのソフトの送り方に当てはめて使用します。
- ・本書ではBASIC言語の一般的な記述を用いています。BASICであっても、コンピュータの種類により同じ意味の命令が異なった表現になっている場合があります。プログラム例はご使用のコンピュータについて確認してから使用してください。

例: LPRINT → PRINT#

・アポストロフィ(')はREM文(注釈文)の省略を意味します。この行を省いてもプログラム例の実行自体には差し支えありません。

- ・コントロールコードのパラメータは、おおむね次のように扱っています。
 指定、解除、設定など 10進または文字
 文字定義データ、ビットイメージデータ 16進
- ・コンピュータによっては、一定の文字数(1行分の桁数)毎に自動的にCR コードとLFコードを送る場合があります。ビットイメージや文字定義な ど、大量のデータを連続して送るときにこれが行われると、プリンタの 受け取るデータが不正確になってしまいます。この場合は、CR/LFコー ドの送出を停止する命令を適宜付け加えてください。

例: WIDTH LPRINT 255

WIDTH "LPT: 255";

WIDTH "LPT1:", 255

注意

- ・ディップスイッチは出荷時設定の状態を想定しています。
- NEC PCシリーズと接続して使用するときは、ディップスイッチSW1ー 8でESC/Pスーパー機能をオンにしてください。
- ・NEC PCシリーズと接続して使用するときは、付録の「NECのコンピュータ使用について」も参照してください。

7-3 バッファと印字動作


プリンタの動作では、印字データは2種類のバッファをへて処理されます。

■インプットバッファ

インターフェイスを通じてプリンタが受信したデータは、まずインプットバッファに蓄えられます。インプットバッファは、プリンタの印字速度よりコンピュータの処理が早いので、ある分量のデータを印字を待たずに受け取ってしまう働きをします。インプットバッファが一杯になると、空きができるまで印字データを送らないように、プリンタがコンピュータに信号を送ります。

■プリントバッファ

インプットバッファのデータは、1行分ずつ順にプリントバッファに送られます。 - プリントバッファは、文字コードやコントロールコードの内容に応じて、1行分の印字に相当する点の打ち方を計算して印字の準備を行う働きをします。この結果をプリントヘッドを左から右へ動かしながら印字します。



■印字動作

このように実際の印字は1行毎に行うので、1行分が終わったことを示さないとプリンタは印字を行いません。印字動作はいくつかの条件によって開始されます。

コントロールコードによる印字

以下のコントロールコードは、1行が終わったことを示して印字を行わせる働きをもちます。

印字復帰	CR
改行	LF
改ページ	FF
順方向紙送り	ESC J
垂直タブ実行	VT

バッファフル印字

プリントバッファが一杯になり、データの量が1行として印字できる範囲を越えるときは、コントロールコードを待たずに印字を行います。これをバッファフル印字と呼んでいます。また、オフライン状態からオンライン状態に戻したとき、プリントバッファに残っているデータを印字します。

左右のマージン、ページ長など、印字のレイアウトを指定できます。AP-550EXの印 字領域については、「9-1 プリンタ仕様」をご覧ください。

■改行/改ページ

行送り、ページ送りをします。1行の高さや1ページの長さは設定できます。

改行

LF

改ページ FF

■改行量の設定


1行当りどのくらい紙を送るかを設定できます。1ページに納められる行数の設定 ともなります。インチを単位として計算します。電源投入時は1/6インチになって おり、66行(11インチ)で1ページとなります。

1/8インチ設定 ESC 0

1/6インチ設定 ESC 2

n/60インチ設定 ESC A

n/180インチ設定 ESC 3



■ページ長/ミシン目スキップ


ページ長設定により、1ページの長さを行数またはインチで決められます。電源投 入時は66行(11インチ)になっています。ミシン目スキップを設定すると、ミシン目 付きの連続用紙を使用するときに、印字がミシン目にかからないように飛び越して 一定量の紙送りをさせることができます。

行単位ページ長 ESC C

インチ単位ページ長 ESC C NUL

ミシン目スキップ設定 ESC N

ミシン目スキップ解除 ESC O



■左右マージン


何桁目から何桁目までを印字できる範囲とするかをを決めます。

左マージン設定

ESC 1

右マージン設定

ESC Q



【印字サンプル】

The Pacific and Atlantic Oceans
The Pacific
and Atlantic
Oceans

【プログラム例】

```
100 ' Margins
110 LPRINT CHR$(27);"@";
120 LPRINT "The Pacific and Atlantic Oceans"
130 LPRINT CHR$(27);"l";CHR$(10);
140 LPRINT CHR$(27);"Q";CHR$(22);
150 LPRINT "The Pacific and Atlantic Oceans"
160 LPRINT CHR$(27);"@"
170 END
```

■水平タブ/垂直タブ


1行中または1ページ中で、あらかじめ設定した位置まで印字位置を移動させます。 表などで縦横に印字位置を揃えるときに便利です。電源投入時は、8文字ごとに水平 タブ位置が設定され、垂直タブ位置は設定がありません。

水平タブ位置設定 ESC D

水平タブ実行 HT

垂直タブ位置設定 ESC B

垂直タブ実行 VT



【印字サンプル】

The Pacific Ocean

【プログラム例】

```
100 ' Horizontal tab
110 LPRINT CHR$(27);"@";
120 LPRINT CHR$(27);"D";CHR$(5);
130 LPRINT CHR$(10);CHR$(15);CHR$(0);
140 LPRINT "The Pacific Ocean"
150 LPRINT CHR$(9);
160 LPRINT "The Pacific Ocean"
170 LPRINT CHR$(9);CHR$(9);
180 LPRINT "The Pacific Ocean"
190 LPRINT "The Pacific Ocean"
190 LPRINT CHR$(9);CHR$(9);CHR$(9);
200 LPRINT "The Pacific Ocean"
```

■位置指定

印字する場所をドット単位で指定できます。左マージンを基準にした絶対位置指定と現在の位置を基準にした相対位置指定とがあります。また、印字位置後退をもちいて、重ね文字を作ることもできます。実際の印字では、位置指定の処理を行った行を1回で印字します。1行を印字中にプリントヘッドが指定の位置まで左右に移動するわけではありません。

 絶対位置指定
 ESC \$

 相対位置指定
 ESC ¥

 後退
 BS

【印字サンプル】

>>>> -----

【プログラム例】

```
100 ' Relative position
110 LPRINT CHR$(27);"@";
120 LPRINT ">>>>";
130 LPRINT CHR$(27);"\forall \text{"};
140 LPRINT CHR$(48 MOD 256);
150 LPRINT CHR$(INT(48/256));
160 LPRINT
           "<<<<<";
170 LPRINT
           CHR$(27);"\";
180 LPRINT
           CHR$((-48 MOD 256)+256);
190 LPRINT
            CHR$(INT(-48/256)+256);
200 LPRINT
210 LPRINT
220 END
```

メモ

絶対位置指定、相対位置指定で右方向にnドット(正の値)の移動を行うときは、BASICのMOD関数、INT関数を使って、次のように引き数を求めることができます。


n1=n MOD 256 n2=INT(n/256)

同様に、相対指定で左方向にnドット(負の値)を指定するときは、次のように求められます。

n1=(n MOD 256)+256 n2=INT(n/256)+256

7-5 英数カナ文字/漢字のモード切り替え

文字コードの扱いによって、英数カナ文字モードと漢字モードの2種があります。 電源投入時は英数カナ文字モードになっています。



メモ ソフトウェアやプログラミング言語によっては、自動的にプリンタへ漢字 モード切り替えのコントロールコードを送る場合がありますのでご注意く ださい。

■英数カナ文字モード

1文字を1バイトで表します。アルファベット、数字、カタカナ、記号(1バイト文字)を印字できます。

印字例	10進	16進
Α	65	41
ア	177	B1

以下の三例はともに「A」の文字を印字します。

LPRINT "A"

←文字

LPRINT CHR\$ (65)

←10進数

LPRINT CHR\$(&H41)

←16進数

■漢字モード

1文字を2バイトで表します。漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、各種記号(2バイト文字)が印字できます。

印字例 第1バイト	10	進	16進	
	第1バイト	第2バイト	第1バイト	第2バイト
Α	35	65	23	41
あ	36	34	24	22
ア	37	34	25	22
亜	48	33	30	21

(本書では漢字コードは主に16進表記で示します。)

漢字モードのとき、以下の四例はともに「亜」の文字を印字します。

LPRINT "亜"

←文字

LPRINT CHR\$ (48);CHR\$ (33)

←10進数

LPRINT CHR\$ (&H30);CHR\$ (&H21)

←16進数

LPRINT "0!"

←1バイト文字2個

7-6 印字ピッチ/文字間の調整

英数カナ文字の印字ピッチは1インチの長さに印字できる文字数で示します。三種類の固定ピッチとプロポーショナル印字が選べます。また、文字と文字の間の長さをドット単位で増やして文字間隔を調整できます。

■固定ピッチ印字

スペースも含めてすべての文字を同じ幅で印字します。10CPI、12CPI、15CPIが 指定できます。電源投入時は10CPIになっています。CPIは1インチ間の文字数を示 す単位です。

10CPI指定 ESC P

12CPI指定 ESC M

15CPI指定 ESC g

■プロポーショナル印字

固定ピッチと異なり、文字の種類によって文字の占める幅を変え、読み易い印字にします。例えば、Wは広い幅をとり、iは狭い幅をとるようにします。文字種と印字幅は付録の「プロポーショナルスペーシング量」に掲載してあります。欧文の印字に適しています。

プロポーショナル指定/解除 ESC p

【印字サンプル】

The Pacific Ocean

【プログラム例】

```
100 ' Pitch selection
110 LPRINT CHR$(27);"@";
120 GOSUB 230
130 LPRINT CHR$(27);"M";
140 GOSUB 230
150 LPRINT CHR$(27);"g";
160 GOSUB 230
170 LPRINT CHR$(27);"P";
180 GOSUB 230
190 LPRINT CHR$(27);"p";CHR$(1);
200 GOSUB 230
210 LPRINT CHR$(27);"p";CHR$(0);
220 END
230 LPRINT "The Pacific Ocean"
240 RETURN
```

■文字間の調整

英数カナ文字の本来の文字幅の右側にドット単位で空白を追加して文字と文字の間隔を調整できます。1行中の文字数を調整したり文字配置を整えるときに使用します。

文字間スペース量設定 ESC SP

【印字サンプル】

The Pacific Ocean

■位置ぞろえ

欧文印刷物では単語間や文字間を調整して右端を揃えることがあります。このような処理をプリンタが自動的に行います。左寄せ、右寄せ、中央寄せ、両端ぞろえの四種を選択できます。位置ぞろえは左右マージンを基準にします。

位置ぞろえ選択

ESC a

【印字サンプル】

The Pacific and Atlantic Oceans

■漢字の文字間調整

漢字モードでは文字の右側にドット単位の空白を追加して文字間隔を調整します。 1行中の文字数を調整したり文字配置を整えるときに使用します。全角と半角は別々 に設定します。縦書きのとき、半角2文字を全角1文字の幅に並べて印字できます。 横書きのとき、通常2:3になっている半角文字と全角文字の幅の比を1:2に補正で きます。

全角文字スペース量設定FS S半角文字スペース量設定FS T半角縦書き2文字指定FS D半角文字スペース量補正FS U半角文字スペース量補正解除FS V

【印字サンプル】

太平洋 たいへいよう 太平洋 たいへいよう 太平洋 たいへい ようう 太平洋 たいへい ようう 太 平 洋 たい へい いよう

太平洋 かから 太平洋

縮小、拡大などを指定することで文字の装飾を行います。各種の装飾や印字ピッ チを組み合わせることで、多彩な効果を出すことができます。英数カナ文字と漢字 では内容が多少異なります。

■漢字の横書きと縦書き

通常(電源投入時)は横書きで印字します。縦書き指定をすると、文字を90度回転 させて印字します。句読点やカッコも縦書き用になります。

漢字縦書き指定 FS J

漢字横書き指定 FS K

【印字サンプル】

太平洋 たいへいよう 太平洋 たいへいよう

■縮小

横方向に約60%に圧縮して印字します。15CPIとプロポーショナル印字には組み 合わせられません。

> 縮小指定 SIまたはESC SI

縮小解除 DC2

【印字サンプル】

The Pacific Ocean The Pacific Ocean The Pacific Ocean

■ 半角と1/4角

半角文字は、通常の漢字(全角)に対し半分の幅で印字します。1/4角指定を行うと、縦横に半分の大きさで印字します。ふりがななどに使用します。1/4角では一部の細かい文字が読みにくくなります。

半角文字指定

FS SI

半角文字解除

FS DC2

1/4角文字指定

FS r

【印字サンプル】

太平洋 たいへいよう 太秤 たいへいよう

たいへいよう 太 平 洋 太平洋 たいへいよう 大 平 洋 たいへいよう 大 平 洋

■倍幅拡大

横方向に約2倍に引き延ばして印字します。自動解除付きとは、改行によって解除 されることを示します。漢字縦書きのときは縦長の文字になります。

倍幅拡大指定/解除

ESC W

自動解除付き倍幅拡大指定

SO

自動解除付き倍幅拡大解除

DC4

漢字自動解除付き倍幅拡大指定

FS SO

漢字自動解除付き倍幅拡大解除

FS DC4

【印字サンプル】

The Pacific Ocean

The Pacific Ocean

太平洋 たいへいよう

太平洋 たいへいよう

太平洋 そいへいよう

■ 縦倍拡大と4倍角

紙送りをはさんで印字することにより、縦方向に拡大した文字になります。漢字 モードでは、縦横に2倍した4倍角が指定できます。他の印字モードとの混在はでき ません。また英数カナ文字と漢字の縦倍拡大は混在できません。

縦倍拡大指定/解除 ESC w4倍角指定/解除 FS W

【印字サンプル】

The Pacific Ocean

The Pacific Ocean

太平洋 たいへいよう

太平洋 たいへいよう

■強調/二重印字

文字を太く印字します。AP-550EXでは二重印字は強調と同じです。

強調指定 ESC E

強調解除 ESC F

二重印字指定 ESC G

二重印字解除 ESC H

【印字サンプル】

The Pacific Ocean
The Pacific Ocean
太平洋 たいへいよう
太平洋 たいへいよう

■イタリック

文字を少し斜めに傾けて印字します。

イタリック指定 ESC 4

イタリック解除 ESC 5

【印字サンプル】

The Pacific Ocean
The Pacific Ocean
太平洋 たいへいよう
太平洋 たいへいよう

■スーパー/サブスクリプト

英数カナ文字は、小さい文字を通常の文字に対して上側(スーパースクリプト)または下側(サブスクリプト)に印字できます。添字として数式や化学式、注釈に使用できます。

スーパー/サブスクリプト指定 ESC S スーパー/サブスクリプト解除 ESC T

【印字サンプル】

The Pacific Ocean

The Pacific Ocean

The Pacific ocean

■アンダーライン

文字の下に線をつけて印字します。スペースも含めて連続した線になります。漢字モードでは、1ドットの線と2ドットの線が指定でき、縦書きのときは線が文字の右側に引かれます。

アンダーライン指定/解除 ESC -漢字アンダーライン指定/解除 FS -

【印字サンプル】

The Pacific Ocean
The Pacific Ocean
太平洋 たいへいよう
太平洋 たいへいよう

■ 一括指定

パラメータに指定するビットによって各種の装飾を指定します。ひとつのコント ロールコードで複数の装飾を組み合わせられます。

一括指定 ESC!

漢字一括指定 FS!

英数カナ文字の一括指定

ESC ! で指定するビットの組み合わせは、下表の機能に対応する10進 または16進の数値を足し算することで簡単に求めることができます。

機能	10進	16進
10CPI	0	00
12CPI	1	01
プロポーショナル	2	02
縮小	4	04
強調	8	08
二重印字	16	10
倍幅拡大	32	20
イタリック	64	40
アンダーライン	128	80

10CPIに強調、イタリックの組み合わせを10進で計算すると次のように なります。

漢字の一括指定

FS ! で指定するビットの組み合わせは、下表のようになります。 ESC ! と同様にパラメータを計算します。

機能	10進	16進
横書き	0	00
縦書き	1	01
半角	2	02
横倍角	4	04
縦倍角	8	08
1/4角上付き	16	10
1/4角下付き	32	20
(なし)	64	40
漢字アンダーライン	128	80

■ 文字スタイル/書体

袋文字、影付き文字のようなデザイン処理をした印字ができます。文字スタイル は英数カナ文字と漢字の両方とも可能です。

文字スタイル選択 ESC q

【印字サンプル】

The Pacific Ocean

The Pacific Ocean

The Pacific Ocean The Pacific Ocean

太平洋 たいへいよう

太平洋 たいへいよう

太平洋 たいへいよう

太平鮮 たいへいよう

【印字サンプル】

EPSONTM A P-550 EX Thermal Transfer Printer

【プログラム例】

```
100 ' Combined effect
110 LPRINT CHR$(27);"@";
120 LPRINT CHR$(27);"Q";CHR$(80);
130 LPRINT CHR$(27); "a"; CHR$(0);
140 LPRINT CHR$(27);"p";CHR$(1);
150 LPRINT CHR$(27);"E";
160 LPRINT "EPSON";
170 LPRINT CHR$(27);"F";
180 LPRINT CHR$(27); "S"; CHR$(0);
190 LPRINT "TM ";
200 LPRINT CHR$(27);"T";
210 LPRINT CHR$(27);"W";CHR$(1);
220 LPRINT
           CHR$(27);"q";CHR$(3);
230 LPRINT "AP-550EX";
240 LPRINT CHR$(27);"q";CHR$(0);
           CHR$(27);"W";CHR$(0);
250 LPRINT
260 LPRINT
270 LPRINT CHR$(27);"4";
280 LPRINT CHR$(27);"-";CHR$(1);
290 LPRINT "
               Thermal Transfer Printer
                                            **
300 LPRINT CHR$(27);"!";CHR$(0)
310 END
```

プリントヘッドのエレメントひとつひとつを制御し、ドット(点)の組み合せで絵や図形を印字させる機能です。大量のデータを扱うので、ふつうはグラフィック用のアプリケーションソフトなどを使用します。

■ビットイメージの種類

8ドットモード 1行当り縦8個のドットを使用します。横方向の密度と速度によって6種類あります。

24ドットモード 1行当り縦24個のドットを使用します。横方向の密度と速度によって5種類あります。8ドットモードの3倍のデータを必要とします。


■ビットイメージのコントロールコード

6種類のコントロールゴードがあります。このうち、ESC *コードは、パラメータの指定で11種類のビットイメージ印字を選択できます。AP-550EXではESC *コードが基本となりますので以下はこのコードについて説明します。

ビットイメージ選択	ESC	*
8ドット単密度ビットイメージ	ESC	K
8ドット倍密度ビットイメージ	ESC	L
8ドット倍速倍密度ビットイメージ	ESC	Y
8ドット4倍密度ビットイメージ	ESC	Z
ビットイメージモード変換	ESC	?

■ビットイメージの指定

ビットイメージ印字では、1行ごとに、ビットイメージの種類、ドットポジション数、およびパターンデータを指定します。1行の高さより高い図形を印字をするときは、改行量を調整して24/180インチとし、各行を上下につなげて印字します。 なお、文字を打つときと同じ改行量のままでは行間に隙間ができますので注意してください。



■ドットポジション数の指定

横方向に何ドット分の印字を行うかを指定します。ビットイメージの種類により 最大値が決っています。最大値をnとすると、n1, n2は次のようになります。

n1=n/256の余り

n2=n/256の商

メモ BASICなどでは、関数を用いると次のように簡単に指定できます。 CHR\$(N MOD 256);CHR\$(INT(N/256);


ドットポジション数の最大値を次表に示します。mはESC *コードで指定するパラメータです。

ドット数	種 類	ドットポジション数最大値	mの値
単密度 倍密度8ドット倍速倍密度4倍密度CRTグラフィックスCRTグラフィックス II	単密度	480	0
	倍密度	960	1
	960	2	
	1920	3	
	CRTグラフィックス	640	4
	CRTグラフィックスII	720	6
単密度 倍密度 24ドット CRTグラフィックス II	単密度	480	32
	倍密度	960	33
	CRTグラフィックスII	720	38
	3倍密度	1440	39
	6倍密度	2880	40


■パターンデータの指定

指定したドットポジション数分のパターンデータを送ります。ドットを印字するかしないかはビットの1と0で表します。したがって、1バイトでは縦8ドットを制御できることになります。24ドットのビットイメージでは、3バイトで縦24ドットの制御を行います。


ドットとビットの位置関係は次のようになります。



24ドットビットイメージ




エレメント上(●印字する ○印字しない)



■ビットイメージの密度比較

次の印字サンプルは、ESC *コードを用いて各ビットイメージの密度の違いを示しています。パターンデータは同じものを使用しています。

【印字サンプル】



【プログラム例】

```
100 ' Bit image
110 LPRINT CHR$(27);"@";
120 N=100
   FOR I=1 TO 11
130
      READ M
140
150
      LPRINT M; CHR$(13);"
160
     LPRINT CHR$(27);"*";CHR$(M);
170 LPRINT CHR$(N MOD 256);
180 LPRINT CHR$(INT(N/256));
190 FOR J=1 TO N
200
        LPRINT CHR$(&HFF);
210
       IF M<7 THEN GOTO 230
220
       LPRINT CHR$(&HFF); CHR$(&HFF);
230 NEXT J
240
     LPRINT
250 NEXT I
260 END
270 DATA 0,1,2,3,4,6,32,33,38,39,40
```

ダウンロードは、プリンタが内部文字セットに持たない文字パターンをダウンロード文字セットとして定義し(プリンタ内に記憶させ)、印字する機能です。英数カナ文字モードで使用します。高品位文字、プロポーショナル文字、スーパー/サブスクリプト文字のいずれかで定義できます。

■ ダウンロードのコントロールコード

下記の3種類のコントロールコードがあります。

ダウンロード文字定義 ESC &

文字セットコピー ESC: NUL

ダウンロード文字セット選択 ESC %


■ダウンロードの手順

- 1 新たに作りたい文字を印字モードに合わせて設計し、パターンデータを用意します。文字幅のほかは、ビットイメージと同じような要領です。
- 2 定義する文字に合わせ、まずプリンタに印字モードを指定します。内部文字セットと混在させたいときは、ESC : NULコードを使って、内部文字セットのパターンをダウンロード文字セットにコピーします。
- 3 ESC &コードを使い、文字コードとパターンデータを送り、文字を定義します。複数の文字も一度に定義できます。
- **4** ESC %コードを使い、内部文字セットからダウンロード文字セットに切り替 えます。
- 5 定義した文字コードを送ると印字できます。
- 6 ダウンロード文字を使用し終ったときは、内部文字セットに戻しておきます。

注意プリンタの電源をオフにするとダウンロード文字の定義内容は失われます。


■ダウンロード文字の定義

ESC &コードに、定義する内容を示すパラメータを続けます。パラメータは、ダウンロード文字に使用する文字コード、文字の幅(左側の空白、実文字幅、右側の空白)、定義する文字分のパターンデータを含みます。文字幅は印字モードによって変わります。1文字のパターンデータは、高品位文字とプロポーショナル文字のとき、縦24のドットを制御するように実文字幅×3バイトが必要です。スーパー/サブスクリプト文字のときは、上側または下側の16ドットを制御するように、実文字幅×2バイトのデータが必要です。





- ・文字コードは、<20>H~<7F>Hの範囲内です。
- ・1文字だけ定義するときはn=mとなります。
- ・文字幅はドット単位で、下表の範囲内で指定します。プロポーショナルでは文字幅により印字ピッチを補正しますので、最大値の範囲内で自由に設定できます。

印字モード	$a_0 + a_1 + a_2$	a_1
高品位文字	常に36	最大29
プロポーショナル文字	最大42	最大37



・パターンデータは、印字するドットのビットを1、印字しないドットのビットを0として指定します。ドットとビットの関係は下図の例のようになります。





EPSON AP-550EX

【印字サンプル】

AAABBBCCCDDD KKKBBBCCCDDD AAABBBCCCDDD

【プログラム例】

```
100 ' Download
110 LPRINT CHR$(27);"@";
120 LPRINT CHR$(27); "x"; CHR$(1);
130 LPRINT CHR$(27);":";CHR$(0);
140 LPRINT CHR$(0); CHR$(0);
150
160 LPRINT CHR$(27);"&";CHR$(0);
170 LPRINT "AA";
180 LPRINT CHR$(1); CHR$(29); CHR$(6);
190 FOR I=1 TO 29*3
200 READ D$
210 LPRINT CHR$(VAL("&H"+D$));
220 NEXT I
230
240 LPRINT "AAABBBCCCDDD"
250 LPRINT CHR$(27);"%";CHR$(1);
   LPRINT "AAABBBCCCDDD"
260
270
           CHR$(27);"%";CHR$(0);
   LPRINT
   LPRINT "AAABBBCCCDDD"
280
290
    END
300
310 DATA FF, FF, FF, 00,00,00, FF, FF, FF
320 DATA 00,00,00, FF,FF,FF, 00,00,00
    DATA FF, E7, FF, 00,00,00, FF, C3, FF
330
   DATA 00,00,00, FF,81,FF, 00,00,00
340
350 DATA FF,00,FF, 00,00,00, FE,00,7F
360 DATA 00,00,00, FC,00,3F, 00,00,00
    DATA F8,00,1F, 00,00,00, F0,00,0F
370
   DATA 00,00,00, E0,00,07, 00,00,00
380
    DATA C0,00,03, 00,00,00, 80,00,01
390
400 DATA 00,00,00, 80,00,01
```

外字定義は、プリンタの漢字コードに無い文字パターンを定義し(プリンタ内に記憶させ)、印字する機能です。漢字モードで使用します。

■ 外字定義のコントロールコード

次のコントロールコードを使用します。 外字定義 FS 2

■外字定義の手順

- 1 新たに作りたい文字を設計し、パターンデータを用意します。
- 2 FS 2コードを使い、漢字コードとパターンデータを送り、文字を定義します。 1回に1文字のみ定義できます。複数の文字を定義するときはその都度定義を行います。
- 3 プリンタが漢字モードのとき、定義した漢字コードを送ると印字できます。


注意プリンタの電源を切ると、外字定義の内容は失われます。


■外字の定義

FS 2コードに、定義する内容を示すパラメータを続けます。パラメータは、外字に使用する漢字コード(第1バイトと第2バイト)、定義する外字のパターンデータを含みます。文字の大きさは24ドット×24ドットです。1文字のパターンデータは、縦横24のドットを制御するように24×3バイトが必要です。半角文字として定義したいときは、左側半分の24×12ドット分に定義します。

・外字を指定できる漢字コードは、 $<7721>_H$ ~ $<777E>_H$ の範囲内(94文字)です。 第1バイトは常に $<77>_H$ となり、第2バイトは $<21>_H$ ~ $<7E>_H$ の範囲となります。

・パターンデータは縦24ドット×横24ドットです。印字するドットのビットを1、印字しないドットのビットを0とします。ドットとビットの関係は下図の例のようになります。





【印字サンプル】

3 2 2 3

```
3 2 2 3
 223
【プログラム例】
 100 ' Gaiji
 110 LPRINT CHR$(27);"@";
 120 LPRINT CHR$(28);"2";
 130 LPRINT CHR$(&H77); CHR$(&H21);
 140 FOR I=1 TO 24*3
 150 READ D$
 160 LPRINT CHR$(VAL("&H"+D$));
 170 NEXT I
 180 '
 190 LPRINT CHR$(28);"&";
 200 GOSUB 290
 210 LPRINT CHR$(27); "W"; CHR$(1);
 220 GOSUB 290
 230 LPRINT CHR$(27); "q"; CHR$(1);
 240 GOSUB 290
 250 LPRINT CHR$(27); "q"; CHR$(0);
 260 LPRINT CHR$(27); "W"; CHR$(0);
 270 LPRINT CHR$(28);".";
 280 END
 290
 300 LPRINT CHR$(&H77); CHR$(&H21);
            CHR$(&H23);CHR$(&H32);
 310 LPRINT
 320 LPRINT CHR$(&H23); CHR$(&H32);
            CHR$(&H23);CHR$(&H33)
 330 LPRINT
 340 RETURN
 350
 360 DATA 00,00,00,
                    00,00,00, 00,1F,00
                    00,20,C0, 00,00,20
 370 DATA 00,20,80,
     DATA 19,8C,10, 19,9F,08, 19,8C,88
 380
 390 DATA 19,80,48, 19,80,28, 19,FE,28
 400 DATA 19, FE, 28, 19, 80, 28, 18, 80, 48
     DATA 19,8C,88, 19,9F,08, 19,8C,10
 410
 420 DATA 00,00,20, 00,20,C0, 00,20,80
 430 DATA 00,1F,00, 00,00,00, 00,00,00
```

7-11 そのほかの機能

プリンタの運用性を高めるコントロールコードがあります。


■カラー印字

カラーリボンカートリッジを使用すると7色の印字ができます。色の選択はコントロールコードのみで行います。

カラー選択 ESC r

感熱紙に印字するときと黒リボンカートリッジが取り付けてあるときは、プリンタがリボンカートリッジを自動的に判別し、色指定のコントロールコードは無視されます。カラーリボンは黒と三原色の4色です。色を重ね合わせて計7色を作りだします。下の表で、nは指定するパラメータです。

n	色	リボン組合せ
0	黒	黒
1	マゼンタ	マゼンタ
2	シアン	シアン
3	青紫	マゼンタ+シアン
4	黄	黄
5	赤	マゼンタ+黄
6	緑	シアン+黄



注意 リボンパックを交換するときは、必ず指定のリボンカートリッジに入れ換 えてください。

【印字サンプル】

```
Black Magenta Cyan Violet Yellow Red Green 果 マゼンタ シアン 青紫 黄 赤 緑 (色)
```

【プログラム例】

```
100 ' Colors
110 'PRINT CHR$(27);"@";
120 FOR C=0 TO 6
130 READ C$
140 LPRINT CHR$(27);"r";CHR$(C);
150 LPRINT C$;" ";
160 NEXT C
170 LPRINT CHR$(27);"r";CHR$(0)
180 END
190 DATA Black, Magenta, Cyan
200 DATA Violet, Yellow, Red, Green
```

■国際文字の印字

英数カナ文字コード表の12個の文字を置き換えて、各国語で使用される文字を選択使用できます。外国語での論文や書類の作成に便利です。初期設定はディップスイッチSW1-6によって日本かアメリカになります。

国際文字選択 ESC R

n	文字セット 16 進	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	アメリカ	#	\$	@	[\]	^	`	{	;	}	~
1	フランス	#	\$	à	0	Ç	§	^	`	é	ù	è	••
2	ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
3	イギリス	£	\$	@	[\]	^	`	{	1	}	~
4	デンマーク I	#	\$	9	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
5	スウェーデン	#	p	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	イタリア	#	\$	@	0	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	スペインI	Pt	\$	@	i	Ñ	ં	^	`	••	ñ	}	~
8	日 本	#	\$	@	[¥]	^	`	{	1	}	~
9	ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
10	デンマークII	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11	スペイン II	#	\$	á	i	Ñ	i	é	`	í	ñ	ó	ú
12	ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ň	ż	é	ü	í	ñ	ó	ú

■拡張グラフィックスによる印字

英数カナ文字コード表でカタカナとなっている部分を置き換えて、国際文字やグラフィック文字を含む拡張グラフィックスコード表を使用できます。IBM PC用などの海外製プリンタに相当する文字コードとなりますので、海外製のアプリケーションソフトウェアを使用するときに便利です。初期設定はディップスイッチSW1-6で設定できます。

文字コード表選択 ESC t

【印字サンプル】

■ 印字速度の変更

用紙の種類に応じ、印字速度の高速と低速を切り替えて印字品質を調整します。 操作パネルのファインスイッチや、 ディップスイッチSW1-7と同じ働きです。 AP-550EXでは印字速度のみを変えますので、漢字モードの指定/解除には影響されません。

漢字高速印字指定/解除 FS x

メモ 取り付けてあるリボンカートリッジにより、高速印字の速度が異なります。

■プリンタの初期化

プリンタのソフトウェア的な設定(コントロールコードで指定するもの)を電源投入時と同じにします。

初期化 ESC @



オプションの取扱い

第 章

保守と輸送

第 章

プリンタの制御

第章

コントロールコード

第日章

見出し コントロールコードの機能概略による見出しです。

コード コントロールコードの形式による見出しです。

<83> ESC/Pのレベルを示します。

形 式 コントロールコードの定められた順序を示します。

【略称】 各コードをASCIIの略称か文字で示します。

【10進】 各コードを10進数表記で示します。


【16進】 各コードを16進数表記で示します。

nl 任意に指定するパラメータであることを示します。

パラメータ パラメータ(引き数)に指定する値の範囲を示します。文字コー ド以外は10進数で示してあります。

機 能 コードの機能や関連事項を解説しています。

メモー補足事項を記してあります。



CR

8-2 書式設定・実行 207

 \mathbf{CR}

印字復帰

< 80 >

式 形 【略称】 $\mathbf{C}\mathbf{R}$

【10進】 13

【16進】 0D

機 能

- ・プリントバッファ内のデータを印字します。
- ・このコード入力後の次の印字開始位置を、同じ行の先頭(左マ ージン)に移します。

 \mathbf{LF} < 80 >

改行

形 式 【略称】 \mathbf{LF}

【10進】

【16進】 0A

機 能

- ・プリントバッファ内のデータを印字し、改行を行います。
- ・LFコード入力後の印字開始位置は、次の行の先頭(左マージ ン)になります。
- ・改行量はESC 0、ESC 2、ESC 3、ESC Aの各コードで設定 できます。初期値は1/6インチです。
- ・印字データ、CRコード、LFコードという順で入力した場合に は、CRコードでデータを印字したあと、LFコードによって改 行を行います。

LF FF ESC J ESC C ESC C NUL ESC N ESC O ESC Q ESC 1 ESC 0 ESC 2 ESC A ESC 3 ESC D HTESC B VTESC \$ ESC ¥ ESC b ESC BSESC t ESC R ESC x ESC p ESC P ESC M ESC g ESC S ESC T

 \mathbf{FF}

< 80 >

改ページ

形 式 【略称】

【10進】 12

 $\mathbf{F}\mathbf{F}$

【16進】 0C

機能

- ・プリントバッファ内のデータを印字し、あらかじめ設定されたページ長にしたがって、次ページの先頭まで用紙を送ります。
- ・ページの先頭は、電源投入時、INIT信号受信時、ESC @ コードを入力したとき、またはページ長を設定したときのプリントヘッド位置に設定されます。
- ・次の印字開始位置は次ページの先頭行で左マージン位置です。

ESC J

< 81 >

順方向紙送り

形 式

【略称】 ESC J n

【10進】 27 74 n

【16進】 IB 4A n

パラメータ

 $0 \le n \le 255$

機能

- ・プリントバッファ内のデータを印字し、n/180インチの紙送りをします。
 - ・紙送りの指定値(n/180インチ)は、このコードの実行時のみ 有効です。改行量設定には影響しません。
 - ・印字後は、印字を終了した位置が次の印字開始位置になりま す。左マージンへは戻りません。

ESC C

< 80 >

行単位ページ長設定

形式

【略称】 ESC C n

【10進】 27 67 n

【16進】 IB 43 n

パラメータ

 $1 \le n \le 127$

機能

- ・ページ長をn行に設定します。
- ・ページ長は、(改行量)×(行数)の絶対長として設定されます。 設定後に改行量を変えてもページ長は変わりません。
- ・このコードを実行したときの用紙位置がページの先頭行となります。

ESC C NUL

< 80 >

インチ単位ページ長設定

形式

【略称】 ESC C NUL n

【10進】 27 67 0 n

【16進】 IB 43 00 n

パラメータ

 $1 \le n \le 15$

機能

- ・ページ長をnインチに設定します。
 - ・このコードを実行したときの用紙位置がページの先頭行となります。
 - ・ページ長は絶対長として設定されます。したがって、設定後 に改行量を変えてもページ長は変わりません。
- ・カットシートフィーダモードを無効にして使用します。

CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUL

ESC N

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2

ESC A

ESC 3

ESC D

HT

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥

ESC b

ESC /

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

ESC N

< 81 >

ミシン目スキップ設定

形式

【略称】 ESC N n

【10進】 27 78 n


【16進】 IB 4E n

パラメータ

 $1 \le n \le 127$

機能

- ・ミシン目スキップの行数をn行に設定します。
 - この設定以降は、1ページの終わりからn行分を印字せずに自動紙送りするようになります。



ESC O

< 81 >

ミシン目スキップ解除

形式

【略称】 ESC O

【10進】 27 79

【16進】 IB 4F

機能

- ・ミシン目スキップの設定を解除します。
- このコード以外にも、ESC CコードまたはESC C NUL コードによってページ長が新たに設定された場合には、ミシン目スキップは解除されます。

ESC Q

< 81>

右マージン設定

形 式

【略称】 ESC Q n

【10進】 27 81 n


【16進】 1B 51 n

パラメータ

 $1 \le n \le 255$

機能

- ・右マージンをn桁に設定します。
- ・nはプリンタの物理的な印字開始位置である最左端を0とした桁数です。左マージンからn-1桁目までを印字領域とします。
- ・現在設定されている文字幅を基準にしてnを指定します。したがってnの最大数は文字幅によって変わります。(最大数は「9-1プリンタ仕様」を参照。)
- ・左マージンとの間隔が倍幅拡大文字で1文字以下の値は無効 となります。
- ・この設定を行った時点で、プリントバッファ内のデータは失われます。設定は必ず行の先頭で行ってください。
- ・プロポーショナル印字の場合は、文字ピッチを10CPIとして 設定します。
- ・左マージン以下の値は無視されます。



CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUL

ESC N

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2

ESC A

ESC 3.

ESC D

HT

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥

ESC b

ESC /

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

ESC 1

< 81>

左マージン設定

式 形

【略称】 ESC 1 n

【10進】 27 108 n

【16進】 IB 6C n

パラメータ 0 ≤ n ≤ 255

能 機

- ・左マージンをn桁に設定します。
 - ・nは、プリンタの物理的な印字開始位置からの桁数です。
 - ・現在設定されている文字幅を基準にしてnを指定します。し たがってnの最大数は文字幅により変わります。(最大数は「9 -1 プリンタ仕様」を参照。)
 - ・プロポーショーナル印字の場合は、文字ピッチを10CPIとし て設定します。
 - ・4インチ(約10.2cm)を越える左マージン設定は無視されます。
 - ・右マージンとの間隔が倍幅拡大文字で1文字以下の設定は無 効となります。
 - ・この設定を行った時点で、プリントバッファ内のデータは失 われます。

Ŧ ×

英小文字のlを使用します。数字のlや大文字のLではありませ

 \mathbf{ESC} 0

< 80 >

1/8インチ改行量設定

形 式 【略称】 ESC 0

【10進】 27 48

【16進】 IB 30

機能

・改行量を1/8インチ(約0.32cm)に設定します。

ESC 2

< 80 >

1/6インチ改行量設定

形 式 【略称】 ESC 2

【10進】 27 50

【16進】 IB 32

機能

- ・改行量を1/6インチ(約0.42cm)に設定します。
- ・電源投入時の設定です。

CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUL

ESC N

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2

ESC A

ESC 3

ESC D

НТ

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥

ESC b

ESC /

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

ESC A

< 80 >

n/60インチ改行量設定

形 式 【略称】 ESC A

【10進】 27 65 n

【16進】 IB 4I n

パラメータ 0≤n≤85

機 能 ・改行量をn/60インチに設定します。

・改行量を3ドット単位で設定することになります。

ESC 3

< 81 >

n/180インチ改行量設定

形 式 【略称】 ESC 3 n

【10進】 27 51 n

【16進】 IB 33 m

パラメータ 0 ≤ n ≤ 255

機 能 · 改行量を1行あたりn/180インチに設定します。

・改行量を1ドット単位で設定することになります。

ESC D

< 81 >

水平タブ位置設定

形式

【略称】 ESC D n/ n2...nk NUL

【10進】 27 68 n1 n2...nk 0

【16進】 IB 44 n1 n2...nk 00

パラメータ

 $1 \le n \le 137$, $0 \le k \le 32$

機能

- ・水平タブ位置を設定します。
- ・nは左マージンからの桁数を、kは水平タブ位置の数を表します。
- ・水平タブは(現在の文字幅)×(桁数)の絶対位置として設定されます。したがって、文字幅が変わっても水平タブ位置は変わりません。
- ・NULコードは設定の終了を示します。
- ・水平タブ位置の設定は小さい順に行ってください。もし小さい値の設定が後にあると、その時点で設定は終了となります。
- ・電源投入時は10CPIで8桁ごとに水平タブ位置が設定されています。

メモ

パラメータなしのESC D NULコードにより、すべての水平タブ位置を解除します。

CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUL

ESC N

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2

ESC A

ESC 3

ESC D

HT

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥

ESC b

ESC /

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

HT

< 81 >

水平タブ実行

形式

【略称】 HT

【10進】 9

【16進】 09

機能

- あらかじめ設定された水平タブ位置まで印字位置を移動します。
- ・未設定の領域(1行中の最後のタブ位置を越えたとき)のHT コードの入力は無視されます。
- ・電源投入時は10CPIで8桁ごとに水平タブ位置が設定されています。
- · ESC Dコードにより、任意の水平タブ位置が設定できます。

CR

ESC B

< 81 >

垂直タブ位置設定

形式

【略称】 ESC B n1 n2...nk NUL

【10進】 27 66 n1 n2...nk 0

【16進】 IB 42 n1 n2...nk 00

パラメータ

1≦*n*≦255、0≦*k*≦16

機能

- ・垂直タブ位置の設定をします。
- ・nはページ先頭行からの行数を示し、kは垂直タブ位置の数を 表します。
- ・垂直タブは(改行量)×(桁数)の絶対位置として設定されます。 したがって、設定後に改行量を変えても垂直タブ位置は変わ りません。
- ・NULコードは設定の終了を示します。
- ・垂直タブの設定は小さい順に行ってください。もし小さい値の設定が後にあると、その時点で設定終了となります。

メモ

パラメータなしのESC B NULコードにより、すべての垂直タ ブ位置を解除します。

100000		
LF		
FF		
ESC	J	
ESC	С	
ESC	С	NUL
ESC	N	
ESC	О	
ESC	Q	
ESC	1	
ESC	0	
ESC	2	
ESC	A	
ESC	3	
ESC	D	
нт		
ESC	В	
VT		
ESC	\$	
ESC	¥	
ESC	b	
ESC	1	
BS		
ESC	t	
ESC	R	
ESC	x	
ESC	p	
ESC	Р	
ESC	M	
ESC	g	
ESC	S	
ESC	Т	

 \mathbf{VT}

< 81 >

垂直タブ実行

形式【略称】VT

【10進】 11

【16進】 0B

機能

- ・プリントバッファ内のデータを印字し、ESC Bコードによって設定された垂直タブ位置まで紙送りを行います。
- ・垂直タブ位置が設定されていない場合には、LFコードと同じ動作を行います。
- ・最終の垂直タブ位置を越えてVTコードを入力すると、FFコードと同じ動作を行います。
- ・SOコード、ESC SOコードによる倍幅拡大指定を解除します。

ESC \$

<82>

絶対位置指定

形 式

【略称】 ESC \$ n1 n2

【10進】 27 36 n1 n2

【16進】 IB 24 n1 n2

パラメータ

 $0 \le n1 \le 255, 0 \le n2 \le 1$

機能

- ・次のデータの印字開始位置をドット数で絶対位置指定します。
- ・絶対位置指定とは、左マージンからのドット数によって次の 印字開始位置を指定するものです。
- ・n1、n2は左マージンからのドット数を示します。 ドツト数= $n1+256\times n2$
- ・1ドットの間隔は1/60インチとして計算します。また、n1、n2によって指定できるドット数の最大値は480ドットです。
- ・右マージンを越えた値の指定は無視されます。

CR		
LF		
FF		
ESC	J	
ESC	С	
ESC	С	NUI
ESC	N	
ESC	О	
ESC	Q	
ESC	1	
ESC	0	
ESC	2	
ESC	A	
ESC	3	
ESC	D	
НТ		
ESC	В	
VT		
ESC	\$	
ESC	¥	
ESC	b	
ESC	/	
BS		
ESC	t	
ESC	R	
ESC	x	
ESC	p	
ESC	P	

ESC M

ESC S

ESC T

ESC

ESC ¥

<82>

相対位置指定

形 式

【略称】 ESC ¥ n1 n2

【10進】 27 92 n1 n2

【16進】 IB 5C n1 n2

パラメータ

 $0 \le nl \le 255$, $0 \le nl \le 255$

機能

- ・次のデータの印字開始位置をドット数で相対位置指定します。
- ・相対位置指定とは、このコード入力直前の印字位置を基準に して、次の印字開始位置を定められたドット数の分だけ右ま たは左に指定するものです。ドット数は1/180インチ単位で計 算します。
- ·n1, n2は基準となる印字位置からのドット数を示します。

- $-1440 \le (n1 + 256 \times n2) \le 1440$
- ・ドット数と、n1, n2の値とは、次の表のように対応します。(表中のn1, n2の値は16進数です。)

ドット数	n2	n1
1440	05	A0
5	5	4
2	00	02
1	00	01
0	00	00
-1	FF	FF
-2	FF	FE
-3	FF	FD
5	5	5
-1440	FA	60

・左マージン、右マージンを越えた値は無視されます。

ESC b

< ext >

VFUタブ位置設定

形式

【略称】 ESC b n ml m2…mk NUL

【10進】 27 98 n m1 m2…mk 0

【16進】 IB 62 n m1 m2…mk 00

パラメータ

 $0 \le n \le 7$, $1 \le m \le 255$, $0 \le k \le 16$

機能

- ・nによって指定されたチャネルに、mによって指定された垂直 タブ位置を設定します。
- ·nはチャネル番号、mは垂直タブ位置(行数)を示します。
- ・チャネルは最大8チャネルまで使用でき、0から7の番号で指定 します。
- ・mはページ先頭行(0行)からの現在の改行量による行数で指 定します。
- ・垂直タブ位置の設定後に改行量を変更してもタブ位置は変わりません。
- ・mを指定せずにESC b n NULコードを入力すると、チャネルnに指定されていた垂直タブがすべて消去されます。
- ・電源投入時にはどのチャネルにも垂直タブの設定はされていません。
- ・タブ位置の指定は行の小さい方から順に行ってください。直前のmよりも小さな値が指定された場合、その時点で設定は終了します。また、印字領域を越える位置を指定した場合も、そこで設定が終了します。
- · タブを実行するチャネルの指定はESC /コードで行います。

メモ

- ・垂直タブ位置(ESC Bコード)ではチャネル0に設定されます。
- · VFU: Vertical Format Unit

CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUI

ESC N

DOO 0

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2

ESC A

ESC 3

ESC D

TH

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥
ESC b

ESC

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

ESC /

<ext>

VFUチャネル指定

式 形

【略称】 ESC / n

【10進】 27 47 n

【16進】 IB 2F n

パラメータ 0≦n≦7

機

- 能・nによってVFUのチャネルを指定し、そのページの垂直タブ 位置をチャネルに設定された内容にします。
 - nはチャネル番号を示します。
 - ・電源投入時の初期設定ではチャネル0が指定された状態にな ります。
 - ・このコードはチャネル指定によってそのページの垂直タブ位 置設定を行うもので、垂直タブの実行(印字位置の移動)は行 いません。
 - ・垂直タブの実行はVTコードで行います。

 \mathbf{BS}

< 81 >

後退

形式【略

【略称】 BS

【10進】 8

【16進】 08

機能

- ・印字位置を現在の文字幅で1文字分左に戻します。
- ・同じ行内でBSコードの前に印字データがない場合、または前のデータがビットイメージ、HTコード、絶対/相対位置指定のときには印字位置が変わりません。
- ・左マージンを越える後退はできません。

CR				
LF				
FF				
ESC	J			
ESC	С			
ESC	С	N	U	L
ESC	N			
ESC	О			
ESC	Q			
ESC	1			
ESC	0			
ESC	2			
ESC	A			
ESC	3			
ESC	D			
НТ				
ESC	В			
VT				
ESC	\$			
ESC	¥			
ESC	b			
ESC	1			
BS				
ESC	t			
ESC	R			
ESC	x			
ESC	p			
ESC	P			
ESC	M			
ESC	g			
ESC	S			

ESC T

8-3 英数カナ文字処理

ESC t

< 84 >

文字コード表選択

形式

【略称】 ESC t n

【10進】 27 116 n

【16進】 IB 74 n

パラメータ

n = 1, 3

機能

- ・カタカナコードまたは拡張グラフィックスコードのいずれか を選択します。
- ·n=1のとき、拡張グラフィックスコードを選択します。
- ·n=3のとき、カタカナコードを選択します。(初期設定)
- ・これにより、ESC Rコードによる選択をせずに、各国語の文字が同時に使用できます。文字の内容は文字コード表を参照してください。

メモ

- ・IBM PCシリーズ用のプリンタに相当する文字コード表が 使用できるようになります。海外製のアプリケーションソフ トウェアを使用するときに効果的です。 ☞ 62ページ参照
- ・上位側の32個のコードは、ESC 6、ESC 7コードを使用することにより、コントロールコードとして使用するか、文字コードとして使用するかの切り替えができます。

ESC R

< 84 >

国際文字選択

形式

【略称】 ESC R n

【10進】 27 82 n

【16進】 IB 52 n

パラメータ

 $0 \le n \le 12$

機能

- ・各国別の文字セットを選択します。
 - ・初期設定はn=8(日本)となっています。(出荷時設定)

n	文字セット	16 進	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	アメリ) カ	#	\$	@	[\]	^	`	{	I I	}	~
1	フラン	/ Z	#	\$	à	o	Ç	§	^	`	é	ù	è	
2	ドイ	ツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
3	イギリ)ス	£	\$	@	[\]	^	`	{	l I	}	~
4	デンマー	クI	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
5	スウェー	デン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	191) ア	#	\$	9	0	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	スペイ	ン I	Pt	\$	a	i	Ñ	ં	^	`	••	ñ	}	~
8	B	本	#	\$	_@	[¥]	^	`	{	i	}	~
9	ノルウ	ı –	#	¤	É	Æ	Ø	Ă	Ü	é	æ	ø	å	ü
10	デンマー	クII	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	å	ü
11	スペイ	> II	#	\$	á	i	Ñ	ن	é	`	í	ñ	Ó	ú
12	ラテンアメ	リカ	#	\$	á	i	Ñ	i	é	ü	í	ñ	ó	ú

メモ ディップスイッチSW1-6をONにすると、初期設定がn=0(アメリカ)になります。

CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUL

ESC N

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2 ESC A

ESC 3

ESC D

НТ

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥

ESC /

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

ESC x

<82>

文字品位選択

形式

【略称】 ESC x n

【10進】 27 120 n

【16進】 IB 78 n

パラメータ

n=0, I

機能

・ドラフトまたは高品位を選択します。

·n=0のとき、ドラフトになります。

·n=1のとき、高品位になります。

メモ

AP-550EXではドラフトを選択しても高品位と同等です。

ESC p

<83>

プロポーショナル指定/解除

形 式

【略称】 ESC p n

【10進】 27 112 n

【16進】 IB 70 n

パラメータ

n=0, $1 \pm t = 148$, 49

機能

- ・プロポーショナルの指定と解除を行います。
- ·n=1または49("1")のとき、プロポーショナルを指定します。
- ·n=0または48("0")のとき、プロポーショナルを解除します。
- ・他の文字ピッチ指定に優先します。
- ・プローポーショナル指定時の文字幅はプロポーショナルスペーシング量によります。 🖙 334ページ参照

ESC P

< 81 >

10CPI指定

形式

【略称】 ESC P

【10進】 27 80

【16進】 IB 50

機能

・以後の印字について10CPI(10文字/インチ)を指定します。

・解除は他のピッチを指定することで行います。

・電源投入時の初期設定値です。

ESC M

< 81 >

12CPI指定

形式

【略称】 ESC M

【10進】 27 77

【16進】 IB 4D

機能

・以後の印字について12CPI(12文字/インチ)を指定します。

・解除は他の文字ピッチを指定することで行います。

CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUL

ESC N

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2

ESC A

ESC 3

ESC D

HT

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥

ESC b

ESC /

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

ESC g

< 83 >

15CPI指定

形 式

【略称】 ESC g

【10進】 27 103

【16進】 IB 67

機能

- ・以後の印字について15CPI文字(15文字/インチ)を指定します。
- ・解除は他のピッチを指定することで行います。
- ・プロポーショナルが指定されているときは無効です。

ESC S

< 81 >

スーパー/サブスクリプト指定

形式

【略称】 ESC S n

【10進】 27 83 n

【16進】 IB 53 n

パラメータ

n=0, $1 \pm t = 148$, 49

機能

- ・以後の印字データをスーパースクリプトまたはサブスクリプトで印字します。
- ・n=0または48(*0")のときスーパースクリプト(通常の文字 の上半分に印字する)を指定します。
- ・n=1または49("1")のときサブスクリプト(通常の文字の下 半分に印字する)を指定します。
- ・指定できる文字コードは次の範囲です。 $32\sim126(<20>_{\rm H}\sim<7E>_{\rm H})$

ESC T

< 81 >

スーパー/サブスクリプト解除

形 式

【略称】 ESC T

【10進】 27 84

【16進】 IB 54

機能

能・スーパー/サブスクリプトを解除します。

CR

LF

FF

ESC J

ESC C

ESC C NUL

ESC N

ESC O

ESC Q

ESC 1

ESC 0

ESC 2

ESC A

ESC 3

ESC D

HT

ESC B

VT

ESC \$

ESC ¥

ESC b

ESC /

BS

ESC t

ESC R

ESC x

ESC p

ESC P

ESC M

ESC g

ESC S

ESC T

ESC 4

< J84 >

イタリック指定

形 式

【略称】 ESC 4

【10進】 27 52

【16進】 IB 34

機能

- ・以後の印字データをイタリック(斜体)で印字します。
- ・英数カナ文字、漢字ともに有効です。
- ・漢字縦書き時には無効です。
- ・拡張グラフィックスは、国際文字などの一部を除き、イタリックにはなりません。

ESC 5

< J84 >

イタリック解除

形式

【略称】 ESC 5

【10進】 27 53

【16進】 IB 35

機能

イタリックを解除します。

SI <80>

縮小指定

形式【略称】SI

【10進】 15

【16進】 0F

機能

・以後の印字データを縮小で印字します。

- ・約60%の幅に縮小した印字になります。
- ・15CPI指定とは組み合わせられません。

ESC SI

縮小指定

形 式 【略称】 ESC SI

【10進】 27 15

【16進】 IB OF

機能・SIコードと同様です。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC H

ESC -

ESC !

ESC k

ESC q

ESC SP

ESC a

ESC %

ESC: NUL

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

DC2

< 80 >

縮小解除

形 式 【略称】 DC2

【10進】 18

【16進】 12

機能・縮小を解除します。

SO

< 80 >

自動解除付き倍幅拡大指定

形 式

【略称】 SO

【10進】 14

【16進】 0E

機能

- ・以後の印字データを倍幅拡大で印字します。
- ·SOコードはDC4コードまたは改行により解除します。また ESC W、ESC ! コードによっても解除できます。
- ・英数カナ文字、漢字ともに有効です。

ESC SO

< 80 >

自動解除付き倍幅拡大指定

形式

【略称】 ESC SO

【10進】 27 14

【16進】 IB OE

機能

・SOコードと同様です。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC -

ESC H

ESC '

ESC k

ESC q

ESC SP

ESC a

ESC %

ESC: NUL

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

DC4

< 80 >

自動解除付き幅拡大解除

形 式 【略称】 DC4

【10進】 20

【16進】 14

機 能 ・SOコード、ESC SOコードによる倍幅拡大を解除します。

ESC W

< 80 >

倍幅拡大指定/解除

形 式

【略称】 ESC W n

【10進】 27 87 n

【16進】 IB 57 n

パラメータ

n=0, 1 \pm t_{-} 148, 49

機能

- ・倍幅拡大を指定します。
- ·n=1または49("1")のとき倍幅拡大を指定します。
- ·n=0または48("0")のとき倍幅拡大を解除します。
- ・このコードで指定した倍幅拡大は、DC4コードや改行では解除されません。
- ・英数カナ文字、漢字ともに有効です。

ESC w

<84>

縦倍拡大指定/解除

形 式

【略称】 ESC w n

【10進】 27 119 n

【16進】 IB 77 n

パラメータ

n=1, 0

機能

- ・縦倍拡大の指定、解除を行います。
- ・n=1のとき、縦倍拡大の指定をします。
- ・n=0のとき、縦倍拡大の解除をします。
- ・英数カナ文字と漢字が混在しているときは使用できません。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC H

ESC -

ESC !

ESC k

ESC q

ESC SP

ESC a

ESC %

ESC : NUL

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

ESC E

< J84 >

強調指定

形 式 【略称

【略称】 ESC E

【10進】 27 69

【16進】 IB 45

機能

- ・以降の印字データを強調で印字します。
- ・横方向に太めの文字として印字します。印字速度は約半分になります。
- ・英数カナ文字、漢字ともに有効です。

ESC F

< J84 >

強調解除

形 式

【略称】 ESC F

【10進】 27 70

【16進】 IB 46

機能

・強調を解除します。

ESC G

< 80 >

二重印字指定

形 式 【略称】 ESC G

【10進】 27 71

【16進】 IB 47

機能

- ・以後の印字データの二重印字を指定します。
 - ・AP-550EXでは強調と同じ働きになります。

ESC H

< 80 >

二重印字解除

形 式 【略称】 ESC H

【10進】 27 72

【16進】 IB 48

機 能 ・二重印字を解除します。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

so

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC -

ESC H

ESC !

ESC k

ESC q

ESC SP

ESC a

ESC %

ESC &

ESC: NUL

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

ESC -

< 80 >

アンダーライン指定/解除

形式

【略称】 ESC - n

【10進】 27 45 n

【16進】 IB 2D n

パラメータ

n=0, $1 \pm t = 148$, 49

機能

- ・アンダーライン(下線)の指定と解除を行います。
 - ·n=1または49("1")のとき、アンダーラインを指定します。
 - ·n=0または48("0")のとき、アンダーラインを解除します。
 - ・水平タブで移動する部分にはアンダーラインはつきません。
 - ・このコードによるアンダーラインは連続した線になります。文字間やスペースの部分にも引かれます。

ESC!

< 81>

一括指定

形 式

【略称】 ESC ! n

【10進】 27 33 n

【16進】 IB 21 n

パラメータ

 $0 \le n \le 255$

機能

- ・各種の印字モードを組み合わせて指定します。
- ·nの値の各ビットによって指定を行います。(下表参照)
- ・指定内容は同じ機能の他のコードよりも優先します。

ビット		7	6	5	4	3	2	1	0
1のとき	ž.	アンターライン	イタリック	倍幅拡大	二重印字	強調	縮小	プロポーショナル	12CPI
0のとき	ŧ	解除	解除	解除	解除	解除	解除	解除	10CPI

メモ

印字モードの組み合わせについて

ESC ! コードを使用すると、複数の印字モードの組み合わせが一度で指定できます。他のコード(SO、SIなど)でも組み合わせることはできますが、この場合はそれぞれの指定毎にコードが必要です。また、ESC ! コードでnを0に指定すると、すべての印字モード指定を解除して初期設定に戻すことができます。

印字モード 文字種	倍幅拡大	強調	スーパー /サブ	縮小	二重印字	アンダー ライン
10CPI	0	0	0	0	0	0
12CPI	0	0	0	0	0	0
15CPI	0	0	0	×	0	0
プロポーショナル	0	0		Δ	0	0

×マークは文字種が優先され、組み合わせることはできません。 △マークは10CPIの縮小を印字します。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC H

ESC -

ESC !

ESC k

ESC q ESC SP

ESC a

ESC %

ESC: NUL

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

ESC k

<84>

書体選択

形 式

【略称】 ESC k r

【10進】 27 107 n

【16進】 IB 6B n

パラメータ

n = 0

機能

- ・英数カナ文字の書体を選択をします。
- ·n=0のとき、標準書体を選択します。
- ・AP-550EXでは、nは常に0として扱われます。

ESC q

< J84 >

文字スタイル選択

形式

【略称】 ESC q n

【16進】 IB 71 n

パラメータ

n = 0, 1, 2, 3

機能

- ・文字のスタイルを選択します。
- ・英数カナ文字、漢字ともに有効です。
- ·n=1のとき、袋文字を選択します。
- ·n=2のとき、影付き文字を選択します。
- ·n=3のとき、影付き袋文字を選択します。
- ・n=0のとき、文字スタイルを解除します。

ESC SP

<82>

文字間スペース量設定

形式

【略称】 ESC SP n

【10進】 27 32 n


【16進】 IB 20 n

パラメータ

 $0 \le n \le 127$

機能

- ・英数カナ文字間のスペース量を設定します。
- ·nはドット数を表します。(1/180インチ単位)
- ・電源投入時はn=0です。
- ・字体そのものが持つ印字幅の右側に、nドット分のスペース を加えて印字します。スペースは図のように付加されます。



ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC H

ESC -

ESC !

ESC k

ESC q

ESC SP

ESC a

ESC %

.....

ESC: NUI

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

ESC a

<83>

位置ぞろえ選択

形式

【略称】 ESC a n

【10進】 27 97 n

【16進】 IB 61 n

パラメータ

n=0, 1, 2, 3

機能


- 位置ぞろえの選択をします。
- ・nの値により次のように位置ぞろえを行います。

n=0のとき、左寄せをします。(初期値)

n=1のとき、中央寄せをします。

n=2のとき、右寄せをします。

n=3のとき、両端をそろえ、均等配置します。



- ・電源投入時はn=0です。
- ・位置ぞろえは、左右マージン間において、CR、LF、FFコードの入力、またはバッファフル印字により行われます。
- ・位置ぞろえの選択は行の先頭で行ってください。
- ・BS、DELコードはESC aコードと併用できません。
- ・HT、ESC \$、ESC ¥ yran = 1 または2のときには無視されます。yran = 1 無視されます。yran = 1 について両端ぞろえが行われます。
- ・両端ぞろえができる印字長(1行分)は、左右マージン間の75% ~125%の範囲です。印字位置はスペースの幅を調整して行い ます。

ESC %

<82>

ダウンロード文字セット選択

形式【

【略称】 ESC % n

【10進】 27 37 n

【16進】 IB 25 n

パラメータ

n=0, $1 \pm t = 1 \pm 48$, 49

機能

- ・ダウンロード文字セットの指定と解除をします。
- ・n=1または49("1")のときダウンロード文字セットの指定を します。ただし、ダウンロード文字セットに文字が定義され ていない場合は、指定が無視されます。
- \cdot n=0または48($^{\circ}$ 0″)のときダウンロード文字セットを解除し、 内部文字セットに戻します。
- ・ダウンロード文字セットを指定する前に必ず同じ文字種を指 定してください。

ESC: NUL

<82>

文字セットコピー

形 式

【略称】 ESC : NUL n m

【10進】 27 58 0 n m

【16進】 IB 3A 00 n m

パラメータ

n=0, m=0

機能

- 現在選択されている文字セットをダウンロード文字セットへ コピーします。
- ・このコード入力前に、コピーしたい文字セット(高品位文字、 プロポーショナル文字、15CPI、スーパー/サブスクリプト文 字)を指定してください。
- ・拡張グラフィックスは、ダウンロード文字セットとしてコピーすることはできません。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC H

ESC -

ESC !

ESC k

ESC q ESC SP

ESC a

ESC %

ESC: NUL

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS r

FS DC2

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

ESC &

<82>

ダウンロード文字定義

形式

【略称】 ESC & s n m aO a1 a2 pl....pk

【10進】 27 38 s n m a0 a1 a2 pl....pk

【16進】 IB 26 s n m a0 a1 a2 pl....pk

パラメータ

 $s = 0, 32 \le n \le m \le 127$

機能

- ・ダウンロード文字を定義します。
- ·sは常に0です。
- ・nは定義を開始する文字コードを、mは定義を終了する文字コードを指定します。1文字だけ定義する場合はn=mにします。
- ·a0, a1, a2は文字幅を指定します。

	\perp		\perp	
a0		al		a2


文字セット	a0 + a1 + a2	al
高品位	常に36	最大值29
プロポーショナル	最大值42	最大值37

- 注1) プロポーショナル文字の場合は、各文字ごとにピッチを 補正します。
- 注2) 高品位文字の場合はa2を6以上に設定します。
- ・p1~pkは文字データを示します。kの値(データの個数)は以下の通りです。

k=3×al:高品位文字、プロポーショナル文字

 $k=2\times al:15$ CPI文字、スーパー/サブスクリプト文字

・複数個のダウンロード文字を定義する場合には、a0……pkの 部分を定義する文字数分(m-n+1個)送ってください。



FS &

< J80 >

漢字モード指定

形 式 【略称】 FS &

【10進】 28 38

【16進】 IC 26

機能

- ・漢字モードを指定します。
- ・漢字は漢字コード表(付録)に示された2バイトの漢字コード に変換して、第1バイト、第2バイトの順に入力します。

FS.

< J80 >

漢字モード解除

形式【略称】FS

【10進】 28 46

【16進】 IC 2E

機能

- ・漢字モードを解除します。
- ・このコード入力後は、通常の英数カナ文字モードとなります。
- ・電源投入時の状態です。

FS SI

< 181 >

半角文字指定

形式

【略称】 FS SI

【10進】 28 15

【16進】 IC OF

機能

- ・以後の漢字データを半角文字で印字します。
- ・全角文字を横方向に半分にした大きさで印字します。
- ・外字定義領域(<7721>_H~<777E>_H)に定義された文字は、 左半分のみが印字されます。

FS DC2

< 181 >

半角文字解除

形式

【略称】 FS DC2

【10進】 28 18

【16進】 IC 12

機能

- ·FS SIコードによる半角文字を解除します。
- ・このコードは、FS rコードによる1/4角文字指定も解除します。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC G

ESC H

ESC !

ESC k

ESC q

ESC SP

130 31

ESC a

ESC %

ESC : NUL

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

FS_r

< J83 >

1/4角文字指定

形 式

【略称】 FS r n

【10進】 28 114 n

【16進】 IC 72 n

パラメータ


n=0, $1 \pm t = t \pm 48$, 49


機能

- 能 ・1/4角文字を指定します。
 - ・漢字コード表にあるすべての文字を1/4角で印字します。た だし、画数の多い文字は多少読みにくくなります。
 - ·nは通常の印字に対する1/4角文字の印字位置を示します。

n=0のとき、上側に印字します。

n=1のとき、下側に印字します。





- ・このコードはFS SIまたはFS DC2コードにより解除されます。
- × Ŧ

1/4角文字間スペースは半角文字間スペースと同じです。1/4 角文字間スペースを補正する場合はFS T、FS U、FS Vコードを使用します。 FS SO

< 181 >

漢字自動解除付き倍幅拡大指定

形式

【略称】 FS SO

【10進】 28 14

【16進】 IC 0E

機能

- ・以後の漢字データを倍幅拡大で印字します。
- ·FS DC4コードまたは改行によって解除されます。

FS DC4

< 181 >

漢字自動解除付き倍幅拡大解除

形 式

【略称】 FS DC4

【10進】 28 20

【16進】 IC 14

機能

·FS SOコードによる倍幅拡大を解除します。

ESC 4

ESC 5

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W

ESC w

ESC E

ESC F

ESC H

ESC -

ESC!

ESC k

ESC q

ESC SP

ESC a

ESC %

ESC: NUL

ESC &

FS &

FS .

FS SI

FS DC2

FS r

FS SO

FS DC4

FS W

FS J

FS K

FS W

< J83 >

4倍角指定/解除

形式

【略称】 FS W n

【10進】 28 87 n

【16進】 IC 57 n

パラメータ

n=0, $1 \pm t = 148$, 49

機能

- ・4倍角の指定と解除を行います。
- ·n=1または49("1")のとき、4倍角を指定します。
- ·n=0または48("0")のとき、4倍角を解除します。
- ・4倍角を指定した場合は、縦横2倍に拡大して印字を行います。 1行は上半分、下半分の2回に分けて印字します。
- ・4倍角指定行には24/180インチの紙送りが付加されます。
- ·1行中に他の印字モードと組み合わせて使用することはできません。

メモ

ただし、4倍角を指定した後に倍幅拡大指定解除のコードを入力 することで、縦倍拡大印字ができます。 FS J

縦書き指定

< 181 >

形 式 【略称】 FS J

【10進】 28 74

【16進】 IC 4A

機能

- ・以後の漢字データを縦書きで印字します。
- ·FS Kコードにより解除されます。

FS K

横書き指定

< 181 >

形 式 【略称】 FS K

【10進】 28 75

【16進】 IC 4B

機能

- ・以後の漢字データを横書きで印字します。
- ・電源投入時の設定です。

ESC 4 ESC 5 SI ESC SI DC2 SO ESC SO DC4 ESC W ESC w ESC E ESC F ESC G ESC H ESC -ESC ! ESC k ESC q ESC SP ESC a ESC % ESC: NUL ESC & FS & FS . FS SI FS DC2 FS r FS SO

FS DC4

FS W

FS J

FS K

FS D

< J82 >

半角縦書き2文字指定


形 式 【略称】 FS D

【10進】 28 68

【16進】 IC 44

機能

- ・縦書き印字のとき、半角文字2文字を全角文字1文字分の中に 印字します。
- ・半角文字を2文字印字すると自動的に解除になります。



FS D

FS —

< J82 >

漢字アンダーライン指定/解除

形 式

【略称】 FS - n

【10進】 28 45 n

【16進】 IC 2D n

パラメータ

n = 0, 1, 2

機能

- ・アンダーライン付き漢字印字の指定と解除を行います。
- ・n=2のとき、2ドット幅のアンダーラインをつけて漢字を印字します。
- ・n=1のとき、1ドット幅のアンダーラインをつけて漢字を印字します。
- ·n=0のとき、アンダーラインの指定を解除します。
- ・アンダーライン指定行には4/180インチの紙送りが付加されます。

メモ

縦書き印字のときは、文字の右側に線が引かれます。

	-		83
FS	-		
FS	!		
FS	k		
FS	S		
FS	T		
FS	U		
FS	V	8	
FS	2		
ESC	;	*	
ESC	:	K	
ESC	:	L	
ESC	;	Y	
ESC		Z	
ESC	2	?	
ESC	2	@	
ESC	2	U	
FS	х		
ESC	2	EM	
ESC	2	r	
ESC	C	6	
ESC	С	7	
CA	N		
DE	L		
BE	L		

FS!

< J83 >

漢字一括指定

形式

【略称】 FS ! n

【10進】 28 33 n

【16進】 IC 21 n

パラメータ

 $0 \le n \le 255$

機能

・各種の漢字印字モードを組み合わせて指定します。

・nの値の各ビットによって指定を行います。

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
1のとき	アンダーライン	_	下付1/4角	1/4角	縦倍拡大	倍幅拡大	半角	縦書き
0のとき	解除	-	上付1/4角	解除	解除	解除	解除	横書き

- ・nの値の計算方法はESC !と同様です。
- ・ビット4とビット1がともに1の場合、ビット1は無視されます。
- ・ビット2とビット3をともに1とした場合、FS Wコードの指 定と同じ4倍角になります。
- ・縦倍拡大、4倍角は他の印字モードと組み合わせることはできません。

FS k

< J84 >

漢字書体選択

形 式

【略称】 FS k n

【10進】 28 107 n

【16進】 IC 6B n

パラメータ

n=0, I

機能

- ・漢字の書体を選択をします。
- ・n=0のとき、内部書体を選択します。
- ·n=1のとき、外部書体を選択します。
- ・AP-550EXでは、nは常に0として扱われます。

FS	D
FS	-
FS	!
FS	k
FS	S
FS	T
FS	U
FS	V
FS	2
ESC	*
ESC	K
ESC	L
ESC	Y
ESC	Z
ESC	?
ESC	@
ESC	U
FS	x
ESC	EM
ESC	r
ESC	6
ESC	7
CAN	
DEL	
BEL	

FS S

< J80 >

全角文字スペース量設定

形式

【略称】 FS S n1 n2

【10進】 28 83 n1 n2


【16進】 IC 53 n1 n2

パラメータ

 $0 \le n1 \le 127, 0 \le n2 \le 127$

機能

- ・全角文字のスペース量を設定します。
- ・n1は全角文字の左側スペース、n2は右側スペースです。n1、n 2ともにドット数を示し、1/180インチ単位で設定します。
- ・電源投入時はn1=0、n2=3となっています。



FS T

< 181 >

半角文字スペース量設定

形式

【略称】 FS T nl n2

【10進】 28 84 n1 n2

【16進】 IC 54 n1 n2

パラメータ

 $0 \le nI \le 127, 0 \le n2 \le 127$

機能

- ・半角文字のスペース量を設定します。
- ・n1は半角文字の左側スペース、n2は右側スペースです。n1, n2ともにドット数を示し、1/180インチ単位で設定します。
- ・電源投入時はn1=0、n2=2となっています。

FS U

< J82 >

半角文字スペース量補正

形式

【略称】 FS U

【10進】 28 85

【16進】 IC 55

機能

- ・全角文字と半角文字とが混在した場合にスペース量の補正を 行います。
- ・この補正は、半角文字2文字に対して1ドットのスペースを加 えることにより、半角文字2文字分の幅と全角文字1文字分の 幅とを等しくなるようにするものです。

FS V

< J82 >

半角文字スペース量補正解除

形式

【略称】 FS V

【10進】 28 86

【16進】 IC 56

機能

- ·FS Uコードによる半角文字間スペース量補正を解除します。
- ・電源投入時の状態です。

FS D

FS -

FS!

FS k

FS S

FS T

FS U

FS V

FS 2

ESC *

ESC K

ESC L

ESC Y

ESC Z

ESC ?

ESC @

ESC U

FS x

ESC EM

ESC r

ESC 6

ESC 7

CAN

DEL

BEL


外字定義

形式 【略称】FS 2 al a2 dl d2 ... d32 【10進】28 50 al a2 dl d2 ... d32 【16進】1C 32 al a2 dl d2 ... d32

パラメータ $aI = <77>_{H}$ 、 $<21>_{H} \le a2 \le <7E>_{H}$

機能

- ・外字を定義します。
- ・a1, a2は外字を定義する漢字コードの第1バイト、第2バイトをそれぞれ示します。<7721>Hから<777E>Hまでの94文字分を定義可能です。
- ·d1…d72は1文字分(計72バイト)の外字パターンデータです。
- ・定義された外字は、他の漢字と同様に扱うことができます。
- ・外字パターンデータは24ドット×24ドットです。d1~d72は次のように対応しています。
- ・半角の大きさの外字を定義するときは、パターンの左半分で 文字をつくり、右半分はデータを0として、計72バイトのデー タを構成します。



FS D

8-5ビットイメージ

・ビットイメージには8ドットモード(6種類)と24ドットモード(5種類)があり、印字密度が異なります。


ビットイメージモード	縦のドット密度	横のドット密度	ドットポジション最大値
8ドット単密度	60DPI	60DPI	480
8ドット倍密度	60DPI	120DPI	960
8ドット倍速倍密度	60DPI	120DPI	960
8ドット4倍密度	60DPI	240DPI	1920
8ドットCRTグラフィックス	60DPI	80DPI	640
8ドットCRTグラフィックス II	60DPI	90DPI	720
24ドット単密度	180DPI	60DPI	480
24ドット倍密度	180DPI	120DPI	960
24ドットCRTグラフィックス II	180DPI	90DPI	720
24ドット3倍密度	180DPI	180DPI	1440
24ドット6倍密度	180DPI	360DPI	2880

- ・ビットイメージの指定は1行分ごとに行ってください。
- ・ビットイメージの指定のたびに、1行中に印字できる横方向のドット数(ドットポジション数)を指定してください。
- ・ビットイメージで送るデータ数は次のようになります。

8ドット: (ドットポジション数)×1バイト

24ドット: (ドットポジション数)×3バイト


- ・ビットイメージ印字の終了後は自動的にテキストモードに戻ります。
- ・ビットイメージデータの転送手順は次のようになります。




FS -FS! FS k FS S FS T FS U FS V FS 2 ESC * ESC K ESC L ESC Y ESC Z ESC ? ESC @ ESC U FS x ESC EM ESC r ESC 6 ESC 7 CAN DEL BEL

- ・ビットイメージデータは、ビットとドットが対応し、印字するドットを1、印字しないドットを0として指定します。
- ・ビットイメージデータと印字されるドットとの関係は次の図のようになっています。

8ドットビットイメージ



24ドットビットイメージ



FS D

ESC *

< 81>

ビットイメージ選択

形式

【略称】 ESC * m nl n2 data

【10進】 27 42 m n1 n2 data

【16進】 IB 2A m nl n2 data

パラメータ

m=0, 1, 2, 3, 4, 6, 32, 33, 38, 39, 40

 $0 \le nl \le 255$, $0 \le nl \le 11$

機能

- ・8ドットおよび24ドットのビットイメージをmの値によって 選択し、出力します。
 - ・n1、n2はドットポジション数を表します。次のように数値を 設定してください。

n1: ドットポジション数を256で割った余り

n2: ドットポジション数を256で割った商

・ドットポジション数の最大値は表の通りです。

	m	名 称	ドット密度 (DPI)	隣接ドット 指定	n ₁ +256×n ₂ の最大値
	0	単密度	60	वा	480
	1	倍密度	120	可	960
8	2	倍速度·倍密度	120	不可	960
ット	3	4 倍密度	240	不可	1920
Iš.	4	CRTグラフィックス	80	可	640
	6	CRTグラフィックスII	90	ūſ	720
	32	単密度	60	可	480
24	33	倍密度	120	п	960
ドッ	38	CRTグラフィックスII	90	可	720
٢	39	3 倍密度	180	可	1440
	40	6倍密度	360	不可	2880

・ドットポジション数は(n1+n2×256)となります。したがって、送らなければいけないデータ数は下のようになります。
 m=0、1、2、3、4、6のとき …n1+n2×256
 m=32、33、38、39、40のとき…(n1+n2×256)×3

FS -FS! FS k FS S FS T FS U FS V FS 2 ESC * ESC K ESC L ESC Y ESC Z ESC ? ESC @ ESC U FS x ESC EM ESC r ESC 6 ESC 7 CAN DEL BEL

ESC K <80>

8ドット単密度ビットイメージ

形 式 【略称】 ESC K nl n2 data

【10進】 27 75 n1 n2 data

【16進】 IB 4B n1 n2 data

パラメータ 0≦n1≦255、0≦n2≦1

機 能 n1,n2によって定められたドットポジション数の8ドット単密度 ビットイメージ印字を指定します。

> ・n1、n2はドットポジション数を表します。次のように数値を 設定してください。

n1: ドットポジション数を256で割った余り

n2: ドットポジション数を256で割った商

・ドットポジション数の最大値は480です。

ESC L <80>

8ドット倍密度ビットイメージ

形 式 【略称】 ESC L n/ n2 data

【10進】 27 76 n1 n2 data

【16進】 IB 4C n1 n2 data

パラメータ $0 \le n1 \le 255$ 、 $0 \le n2 \le 3$

機 能 n1, n2によって定められたドットポジション数の8ドット倍密 度ビットイメージ印字を指定します。

- ·nl, n2の指定はESC Kコードの場合と同様です。
- ・ドットポジション数の最大値は960です。

ESC Y

< 81 >

8ドット倍速倍密度ビットイメージ

形式

【略称】 ESC Y n1 n2 data

【10進】 27 89 n1 n2 data

【16進】 IB 59 n1 n2 data

パラメータ

 $0 \le n/ \le 255, 0 \le n/ \le 3$

機能

n1, n2によって定められたドットポジション数の8ドット倍速 倍密度ビットイメージ印字を指定します。

- ·n1, n2の指定はESC Kコードの場合と同様です。
- ・ドットポジション数の最大値は960です。ただし、横に隣り合 うドットは省いて印字します。

ESC Z

< 81 >

8 ドット4倍密度ビットイメージ

形式

【略称】 ESC Z n1 n2 data

【10進】 27 90 n1 n2 data

【16進】 IB 5A n1 n2 data

パラメータ

 $0 \le nI \le 255, 0 \le n2 \le 7$

機能

n1, n2によって定められたドットポジション数の8ドット4倍密 度ビットイメージ印字を指定します。

- ·nl, n2の指定はESC Kコードの場合と同様です。
- ・ドットポジション数の最大値は1920です。ただし、横に隣り、 合うドットは省いて印字します。

FS D

FS -

FS!

FS k

FS S

FS T

FS U

FS V

FS 2

ESC *

ESC K

ESC L

ESC Y

ESC Z

ESC ?

ESC @

ESC U

FS x

ESC EM

ESC r ESC 6

ESC 7

CAN

DEL

BEL

ESC?

< ext >

ビットイメージモード変換

形 式

【略称】 ESC ? c m

【10進】 27 63 c m

【16進】 IB 3F c m

パラメータ

c= "K", "L", "Y", "Z"(文字)

m=0, 1, 2, 3, 4, 6, 32, 33, 38, 39, 40

機能

- ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Zのビットイメージモードを
 ESC *のモードに変換します。
- ・mの値は、ESC *の各モード指定のパラメータmと同様に指定します。
- ・cは、変換するビットイメージの種類(ESC K、ESC L、ESC Y、ESC Z)を示します。
- ·cは次のように指定します。

ESC K \rightarrow ESC ? K m

ESC L \rightarrow ESC ? L m

ESC Y \rightarrow ESC ? Y m

ESC $Z \rightarrow ESC$? Z m

・電源投入時の各コードは次のように初期設定されています。

ESC K \rightarrow ESC * 0

ESC L \rightarrow ESC * 1

ESC Y \rightarrow ESC * 2

ESC $Z \rightarrow ESC * 3$

8-6 補助機能

ESC @

< 81 >

初期化

形 式

【略称】 ESC @

【10進】 27 64

【16進】 IB 40

機能

- ・プリンタのソフトウェア的な設定を電源投入時と同じにします。
- ・プリントバッファ内の内容は失われます。
- ・設定値の詳細 😇 「9-5 初期設定値」を参照。

ESC U

< 80 >

単方向印字指定/解除

形 式

【略称】 ESC U n

【10進】 27 85 n

【16進】 IB 55 n

パラメータ

n=0, $1 \pm t = 148$, 49

機能

単方向印字の指定、解除をします。

- ·n=1または49("1")のとき、単方向を指定します。
- ・n=0または48("0")のとき、単方向の解除(双方向印字)をします。
- ・ただし、AP-550EXでは常に単方向印字 (左→右)となりますので、単方向の解除は無視されます。

FS D

FS -

FS!

FS k

FS S

FS T

FS U

FS V

FS 2

ESC *

ESC K

ESC L

ESC Y

ESC Z

ESC @

ESC U

FS x

ESC EM

ESC r

ESC 6

ESC 7

CAN

DEL

BEL

FS x

< J83 >

漢字高速印字指定/解除

形 式 【略称

【略称】 FS x n

【10進】 28 120 n

【16進】 IC 78 n

パラメータ

n=0, $1 \pm t = 148$, 49

機能

漢字の高速印字の指定、解除をします。

- \cdot n=1または49($^{\circ}$ 1″)のとき、漢字高速印字の指定をします。 (ファインランプが消灯します。)
- \cdot n=0または48($^{\circ}$ 0″)のとき、漢字高速印字を解除し、低速印字にします。(ファインランプが点灯します。)
- ・初期設定はn=0(低速印字)です。(出荷時設定)
- ・このコードは速度のみを変え、他の印字モードには影響しま せん。
- ・AP-550EXでは、このコードは印字速度の変更のみを行いますので、漢字モードの有効無効に影響を受けません。

メモ

- ・操作パネルのファインスイッチによる指定に相当します。
- ・ディップスイッチのSW1-7をOFFにすると、初期設定はn=1 (高速印字)になります。

ESC EM

<82>

カットシートフィーダ制御

形式

【略称】 ESC EM n

【10進】 27 25 n

【16進】 IB 19 n

パラメータ

n = 48, 52, 82

機能

- ・nの値により、カットシートフィーダモードの指定、解除をします。
- ・n=52("4")のとき、カットシートフィーダモードを指定します。(ただし、プリンタ内に用紙があるときにのみ有効です。)
- \cdot n=48($^{\circ}$ 0″)のとき、カットシートフィーダモードを解除します。
- ·n=82("R")のとき、用紙の排出を行います。
- ・カットシートフィーダモード時におけるコントロールコードの作用について、☞「9-8カットシートフィーダ機能」を参照
- ・オプションのカットシートフィーダを装着した場合にのみ使用してください。

メモ

カットシートフィーダを装着したときは、ディップスイッチの SW1-1をONにしてカットシートフィーダモードを設定して ください。なお、ディップスイッチを切り替えたときは、電源 を入れ直してください。

FS	D
FS	_
FS	!
FS	k
FS	S
FS	T
FS	U
FS	V
FS	2
ESC	*
ESC	K
ESC	L
ESC	Y
ESC	Z
ESC	?
ESC	· @
ESC	U

FS x

ESC r

ESC 6

ESC 7

CAN

DEL

BEL

ESC EM

ESC r

< ext >

カラー選択

形式

【略称】 ESC r n

【10進】 27 114 n

【16進】 IB 72 n

パラメータ

 $0 \le n \le 6$

機能

- ・カラー印字を選択します。
 - ·nの値により印字色を選択します。
 - ・電源投入時はn=0(黒)を選択します。
 - ・カラーリボンカートリッジ装着時以外では、このコードは無視されます。

nの値	印字色(重ねる色)
0	黒
1	マゼンタ
2	シアン
3	青紫(マゼンタ+シアン)
4	黄
5	赤(マゼンタ+黄)
6	緑(シアン+黄)

メモ

- ・カラーリボンは4色です。表のように、3色はリボンの色を重ね合わせることで出します。
- ・リボンカートリッジのA面とB面ではリボンの色の順序が逆なため、絵などを出力したときの色合いが多少異なることがあります。
- ・印字色の順序は黄→マゼンタ→シアン→黒とすることをお奨めします。プリンタの内部処理効率が良くなり、カラーリボンをより効率的に使用できます。

ESC 6

< 84 >

上位側コントロールコード解除

形 式

【略称】 ESC 6

【10進】 27 54

【16進】 IB 36

機能

- ・文字コード表の上位側にある32個のコードからコントロール コードとしての機能を除き、文字コードとして使用できるよ うにします。
- ・該当するコードは128から159です。
- ・電源投入時の設定です。

ESC 7

< 84 >

上位側コントロールコード指定

形式

【略称】 ESC 7

【10進】 27 55

【16進】 IB 37

機能

- ・コード表の上位側にある32個のコードにコントロールコード としての機能を与え、文字コードとしては使用しないように します。
- ・該当するコードは128から159まで($<80>_H$ ~ $<9F>_H$)です。コントロールコードの内容は、下位側にあるコードの0から31まで($<00>_H$ ~ $<1F>_H$)に対応します。

FS D

FS -

FS!

FS k

FS S

FS T

FS U

FS V

FS 2

ESC *

ESC K

ESC L

ESC Y

ESC Z

ESC ?

ESC @

ESC U

FS x

ESC EM

ESC r

ESC 6

ESC 7

CAN

DEL

BEL

CAN

< ext >

データ抹消

形 式 【略称】 CAN

【10進】 24

【16進】 18

機能

・同じ行内でCANコード入力以前に入力されたプリントバッファ内のデータを抹消します。

DEL

<ext>

1 文字削除

形 式 【略称】 DEL

【10進】 127

【16進】 7F

機能

・同じ行内で直前に入力されたデータを1文字削除します。

BEL

< 81 >

ブザー

形式

【略称】 BEL

【10進】 7

【16進】 07

機能

・ブザーを鳴らします。

・AP-550EXでは、このコードは無効です。

FS D FS -FS! FS k FS S FS T FS U FS V FS 2 ESC * ESC K ESC L ESC Y ESC Z ESC ? ESC @ ESC U FS x ESC EM ESC r ESC 6 ESC 7

CAN

DEL

BEL



仕様

第日章

故障かな?と考える前に

第一章

APPENDIX

印字仕様

印字方式: 熱転写および感熱シリアルドットマトリクス

印字エレメント数:24エレメント(縦1列)

印字方向: 片方向

文字仕様

文字コード:英数カナ文字 カタカナ、拡張グラフィックス

漢字 JIS X0208-1983(新JIS)

(旧JIS C6226—1983)

文字種: 英数カナ文字

英数字、カタカナ

160文字種

グラフィックス

64文字種

拡張グラフィックス

各国文字

漢字(JIS X0208-1983準拠)

第一水準 3489文字種

第二水準 3388文字種

特殊記号 82文字種

書体: エプソンオリジナル書体

英数カナ文字:エプソンクーリエ

漢字: 明朝体

文字セット:英数カナ文字

10CPI

スーパー/サブスクリプト

プロポーショナル

コントロールコード

ESC/Pレベル: ESC/P24-J84・C

インプットバッファ

容量:約7Kバイト

印字速度、印字桁数、文字間隔

***				印字桁数	文字間隔	印字速度(CPS)	
英数カナ文字	縮小	強調	拡大	(CPL)	(CPI)	高速	低 速
10CPI				80	10	120	60
			0	40	5	60	30
		0		80	10	120	60
		0	0	40	5	60	30
	0			137	17.1	206	103
	0		0	68	9	103	51
12CPI				96	12	144	72
			0	48	6	72	36
		0		96	20	144	72
		0	0	48	10	72	36
	0			160	15	240	120
	0			80	7.5	120	60
15CPI				120	15	180	90
			0	60	7.5	90	45
		0		120	15	180	90
		0	0	60	7.5	90	45
プロポーショナル				68~160	8.6~20	102~240	51~120
			0	34~80	4.3~10	51~120	25~60
		0		68~160	8.5~20	102~240	51~120
		0	0	34~80	4.3~10	51~120	25~60
	0			137~320	17.1~40	206~480	103~240
	0		0	68~160	8.6~20	103~240	51~120
プロポーショナルの				102~240	12.8~30	153~360	7.7~180
スーパー/サブ			0	51~120	6.4~15	76~180	38~90
スクリプト		0		102~240	12.8~30	153~360	77~180
		0	0	51~120	6.4~15	76~180	38~90
	0			205~480	25.7~60	308~720	154~360
	0		0	102~240	12.8~30	154~360	77~180

(注) CPL: characters per line

CPI: characters per inch

CPS: characters per second

注意 速度初期値は低速です。(出荷時設定)

			印字桁数	文字間隔	印字速度(CPS)	
漢字	4倍角	拡大	(CPL)	(CPI)	高速	低速
漢字全角			53	6.7	80	40
		0	26	3.3	40	20
	0		26	3.3	-	_
漢字半角			110 (106)	13.8(13.3)	165 (159)	83 (80)
		0	55 (53)	6.9(6.6)	82 (79)	41 (40)
	0		55 (53)	6.9(6.6)	82 (79)	-
1/4角			102 (99)	12.8(12.4)	153 (149)	77 (75)
		0	51 (49)	6.4(6.2)	76 (74)	38 (37)
	0		51 (49)	6.4(6.2)	76 (74)	_

(注)()内は、半角文字間スペース補正時を示します。

文字サイズ

CD 🖨 🖚 🚶	ドット密度	文字寸法(ドット)	女字寸法(mm) 幅×高さ	
印字モード	(ドット/インチ)	幅×高さ		
10CPI	180	18×23	2.5×3.2	
12CPI	180	15×23	2.1×3.2	
10CPIの縮小	180	10×23	1.4×3.2	
12CPIの縮小	180	9×23	1.3×3.2	
プロポーショナル	180	最大21×23 最小10×23	3.0×3.2 1.4×3.2	
プロポーショナルの スーパー/サブスクリプト	180	最大14×16 最小 8×16	2.0×2.2 1.1×2.2	
漢字全角	180	24×24	3.4×3.4	
漢字半角	180	11×24	1.6×3.4	

(注)上記の文字サイズは最大文字の大きさを示しますが、用 紙・印字濃度などの状態により多少変化します。

紙送り関係

紙送り方式:フリクションフィード

トラクタフィード(オプション)

紙送り方向:片方向

改行間隔: 1/6インチ、1/8インチ、またはn/180インチ単位でプログ

ラマブル

改行時間: 100ms(1/6インチ改行時)

紙挿入: 後方より

電気関係

電源電圧: AC100V ±10%

電源周波数:49.5Hz~60.5Hz

消費電力: 40W max.

絶縁抵抗: DC500Vにて10MΩ以上(ACラインとシャーシ間)

絶縁耐力: AC1.0kV RMS 1分またはAC1.2kV RMS 1秒

(ACラインとシャーシ間)

信頼性

MCBF: 1×10⁶行(ただしプリントヘッド寿命を除く)

MTBF: 6,000POH(使用デューティ 25%)

プリントヘッド寿命:2,000万文字(高品位文字)

リボン寿命: 黒1色 約15万文字(高品位文字連続印字の場合)

カラー 約330サイクル

マルチタイム 約70万文字(高品位文字連続印字の場合)

単色カラー 約10万文字(高品位文字連続印字の場合)

環境条件

温度: 動作時 5℃~35℃

保存時 -30℃~65℃

(ただし熱転写リボンは除く)

湿度: 動作時 10%~80% (非結露)

保存時 5%~85% (非結露)

注)マルチタイムリボンは常温、常湿にて印字すること。 カラーリボンは10℃~30℃の環境にて印字すること。

外形寸法と重量

外形寸法: 115mm(高さ)×410mm(幅)×320mm(奥行)

重量: 約6.5kg

リボンカートリッジ(感熱方式で使用の場合は不要)

形式: 専用熱転写リボン、カートリッジタイプ

色: 黒1色

カラー(黒/シアン/マゼンタ/黄)

マルチタイム(黒)

単色カラー(赤、青、緑、金、銀)

トラック数:2(リバーシブル)

保存温度:0℃~35℃

長さ: 200m(黒、カラー)

118m(マルチタイム)

140m(単色カラー)

用紙の種類

推奨紙: 感熱紙(十条製紙製 TF62KS-CU)

熱転写専用紙(十条製紙製 TRW-1A)

OHPシート(桜井製 OH-TMC)

普通紙: XEROX-L紙以上の平滑度の用紙

官製はがき

ファンフォールド紙

用紙の寸法

単票紙:

幅 148mm~257mm

(5.5インチ~8.5インチ)

厚さ 0.080mm~0.10mm

官製はがき:

縦 147mm、横 100mm

厚さ 0.22mm

ファンフォールド紙:幅 101mm~254mm

(4インチ~10インチ)

厚さ 0.065mm~0.10mm

ロール紙:

幅 210mm, 216mm

ロール外径 50mm以下

添付品

黒リボンカートリッジ

カラーリボンカートリッジ(ヘッドアタッチメント付属)

取扱説明書

保証書


ご愛用者カード

クリーニングティッシュ

●製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。


1


印字範囲(単票紙)



- 注1:フォームズオーバーライド機能により、用紙下端から約13.5mmの位置まで印字可能です。ただし、用紙下端から約31mmの位置までの紙送り精度は保証しません。
- 注2: 用紙上端から約8.5mmの位置から印字可能です。ただし、用紙上端から約8.5~18mmの位置までの紙送り精度は保証しません。
- 注3:印字範囲を越える範囲で印字をするときは、80µ以下の薄紙は使用しないでください。
- 注4:熱転写リボンで印字をする際、ドット密度の高い印字を行うと紙の右端が汚れやすくなることがありますので、右端から10mm以上の幅を取ってください。
- 注5:最大幅257mmまで(B4縦相当)の用紙が使用できますが、印字桁数は80桁(幅 203.2mm)ですので、左右の余白が大きくなります。


印字範囲(官製はがき)






- 注1:フォームズオーバーライド機能により、はがき下端から約13.5mmの位置まで 印字可能です。ただし、印字領域図に示す範囲を越えて、はがき下端から約 13.5~31mmの位置までの紙送り精度は保証しません。
- 注2:はがき上端から約10mmの位置から印字可能です。ただし、はがき上端から約10~18mmの位置までの紙送り精度は保証しません。
- 注3:はがきへ印字する前に、他の用紙を使って、印字領域内に印字することを確 かめてください。はがきの大きさを越えて空印字をしますと、プラテンやプ リントヘッドを損傷する恐れがあります。
- 注4:はがきへ印字する前に、**ハガキ**スイッチまたは、ディップスイッチでハガキ モードを設定してください。**ハガキ**ランプは点灯します。
- 注5:カットシートフィーダ使用時は、カットシートフィーダのハガキレバーを左右とも下に倒してセットしてください。

印字範囲(ファンフォールド紙)



注1:用紙をたるませないでください。

印字範囲(ロール紙)



9-2 インターフェイス仕様

仕様

データ転送形式: 8ビットパラレル

同期方式: 外部供給ストローブパルスによる。

ハンドシェイク: ACKNLGまたはBUSY信号による。


ロジックレベル: 入力データおよびインターフェイスコントロール信

号は、TTLレベルコンパチブル

インターフェイスコネクタ: 57-30360の36ピンプラグ、または同等品(インター

フェイスケーブルは必要最小限の長さとすること)

タイミングチャート



信号ピン配列

	ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信側	機能
パラレルインター フェイスの信号の 場合にはツイスト ペア線を使用し リターン側をロジ	1	19	STROBE	ホストコンピュ ータ	データを読み込むためのストローブパルスです。パルス幅は受電端にて0.5 μs以上必要です。 局常状態では"High"であり"Low"となった後にデータを読み込みます。
カルグランドに接 続します。	2 3 4 5 6 7 8 9	20 21 22 23 24 25 26 27	DATA1 DATA2 DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8	ホストコンピュータ """ "" "" "" ""	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を表します。 "High"はデータが1であり"Low"は データが0であることを示します。
	10	28	ACKNLG	プリンタ	"Low"はプリンタがデータを受けとり 次のプリンタを受けつける用意ができ ていることを示します。パルス幅は約10 μsです。
注) *Low*状態でア クティブである信 号の場合にはそ の信号名の上に 横棒がつけられ ています。		29	BUSY	プリンタ	 *High"はプリンタがデータを受け取れないことを示します。逆に"Low"はプリンタがデータを受け取れることを示します。この信号が"High"になるのは次の場合です。 ① データエントリ中 ② 印字中およびヘッドキャリア動作中の一部の時間 ③ 紙送り中の一部の時間 ④ エラー状態 ⑤ オフライン状態

	ピン番号	リターン側 ピン番号	信号名	発信側	機能
	12	30	₩ PE	プリンタ	"High"はプリンタに用紙がないことを 示します。
	13		SLCT	プリンタ	常時"High"レベル1KΩで+5Vにプ ルアップされています。
	14		AUTO FEED XT	ホストコンピュ ータ	この信号が"Low"になると、プリンタは 印字終了後、自動的に改行一行を行 います。
	15		NC		未使用
	16		GND		ツイストペアリターン用グランド
	17		GHASSIS GND		プリンタのシャーシのGNDレベル
	18		NC		未使用
	19 30		GND		ツイストペアリターン用信号GNDレベル
	31	16	ĪNĪT	ホストコンピュ ータ	この信号が"Low"になると、プリンタコントローラを初期状態にリセットし、プリントバッファメモリがクリアされます。バルス幅は受電端にて50μs以上必要です。
	32		ERROR	プリンタ	*Low"はプリンタがエラー状態にあることを示します。① 紙なし状態② モータの異常作動③ オフライン状態
注) *Low"状態でア	33		GND		ツイストペアリターン用グランド
クティブである信	34		NC		. 未使用
号の場合にはそ の信号名の上に 機体がつけたね	35				常時"High"レベル1KΩで+5Vにフルアップされています。
横棒がつけられ ています。	36		SLCTIN	ホストコンピュ	"Low"はプリンタを選択します。

※PE信号は、ERROR=Lowの場合に有効である。

入力コネクタの信号説明

- ・リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続されます。インターフェイスに際して各信号は必ずツイストペア線を使用し、リターン側も必ず結線します。
- ・インターフェイスケーブルはシールドされたものを使用してください。また、ホストコン ピュータとプリンタのそれぞれのシャーシグランドに接続することがノイズ対策とし て有効です。
- ・インターフェイス条件は、すべてTTLレベルを基準とします。各信号の立上り、立下り時間は0.2μs以下とします。
- 各信号のタイミングはタイミングチャートを参照してください。
- ・ACKNLGまたはBUSY信号を無視してのデータ転送は避けてください。本プリンタへの転送はACKNLGパルスを確認するか、BUSY信号が"Low"状態の時に行ってください。
- ・AUTO FEED XT信号は、ディップスイッチ1-2をONにすると"Low"に固定されます。

9-3 カットシートフィーダ仕様

ホッパー容量

単票用紙 最大185枚 重量64g/m²(55kg/紙)

最大150枚 重量82g/m²(70kg/紙)

はがき 最大50枚(官製はがき)

スタッカ容量

単票用紙 最大185枚 重量64g/m²(55kg/紙)

最大150枚 重量82g/m²(70kg/紙)

(ただし、B4サイズの場合は50枚以内を目安に、事前にスタッカより脱

落のないことを確認してから使用してください。)

はがき 最大50枚(官製はがき)

頭出し精度

(用紙上端より印字文字上端までのずれ量)

±1mm以内(条件:55~70kg/紙、温度5~35℃、湿度15~85%)

スキュー精度

(左右頭出し量の差の絶対値)

1mm以内(条件:55~70kg/紙、温度5~35℃、湿度15~85%)

信頼性(MCBF)

100,000サイクル

環境条件

温度

動作時 5℃~35℃

保存時 -30℃~65℃

湿度

動作時 15%~80%(非結露)(はがき 15%~60%)

保存時 5%~90%(非結露)

9-4 プリンタの初期化

プリンタの電源をオンにしたとき、またはインターフェイスのINIT信号を受信したとき、プリンタは初期化されます。初期化時の状態は以下のとおりです。

- ・プリンタメカニズムの初期化 (ホーム位置検出含む)
- ・入力データバッファの初期化
- ・プリントバッファ内容の消去
- 初期値の設定
- ディップスイッチの読み込みと記憶
- ・熱転写/感熱の選択(リボンカートリッジの有無判別)
- ・リボン種類の判別(黒/カラー)

コントロールコードによる初期化は、次の点が異なります。

- ・プリンタメカニズムの初期化は行わない
- 入力データバッファは初期化しない
- ・ディップスイッチの読み込みは行わない

メモ コンピュータによっては、電源をオンオフしたときやソフトウェアを立ち上げたときに 自動的にINIT信号を送る場合があります。

9-5 初期設定値

電源をオンにしたとき、インターフェイスのINIT信号を受信したとき、またはコントロールコードによって、プリンタが初期化されたとき、以下のように初期設定値が設定されます。

ページ位置

現在の用紙位置をページ先頭とする

改行量

1/6インチ

垂直タブ位置

設定無し

水平タブ位置

8文字毎の相対タブ設定

VFUチャネル

チャネル0

左マージン位置

1桁目

右マージン位置

80桁目

文字ピッチ

10CPI

文字装飾

解除

文字定義

電源オン時とINIT受信時:消去

コントロールコード時:消去されず、非選択となる

位置ぞろえ

左寄せ

漢字モード

解除

スペース量

追加スペース無し ESC K=ESC * 0

ビットイメージ変換

ESC L = ESC * 1

ESC Y = ESC * 2

ESC Z = ESC * 3

印字速度

ディップスイッチによる(出荷時設定は低速印字)

9-6 エラー状態

異常が起こったとき、プリンタはエラー状態になります。エラー状態になると、 自動的にオフライン状態になり、データの入力はできません。

■エラー検出内容

プリンタは以下のような異常を検出します。

ホーム位置エラー

- ・プリンタメカニズムの初期化のとき、ホーム位置が検出されない場合
- ・印字中にキャリッジが脱調した場合

リボンエンドエラー

・熱転写印字中にリボン終了を検出した場合

用紙なしエラー

- ・用紙なし状態を検出した場合
- ・フォームズオーバーライド機能で印字中に印字可能領域を越えた場合
- ・カットシートフィーダモードで給紙動作を行っても、用紙が検出されない場合

内部ROMエラー

・プリンタ本体の内部文字セットROMに異常がある場合

RAMエラー

・プリンタ本体のRAMに異常がある場合

リボンセンサーエラー


・リボンセンサーが正常に動作していない場合

ヘッドエラー

・ヘッドのアップダウン動作に異常がある場合

■エラー表示

操作パネルの各ランプの点灯、消灯、点滅の組み合せによって、エラーの状態を表示 します。



エラー\ランプ	用紙チェック	リボンエンド	ハガキ	オンライン
ホーム位置エラー	点滅	消灯	消灯	消灯
リボンエンドエラー	_	点灯	_	消灯
用紙なしエラー	点灯	_	8-	消灯
内部ROMエラー	点滅	消灯	点灯	点灯
RAMエラー	点滅	点灯	消灯	点灯
リボンセンサーエラー	点滅	点灯	点灯	消灯
ヘッドエラー	点滅	点灯	消灯	消灯

(-は点灯と消灯のいずれかを示す)

■エラー時の処置

エラー状態になったときは、次のような処置を取ってください。

ホーム位置エラー

プリンタ内部に異物が入っているか、紙づまりなどを起こしている可能性があります。または、キャリッジ固定板を取りはずしていない可能性があります。 プリンタ 内部を調べてください。 異常の原因が取り除かれたら、オンラインスイッチを押すとエラー状態から復帰し、印字を再開できます。

リボンエンドエラー

リボンカートリッジを反転するか交換してください。**オンライン**スイッチを押すとエラー状態から復帰し、印字を再開できます。

用紙なしエラー

用紙をセットするか、カットシートフィーダに用紙を補給してください。また、紙づまりが起きている可能性もありますので、確認をし、つまった用紙を取り除いてください。オンラインスイッチを押すとエラー状態から復帰し、印字を再開できます。

その他のエラー

すぐプリンタの電源をオフにしてください。5~10秒ほど待ってから電源を入れ直 してみてください。

電源を入れ直してもエラー状態から復帰しないか、再び同じエラーになる場合は、本体の 故障が考えられます。プリンタの使用を中止し、お買い求めの販売店か、お近くのエプソン 販売(株)にご相談ください。

9-7 16進ダンプ機能


16進ダンプは、コンピュータから受け取ったすべての印字データを、印字としてではなく、16進の数値として出力する機能です。16進の横には、印字データが文字コードの場合はその文字を、コントロールコードの場合はピリオド(.)として出力します。


16進ダンプ機能で出力される印字データのリストによって、文字定義やビットイメージなどのデータを調べることができます。

- 1 プリンタをオンにし、用紙をセットします。
- 2 用紙をセットしたら、1度プリンタをオフにします。

3

改行スイッチと改ページ/給紙 スイッチを同時に押し下げたま ま、プリンタをオンにします。





- 4 オンラインランプが点灯しましたら、改行スイッチと改ページ/給紙スイッチ を離します。プリンタは16進ダンプモードになっています。
- 5 コンピュータから印字をさせてください。印字データが16進ダンプリストとして打ち出されます。

16進データ

(16個ずつ)

対応する文字、またはコントロール コードを示すピリオド

```
00
1B 40 1B 51 50 1B
                  61
                                .@.QP.a..p..EEPS
                               ON.F.S.TM .T.W..
            1B 53 00
                      54
4F 4E
     1B 46
                          LΒ
71 03 41 50 2D 35 35
                      30
                          00
                                q.AP-550EX.q..W.
                      20//
               2D 01
OD OA 1B 34 1B
                          61
                                          Therma
                                ...4.-.
6C 20 54 72 61
               6E 73 66 E
                                l Transfer Print
                         74
65 72 20 20 20
               0D
                  A0
                      1 E
```

- **6** コンピュータの出力が終わりましたら、**オンライン**スイッチを2度押して、プリントバッファ内に残っているデータを打ち出させます。
- 7 16進ダンプモードを解除するには、リスト出力を終了するか、オンラインスイッチを押してリスト印字を中断してから、プリンタの電源をオフにします。

注意 プリンタが印字中は電源をオフにしないでください。

9-8 カットシートフィーダ機能

オプションのカットシートフィーダを取り付け、カットシートフィーダモードを 設定した場合、プリンタの制御が一部変わります。

給紙と排紙

- ・用紙がない状態では、印字可能なコード、または用紙送りをするコード が送られてきたときに次の用紙を給紙し、そのコードの動作をします。
- ・用紙がある状態では、排紙のコードが送られたときまたは論理ページ長または物理ページ長を越える紙送りがされたとき、排紙を行い、次の用紙を給紙します。
- ・論理ページ長は、ESC CコードまたはESC C NULコードによって 設定されたページ長です。
- ・物理ページ長は実際の用紙の長さです。
- ・論理ページ長と物理ページ長のいずれか短い方が排紙の基準になります。
- ・給紙動作をしても用紙が入ってこないとき、用紙切れエラーとなり、オフライン状態になります。

ESC EMJ-F

- ①ESC EM "4"のとき、カットシートフィーダモードを指定します。ただし、プリンタに用紙がある状態でないと働きませんので注意してください。
- ②ESC EM "0"のとき、カットシートフィーダモードを解除します。
- ③ESC EM "R"のとき、排紙をします。用紙がない状態では動作しません。

CRI-F. LFI-F. ESC JI-F

- ・用紙がない状態では、次の用紙を給紙し、そのコードの動作をします。
- ・用紙がある状態では、論理ページ長または物理ページ長を越えるとき 排紙を行い、次の用紙を給紙して、そのコードの動作をします。

VTJ-F

- ・用紙がない状態では、次の用紙を給紙し、垂直タブを実行します。
- ・用紙がある状態で論理ページ長または物理ページ長の範囲内のとき、垂直タブを実行します。
- ・用紙がある状態で設定ページ長または用紙の印字領域を越えるとき、FF コードと同様の動作となり、排紙を行い、次の用紙を給紙し、垂直タブ を実行します。

FF I - K

- ・用紙がない状態では、動作をしません。
- ・用紙がある状態では、排紙を行います。
- ・用紙がある状態で設定ページ長または用紙の印字領域を越えるとき、排紙を行います。

仕様

第日章

故障かな?と考える前に 第

APPENDIX

30 10-1 故障かな?と考える前に

プリンタが思うように動作しないとき、操作上で困ったときは、まず以下のチェック項目を調べてください。該当すると思われるチェック項目を処置しても問題が解決しない場合は、お近くのエプソン販売(株)にお問い合わせください。

チェック項目のみかた

チェックする内容は、プリンタの異常の現象によって大きく分類してあります。それぞれのチェック項目は上から順番に追ってください。チェック項目が該当しないときは次にのチェック項目に進み、そうでないときは該当する処置の説明にしたがってください。

■電源が入らない

電源ランプが点灯しないとき。電源関係を確かめます。

チェック	処置
電源スイッチはオンになっていますか?	電源スイッチをオンにします。
電源プラグがコンセントから抜けていたり、抜けかかっていたりしていません	電源スイッチを一度オフにし、電源プラ グをしっかりとコンセントに差し込んで
か?	から、電源スイッチをオンにします。
電源電圧は合っていますか?プリンタ後 部のラベルに記載してある電源規格と、 コンセントの電源規格とが合っています	プリンタに合った電源コンセントを使用 してください。電源規格が異なっている 場合は、そのコンセントは使用しないで
か?	ください。万一、誤った電源に接続して しまった場合は、すぐ電源プラグを抜き、 お近くのエプソン販売(株)にご相談くだ さい。
お使いの電源コンセントは正常ですか?	他の電気製品をつないで動くか試してく ださい。配電盤なども調べてください。

■印字しない、印字が止まる(1)

プリンタの機械部やインターフェイス関係を確かめます。

チェック	処置
プリンタから梱包材(キャリッジ固定板)	電源スイッチをオフにし、梱包材を取り
を取り除いてありますか?	除いてから、再度電源をオンにします。
正しいインターフェイスケーブルを使用	仕様にあったケーブルに取り替えてくだ
していますか?	さい。
インターフェイスケーブルは正しく取り	コネクタを正しく取り付け、ベイルロッ
付けてありますか?プリンタ側とコンピ	クで固定してください。
ュータ側の両方を確かめてください。	
用紙がプリンタの内部で引っかかっては	電源をオフにし、引っかかった用紙を取
いませんか?	り除いてから、新しい用紙をセットして
	ください。用紙の端が折れていたりシワ
	になっていると引っかかりの原因になり
	ますので、注意してください。
リボンが、キャリッジやヘッドに引っか	リボンカートリッジを一度取り出し、改
かっていませんか?	めて正しくセットしてください。
操作パネルの表示ランプがエラーを示し	エラー状態の時の処置を参照してくださ
ていませんか?	い。 🖙 294ページ参照
セルフテストはできますか? セルフテ	できない場合は、お近くのエプソン販売
ストは、インターフェイスケーブルを取	(株)に連絡してください。
り外してから行ってください。	

■印字しない、印字が止まる(2)

プリンタの操作パネルなどを確かめます。

チェック	処置
オンライン ランプが点灯していますか?	オンライン スイッチを押して、プリンタ
オンライン状態になっていますか?	をオンライン状態にしてください。 オン
	ラインランプが点灯します。
用紙チェック ランプは消灯していますか?	用紙を入れるか、一度取り出して入れ直
用紙は正しく入っていますか?	してください。カットシートフィーダを
	使用しているときは、カットシートフィ
	ーダのチェック項目を見てください。
リボンエンドランプが消灯していますか?	リボンカートリッジを反転するか、新し
リボンは残っていますか?	いものに交換してください。
操作パネルの表示ランプがエラーを示し	エラー状態の時の処置を参照してくださ
ていませんか?	い。 🖙 294ページ参照

■印字が欠ける

用紙やプリントヘッドを確かめます。

チェックまたは現象	処置
印字の欠けは横方向ですか?白線のよう	プリントヘッドの損傷か、ヘッド制御回
に抜けていますか?	路の故障が考えられます。お近くのエプ
	ソン販売(株)までお問い合わせください。
用紙から繊維くずや裁断くずが出ていま	用紙をさばいてくずを払ってください。
せんか?	プリンタ内部のくずも吹き払ってくださ
	い。用紙の種類を変えてみてください。



■印字が薄い、印字にムラがある

用紙やリボンカートリッジなどを確かめます。

チェック	処置
用紙の種類や表面仕上げの状態は適切で すか?	用紙メーカーが異なると印字結果も多少 異なりますので、いくつか試してみてく ださい。
リボンカートリッジがはずれかかったりしていませんか?	リボンカートリッジを取り付け直してみ てください。
リボンカートリッジとリボンは指定品を 使用していますか?	必ずAP-550/800用を使用してください。
リボンカートリッジとリボンは合ってい ますか?リボン交換時に誤ったリボンカ ートリッジに入れていませんか?	正しいリボンカートリッジに替えてみて ください。
ベイルカバーは正しく取り付けて、閉じ てありますか?浮き上がってはいません か?	ベイルカバーのピンをしっかりはめ、き ちんと閉じてください。トラクタユニッ トを使用後でしたら、ベイルローラが取 り付けてあるか確かめてください。
使用リボンに合わせたモード設定になっ ていますか?	使用リボンに合わせたモード設定を確認 してください。

■画面と違う文字を印字する(1)

(アプリケーションソフト使用時)

メモ プリンタの電源を一度オフにし、数秒待って改めてオンにしてください。 それでも同じ現象が起きたときは、次の項目を調べてください。

チェック	処置
ソフトウェアのプリンタ設定は行ってあ	ソフトウェアのプリンタ設定を「3-5 ソ
りますか?	フトウェアのプリンタ設定」を参照して
	設定しなおしてください。
	☞ 57ページ参照
ESC/Pスーパー機能がオンですか?	ESC/Pスーパー機能をオンにします。
(デイップスイッチSW1-8がONになっ	(ディップスイッチSW1-8をONにして
ていますか?)	プリンタの電源を入れ直します。)
	・ESC/Pスーパー機能で印字できない
	ときは、ESC/Pスーパー機能をオフに
	します。(ディップスイッチSW1-8を
	OFFにしてプリンタの電源を入れ直し
	ます。)
お使いのソフトウェアのマニュアルの記	ソフトウェアのマニュアルに指示がある
載どおりに設定していますか?	場合は、その指示にしたがってください。



■画面と違う文字を印字する(2)

(アプリケーションソフト使用時)

メモ プリンタの電源を一度オフにし、数秒待って改めてオンにしてください。 それでも同じ現象が起きたときは、次の項目を調べてください。

チェックまたは現象	処置
英数カナ文字のカタカナが拡張グラフィックスになって印字されていませんか?	ディップスイッチSW1-6をOFFにしてカタカナコードを選択してください。 ・ソフトウェア上でコントロールコードを使用できるときは、ESC tコードを使用してカタカナコードを選択します。
拡張グラフィックスが英数カナ文字のカタカナになって印字されていませんか?	ディップスイッチSW1-6をONにして 拡張グラフィックスコードを選択してく ださい。 ・ソフトウェア上でコントロールコード を使用できるときは、ESC tコードを使 用して拡張グラフィックスコードを選択 します。
指定した国際文字が他の文字に変わって 印字されていませんか?	コントロールコードの指定がソフトウェア上で可能な場合は、ESC Rコードを使用して国際文字を指定します。 ・ディップスイッチSW1-6がOFFのときは日本が、ONのときはアメリカが自動的に初期設定値になります。
印字し直しても、同じ場所で同じように 文字が異なって印字されますか?	ソフトウェア上での文字コード選択がで きるかどうか、選択内容が正しいかどう かを確認してください。

■罫線が切れたり、文字の位置がずれる

(アプリケーションソフト使用時)

メモ プリンタの電源を一度オフにし、数秒待って改めてオンにしてください。 それでも同じ現象が起きたときは、次の項目を調べてください。

チェック	処置
ソフトウェアのプリンタ設定は行ってあ	ソフトウェアのプリンタ設定を「3-5 ソ
りますか?	フトウェアのプリンタ設定」を参照して
	設定しなおしてください。
	19 57ページ参照
PC-9800シリーズのコンピュータを使	PC-9800シリーズを使用するときは、コ
用していますか?	ンピュータのメモリスイッチを「PC-
	PR201系を使用する」に設定してくださ
	い。 🖙 367ページ参照
プリンタが「自動改行:有効」に設定さ	「自動改行:無効」に設定します。(ディ
れていますか?(ディップスイッチSW1	ップスイッチSW1-2をOFFにしてプリ
-2がONになっていますか?)	ンタの電源を入れ直します。)

■ページがずれる

(アプリケーションソフト使用時)

メモ プリンタの電源を一度オフにし、数秒待って改めてオンにしてください。 それでも同じ現象が起きたときは、次の項目を調べてください。

チェック	処置
ソフトウェア上の用紙設定とプリンタで	用紙の種類をソフトウェア、プリンタと
使用している用紙とが一致しています	もに設定してください。
か?	
プリンタが「自動改行:無効」に設定さ	「自動改行:有効」に設定します。(ディ
れていますか?(ディップスイッチSW1	ップスイッチSW1-2をONにしてプリ
-2がOFFになっていますか?)	ンタの電源を入れ直します。)
カットシートフィーダを使用しています	ソフトウェアのプリンタ設定を「カット
か?	シートフィーダを使用しない」に設定し
	直します。
ソフトウェアのプリンタ設定が「PC-	PC-101Lはカットシートフィーダを使
PR101L」ですか?	用できないプリンタなので、ソフトウェ
	アの設定を次の中から選んで変更します。
	AP-80K (PC)
	VP-80K(PC) / 130K(PC)
	VP-85K (PC) / 135K (PC)
	これらのプリンタ名がないときは、カッ
	トシートフィーダを取り付けないで使用
	してください。
ソフトウェアはカットシートフィーダを	ソフトウェアがカットシートフィーダを
使用できるようになっていますか?	使用できない場合は、カットシートフィ
ご使用のソフトウェアのマニュアルを参	ーダを取り付けないで使用してください
照してください。	

チェック	処置				
ソフトウェアのプリンタ設定は「カット	ソフトウェアのプリンタ設定を「カット				
シートフィーダを使用する」になってい	シートフィーダを使用する」に設定し直				
ますか?ソフトウェアのマニュアルを参	します。				
照してください。					

■正しく印字されない

(プログラム実行時)

メモ プリンタの電源を一度オフにし、数秒待って改めてオンにしてください。 それでも同じ現象が起きたときは、次の項目を調べてください。

チェックまたは現象	処置
ESC/Pスーパー機能がオンですか?	ESC/Pスーパー機能をオンにします。
(デイップスイッチSW1-8がONになっ	(ディップスイッチSW1-8をONにして
ていますか?)	プリンタの電源を入れ直します。)
プログラムは、ESC/Pのコントロール	ESC/Pのコントロールコードを使用し
コードを使用していますか?	て、プログラムを作成してください。
プログラムの先頭行に、ESC @コード	プログラムの先頭行に、ESC @コード
(初期化)を入れてありますか?	を必ず入れてください。BASICでは、
	LPRINT CHR\$(27);"@";
	と入力します。
英数カナ文字のカタカナが拡張グラフィ	ディップスイッチSW1-6をOFFにして
ックスになってなって印字されていませ	カタカナコードを選択するか、または、
んか?	ESC tコード(パラメータ:3)を使用し
	てカタカナコードを選択します。
拡張グラフィックスが英数カナ文字のカ	ディップスイッチSW1-6をONにして
タカナになって印字されていませんか?	拡張グラフィックスコードを選択するか
	または、ESC tコード(パラメータ:1)
	を使用して拡張グラフィックスコードを
	選択します。
指定した国際文字が他の文字に変わって	ESC Rコードを使用して国際文字を指
印字されていませんか?	定します。
	・ディップスイッチSW1-6がOFFのと
	きは日本が、ONのときはアメリカが自
	動的に初期設定値になります。

■プログラムリスト、ハードコピーが正しくない

メモ プリンタの電源を一度オフにし、数秒待って改めてオンにしてください。 それでも同じ現象が起きたときは、次の項目を調べてください。

チェック	処置
ESC/Pスーパー機能がオンですか?	ESC/Pスーパー機能をオンにします。
(デイップスイッチSW1-8がONになっ	(ディップスイッチSW1-8をONにして
ていますか?)	プリンタの電源を入れ直します。)
PC-9800シリーズのコンピュータを使	PC-9800シリーズを使用するときは、コ
用していますか?	ンピュータのメモリスイッチを「PC-
	PR201系を使用する」に設定してくださ
	い。 🖙 367ページ参照
PC-9800シリーズ以外のコンピュータ	PC-9800シリーズ以外の場合は、ESC/
を使用していますか?	Pスーパー機能をオフにします。(ディッ
	プスイッチSW1-8をOFFにしてプリン
	タの電源を入れ直します。)

■単票紙がうまく紙送りされない

チェック	処置
レリースレバーは奥側(閉)に倒れていま	単票紙を使用するときは、レリースレバ
すか?	ーを奥側(閉)にし、紙押えします。
シートガイドを取り付けて、左右のガイ	シートガイドをきちんと使用して、用紙
ドを紙幅に合わせてありますか?	がまっすぐにプリンタに入るようにして
	ください。
カットシートフィーダモードは解除して	カットシートフィーダモードを解除して
ありますか?(ディップスイッチSW1-	ください。(ディップスイッチSW1-1を
1はOFFになっていますか?)	OFFにして電源を入れ直してくださ
	(,°)
オンラインランプが消灯していますか?	オンライン スイッチを押して、プリンタ
(オンライン状態で改行スイッチや改ページ	をオフライン状態にしてください。
/給紙 スイッチを操作していませんか?	
用紙は指定の範囲ですか?用紙の仕様を	仕様に沿った用紙にしてください。感圧
確認してください。	複写紙は使用できません。

■はがき印字がうまくできない

チェック	処置
プリンタをハガキモードに設定してあり	ハガキモードを設定してください。(ハガ
ますか? (ハガキ ランプが点灯していま	キ スイッチで ハガキ ランプを点灯させる、
すか?)	またはディップスイッチ SW1-3 を ON
	にしてプリンタの電源を入れ直します。)
はがきへの印字は BASIC プログラムで	BASICプログラムを使用するときは、
すか?	ESC/Pのコントロールコードを使用し
	てください。

■給紙、排紙を行わない

(カットシートフィーダ使用時)

チェック	処置
プリンタがカットシートフィーダモード	カットシートフィーダモードを設定して
に設定してありますか?(ディップスイ	ください。(ディップスイッチSW1-1を
ッチSW1-1はONになっていますか?)	ONにして電源を入れ直してください。)
レリースレバーは奥側に倒れていますか?	単票紙を使用するときは、レリースレバ
	ーを奥側にし、紙押えします。
カットシートフィーダはしっかりとプリ	取り付けしなおしてみてください。
ンタに取り付けてありますか?	
ペーパーセットレバーは奥側に倒して紙	ペーパーセットレバーを奥側に倒してく
押えしていますか?	ださい。
用紙が途中でつまっていませんか?	いったんカットシートフィーダを取りは
	ずし、つまっている用紙をていねいに取
	り除いてください。
ホッパーの左右の幅が狭すぎて、セット	用紙が斜めにならない程度の幅に調整し
した用紙がゆがんでいませんか?	てください。
ホッパーにセットしてある用紙が多すぎ	用紙を少し減らしてセットしなおしてく
ませんか?	ださい。
排紙された用紙がスタッカに溜りすぎて	用紙を取り除いてください。
いませんか?	
用紙は充分にさばいてありますか?	用紙をいったん取り出してよくさばいて
	ください。さばいていないと、用紙が張
	り付いたりして、2枚送りや紙づまりの原
	因になります。

■ファンフォールド紙がうまく紙送りされない

チェック	処置
レリースレバーは手前側に倒れています	ファンフォールド紙を使用するときは、
か?	レリースレバーを手前側にし、紙押えを
	はずします。
トラクタユニットを取り付けて、左右の	トラクタユニットをきちんと使用して、
スプロケットを紙幅に合わせてあります	用紙がまっすぐにプリンタに入るように
か?	してください。
ファンフォールド紙の上にものが置いて	ファンフォールド紙がスムーズに送られ
あったり、ケーブルなどに引っかかって	るようにしてください。
いませんか?	
ファンフォールド紙の置いてある高さが	ファンフォールド紙はプリンタから高さ
プリンタより高すぎませんか?	1m以下の位置に置いてください。
カットシートフィーダモードは解除して	カットシートフィーダモードを解除して
ありますか?(ディップスイッチSW1-	ください。(ディップスイッチSW1-1を
1はOFFになっていますか?)	OFFにして電源を入れ直してくださ
	(· · o)
オンラインランプが消灯していますか?	オンライン スイッチを押して、プリンタ
(オンライン状態で 改行 スイッチや 改ぺー	をオフライン状態にしてください。
ジ/給紙 スイッチを操作していませんか?	
用紙は指定の範囲ですか?用紙の仕様を	仕様に沿った用紙にしてください。感圧
確認してください。	複写紙は使用できません。

■ロール紙がうまく紙送りされない

チェック	処置
レリースレバーは奥側(閉)に倒れていま	単票紙を使用するときは、レリースレバ
すか?	ーを奥側(閉)にし、紙押えします。
ロール紙ホルダーを取り付けて、ロール	ロール紙ホルダーをきちんと使用して用
紙の位置を合わせてありますか?	紙位置を合わせてください。
カットシートフィーダモードは解除して	カットシートフィーダモードを解除して
ありますか?(ディップスイッチSW1-	ください。(ディップスイッチSW1-1を
1はOFFになっていますか?)	OFFにして電源を入れ直してくださ
	(°,)
オンラインランプが消灯していますか?	オンライン スイッチを押して、プリンタ
(オンライン状態で 改行 スイッチや 改ぺー	をオフライン状態にしてください。
ジ/給紙 スイッチを操作していませんか?	
用紙は指定の範囲ですか?用紙の仕様を	仕様に沿った用紙にしてください。
確認してください。	

■カラー印字ができない

(カラーリボンカートリッジ使用時)

チェック	処置
カラーリボンカートリッジは正しくセッ	カラーリボンカートリッジを正しく取り
トしてありますか?リボンが引っかかっ	付けてください。
てはいませんか?	
カラーリボンパックを入れ換えたとき、	リボンを正しくカラーリボンカートリッ
カラーリボンカートリッジに入れていま	ジに入れてください。
すか?	
ソフトウェアはカラー印字ができるもの	ソフトウェアのマニュアルを見てプリン
ですか?カラー印字用のプリンタ設定に	夕設定をし直してください。プリンタは
なっていますか?	電源を入れ直してから印字し直してくだ
	さい。
プログラムはカラー選択のコントロール	プログラムを修正してください。
コードを使用していますか?	
カラーリボンカートリッジをつけてセル	できない場合は、黒リボンカートリッジ
フテストが正常にできますか?	をつけてセルフテストを試してください。
カラーリボンカートリッジ使用時に特殊	カラーリボンカートリッジ使用時は特殊
リボンモードは解除になっていますか?	リボンモードが解除 (特殊リボンランプ
(特殊リボンランプは消灯していますか)	が消灯)となっていることを確認してく
?)	ださい。

仕様

故障かな?と考える前に

APPENDIX

318 A-1 ESC/P

■ESC/Pとは?

ESC/Pはプリンタを動作させるコントロールコードの国際的な標準化を目指す ものです。

たとえば、プリンタに拡大文字を印字させる場合、コンピュータからプリンタへ 「拡大して印字せよ」という命令コードを送らなければなりません。

ESC/Pでは文字の拡大命令をESC W 1(10進コードで27、87、1)と規定します。 もちろん、この規定はプリンタのもつあらゆる機能に適用され、すべてのプリン タで共通となります。

プリンタの命令は一般にはエスケープシーケンスと呼ばれますが、ESC/Pはこのシーケンスを標準化しようとするものです。

もし、プリンタのコントロールコードが標準化されないとしたら……あるプリンタに対応して作成したプログラムは、別のプリンタを動作させることができないため、プログラムの修正が必要である……といった問題が発生します。

このプログラムが個人で作成されたものであればよいのですが、市販のソフトウェアということになればプログラムの修正は困難になります。

ESC/Pの目的は、このような問題点を解消することにあります。

ソフトウェアを利用するときなど、プリンタによらずESC/Pの分類によって利用できるかを簡単に判断できます。

また、ESC/Pで分類されたプリンタは新旧を問わず共通に使用できます。

つまり、数多いプリンタをESC/Pのレベル別に区分し、ソフトウェアとプリンタをESC/Pレベル名で対応させますので両者の選択が簡単に行えます。

■ ESC/Pの内容

ESC/Pには

- 1) 英数カナ文字を扱う標準処理系
- 2) 漢字を扱うことのできる日本語処理系

の2つの処理系があります。

また、それぞれに機能の高低を示す4つのレベルがあります。もちろん、上位の レベルは下位のレベルを含む上位互換性を持っています。 レベル表示には次のような意味があります。

$$\frac{ESC/P}{1} \frac{24-84}{2} \cdot \frac{C}{4}$$

- 1 ESC/Pのコントロールコード体系に準拠したプリンタであることを示します。
- 2 プリンタメカニズムの特性を示します。 24…24ドットマトリックスプリンタ 09…9ドットマトリックスプリンタ
- 3 プリンタの機能水準(レベル)を示します。 ESC/Pには80、81、82、83、84の5つのレベルがあり、漢字プリンタの場合は J84のように"J"が付加されます。数字が大きいほどレベルが高くなります。
- 4 カラープリンタの場合に"C"が付加されます。


例: AP-550EX…ESC/P24-J84·C

■ソフトウェアとプリンタの結びつき

ESC/Pに対応したソフトウェアは、ESC/Pのいずれかのレベルに合わせて作成されています。

また、各レベルは上位互換性がありますから、たとえばESC/P09-80に対応したソフトウェアはESC/P09-80のプリンタはもちろん、ESC/P09-81、82、83、84、J80、J81、J82、J83、J84のプリンタを動作させることができます。

ソフトウェアとプリンタのESC/Pレベルは次の表のような関係になっています。



■レベルとプリンタとの関係

エプソンプリンタは次のESC/Pレベルに分類されます。

ESC/Pレベル	プリンタ機種		
	MP-80III	•	MP-80IIIF/T
ESC/P09-80	MP-100III	•	MP-100IIIF/T
	MP-80	•	RP-80F/T
JSC/P09-J80	FP-80K		
ECC/D00 01	RP-100	•	RP-100II
	RP-80II	•	RP-80F/TII
ESC/P09-81	FP-80	•	FP-100
	SP-80	•	SP-80T
ESC/P09-81 · C	JP-80		
ESC/P09-J81	RP-80IIK	•	RP-80F/TIIK
ECC/D04 100	UP-130K		
ESC/P24-J82	IP-130K		
	VP-80K	•	VP-130K
ECC/D04 100	VP-85K	•	VP-135K
ESC/P24-J83	VP-2500		VP-2550
	HG-2500		VP-135EX
ESC/P24-J83 · C	AP-80K	•	AP-80EX
	VP-800	•	VP-1000
	VP-500	•	HG-2000
ESC/P24-J84	HG-2550	•	VP-4800
	HG-800	•	HG-3000
	HG-4800	•	VP-550
	AP-500	•	VP-3000
ESC/P24-J84 · C	AP-800	•	AP-550
	VP-900	٠	VP-2000
	AP-850	•	AP-550EX

(平成元年10月現在)

■各レベルの機能

			ESC/P-J80 (ESC/P-80)	ESC/P-J81 (ESC/P-81)	ESC/P-J82 (ESC/P-82)		ESC/P-J84 (ESC/P-84)	ESC/P-Jex (ESC/P-ext
	*	印字領域設定	ESC C	ESC N,ESC 0 ESC Q,ESC 1				
1	■式設定	改行量設定	ESC 0,ESC 2 ESC A	ESC 3				ESC 1
	足・実行	タブ設定		ESC D,ESC B				ESC b, ESC /,ESC e
	行	印字・紙送り	CR,LF,FF	ESC J				ESC j
		印字位置設定	HT	HT,VT,BS	ESC \$,ESC Y			ESC f
		文字セット		ESC M, ESC P ESC R,ESC S ESC T	ESC x	ESC k,ESC p ESC 4,ESC 5 ESC g	ESC t	ESC R
		文字定義			ESC %,ESC & ESC :			
テキスト	英数カナ文字		ESC G,ESC H ESC E,ESC F ESC M,ESC - S1,DC2,SO DC4			ESC!	ESC q ESC w	
/ 処	上処理	文字ピッチ調 整			ESC sp			
雙世		ジャスティフ ィケーション				ESC a		
		文字セット	FS &,FS	FS SI,FS DC2		FS r	FS k,FS r	
	漢字	装飾		FS SO,FS DC4 FS J,FS K	FS D	FS W FS!FS-	ESC 4,ESC 5 ESC E,ESC F ESC q	
		文字ピッチ調整	FS S	FS T	FS U.FS V			US
シ処理	ジイ L メ ■	ビットイメージ	ESC K,ESC L	ESC Y,ESC Z ESC*				ESC^.ESC ?
		初期化		ESC@				
		キャリッジ制御	ESC U			FS x		ESC s,ESC <
1	輔助雙能	データ入力制御						ESC 8,ESC 9 ESC V,ESC> ESC=,ESC = DC1,DC3,CAN DEL
		CSF制御			ESC EM			
		カラー選択						ESC r
		ブザー		BEL				

- ESC/P-Jext, ESC/P-extを除き上位のレベルは下位のレベルのコードを含みます。
- ●標準処理系の各レベルは、テキスト処理の漢字機能および補助機能のFS xのコードを持ちませ ん。

A-2 文字コード表のみかた

322ページのコード表から「A」という文字を見つけてください。 「A」のワクの中に〈65〉という数字が書いてあります。

上位 下位 Bit Bit	16進	4
16進	2 進	0100
		1
1	0001 ←	A 65

この〈65〉という数字が「A」を表す10進数のコードです。

「A」のワクを上と左へたどっていくと2進数および16進数での「A」のコードがわかります。

すなわち

10進数で表すと A=<65>10

2 進数で表すと $A = 0100 \over \frac{1100}{1100Bit}$ $\frac{0001}{1100Bit} = <010000001>_2$

16進数で表すと A = 4 $\frac{1}{\text{FMBit}} = <41>_{\text{H}}$

となります。

メモ 文字コード表はディップスイッチSW1-6、またはESC tコードで選択できます。ディップスイッチで文字コード表を設定すると、国際文字の初期設定も変わります。

SW1-6 OFF カタカナ/日本 ON 拡張グラフィックス/アメリカ

■文字コード表の比較

拡張グラフィックスコード (ディップスイッチSWI-6 ON)

コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0				0	9	P	`	р	Ç	É	á	174101 174101 174101 174101 174101	L	T	a	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	197945 197945 197945 197449 197445 197445	T	Ŧ	B	<u>+</u>
2			**	2	В	R	b	r	é	Æ	Ó	20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000	Т	T	Γ	≥
3			#	3	C	S	C	s	â	ô	ú	T	+	L	π	≤
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	+	-	F	Σ	1
5		S	용	5	E	U	е	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6		20000	&	6	F	V	f	V	å	û	<u>a</u>	1	+	ī	μ	÷
7			•	7	G	W	g	W	Ç	ù	0	ıï	1	+	τ	*
8			(8	Η	X	h	Х	ê	ÿ	3	ä	L	#	Φ	0
9)	9	Ι	Y	i	У	ë	Ö	г	1	F	7	θ	•
Α			*	:	J	Z	j	\mathbf{z}	è	Ü	7		T	Г	Ω	
В			+	;	K	[k	{	ï	¢	1/2	7	TF		δ	1
С			,	<	L	1	1	1	î	£	4]	F	H	ω	n
D			_	=	М]	m	}	ì	¥	i	Ш	=		ø	2
				>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	٦	# #	1	Ø E	
E F			/	?	0	_	0		Å	¥ Pt f	>>	٦	1	4	n	

カタカナコード (ディッフスイッチSWI-6 OFF)

コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0				0	_@	P	`	р	_	_		-	9	==	=	×
1			!	1	Α	Q	a	q	_	т		ア	7	4	F	円
2			**	2	В	R	b	r	_	4	Г	1	ッ	×	#	年
3			#	3	C	S	С	s	_	F	J	ゥ	テ	ŧ	#	月
4			\$	4	D	T	d	t	-	-		I	+	7	4	B
5			용	5	E	U	е	u	-	_	•	才	+	1	-	時
6			&	6	F	V	f	V		1	7	カ	=	3	1	分
7			•	7	G	W	g	W		1	7	+	ヌ	ラ	-	移
8			(8	Η	X	h	X	1	г	1	7	ネ	リ	•	Ŧ
9)	9	I	Y	i	Y	1	٦	5	ケ	1	11		市
Α			*	:	J	Z	j	\boldsymbol{z}	1	L	I	כ	1	V	•	X
В			+	;	K	[k	{	1	7	1	サ	t			BJ
C			,	<	L	¥	1	!		-	+	シ	フ	7	•	Ħ
D			-	=	M]	m	}		1	ı	2	1	ン	0	٨
E F			•	>	N	^	n	~		-	3	t	ホ		1	疆
F			/	?	N	_	0		+	2,	ッ	ソ	7	•	1	

324 A-3 英数カナ文字コード表

下位 Bit Bit	16進	0	1	2	3	4	5	6	7
16進	2進	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	0000	NUL 0	16	SP 32	0 48	@ 64	P 80	96	p 112
1	0001	1	17	! 33	1 49	A 65	Q 81	a 97	q 113
2	0010	2	DC2 18	34	2 50	B 66	R 82	b 98	r 114
3	0011	3	19	# 35	3 51	C 67	S 83	C 99	S 115
4	0100	4	DC4 20	\$ 36	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116
5	0101	5	21	% 37	5 53	E 69	U 85	e 101	u [117
6	0110	6	22	& 38	6 54	F 70	V 86	f 102	V 118
7	0111	BEL 7	23	39	7 55	G 71	W 87	g 103	W 119
8	1000	BS 8	CAN 24	(40	8 56	H 72	Х 88	h 104	X 120
9	1001	HT 9	EM 25) 41	9 57	I 73	Y 89	i 105	У 121
Α	1010	LF	26	* 42	: 58	J 74	Z 90	j 106	Z 122
В	1011	VT	ESC 27	+ 43	; 59	K 75	91	k 107	123
С	1100	FF	FS 28	, 44	< ₆₀	L 76	¥ 92	1 108	1 124
D	1101	CR	29	45	= 61	M 77	93	m 109	}
E	1110	SO	30	• 46	> 62	N 78	94	n 110	126
F	1111	SI 15	31	/ 47	? 63	0 79	95	0 111	DEL 127

下位 Bit Bit	16進	8	9	Α	В	С	D	E	F
16進	2 進	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	— ₁₂₈	⊥ 144	160	176	タ 192	₹ 208	= 224	X ₂₄₀
1	0001	- 129	145	° [161	ア 177	Ŧ 193	لم 209	225	円 241
2	0010	130	ا 146	Г 162	1 178	ツ 194	× 210	± 226	年 242
3	0011	131	⊢ 147	J 163	ウ 179	テ 195	Ŧ 211	∃ 227	月 243
4	0100	132	148	` 164	I 180	196	7 212	228	B 244
5	0101	133	149	165	才 [181	† 197	l 213	229	路 245
6	0110	134	150	₹ 166	力 182	_ 198	3 214	230	分 246
7	0111	135	151	7 167	‡ ₁₈₃	ヌ 199	ラ 215	231	秒 247
8	1000	136	٦ 152	1 168	ク 184	ネ 200	216	232	T 248
9	1001	1 137	٦ [153	ウ 169	ケ 185	/ 201	ル 217	233	市 249
Α	1010	138	L 154	I 170	J 186	/\ 202	レ 218	♦ 234	250
В	1011	139	155	才 171	サ 187	۲ 203	219	235	∄J 251
С	1100	140	156	^{†7} 172	シ 188	7 204	7 220	236	村 252
D	1101	141	157	٦ 173	ス 189	205	ン 221	0 237	人 253
E	1110	142	158	3 ₁₇₄	t 190	亦 206	222	238	254
F	1111	+ 143	ر 159	۳ 175	ソ 191	₹ 207	° 223	239	255

下位 上位 Bit	16進	0	1	2	3	4	5	6	7
16進	2進	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	0000	NUL	16	SP 32	0 48	@ 64	P 80	96	p 112
1	0001	1	17	! 33	1 49	A 65	Q 81	a 97	q 113
2	0010	2	DC2	34	2 50	B 66	R 82	b 98	r 114
3	0011	3	19	# 35	3 51	C 67	S 83	C 99	S 115
4	0100	4	DC4	\$ 36	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116
5	0101	5	§ 21	8 37	5 53	E 69	U 85	e 10	u 117
6	0110	6	22	& 38	6 54	F 70	V 86	f 10	2 V 118
7	0111	BEL 7	23	39	7 55	G 71	W 87	g 10	3 W 119
8	1000	BS 8	CAN 24	(40	8 56	H 72	X 88	h 10	X 120
9	1001	HT 9	EM 25) 4	9 5	7 T 73	Y 85	i 10	y 12
Α	1010	LF	26	* 42	2 : 58	J 74	Z 90	j	Z 122
В	1011	VT	ESC 27	+ 43	; 59	K 7!	5 [₉	k 10	7 {
С	1100	FF 12	FS 28	3 , 4	4 60	L 70	6 9:	2 1 10	08 1 124
D	1101	CR 13	29	9 4!	5 = 6	M 7	7] 9:	m 10) 12!
E	1110	SO 14	30	0 • 40	5 6	N 7	8 9	n 11	10 120
F	1111	SI 15	3	1 / 4	? 6:	3 O 7	9 - 9	0 -	DEL

下位 Bit Bit	16進	8	9	Α	В	С	D	E	F
16進	2 進	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	Ç 128	É 144	á 160	176	L 192	11 208	a ₂₂₄	≡ 240
1	0001	ü 129	æ ₁₄₅	í [161	177	193			
2	0010	é 130	Æ 146	Ó 162	178	T 194	T 210	Γ 226	≥ ₂₄₂
3	0011	â [131	Ô 147	ú 163	179	 195	LL 211	π 227	≤ ₂₄₃
4	0100	ä 132	Ö 148	ñ 164	1 180	196	L 212	Σ 228	244
5	0101	325	The second second	1000-000	55.0				J 245
6	0110	å ₁₃₄	û ₁₅₀	<u>a</u>	182	F 198	I 214	μ 230	÷ 246
7	0111	Ç 135	ù 151	O 167	1 183	199	# 215	T 231	≈ 247
8	1000	ê 136	ÿ ₁₅₂	اخ 168	٦ [184	L 200	1		0 248
9	1001	ë 137		T 169	1 185		ل 217	Α	249
Α	1010	è 138			11	<u>JL</u> 202	Γ 218	Ω 234	250
В	1011	ï 139	¢ 155	1 171		T 203	219	δ 235	√ 251
С	1100		£ 156			 		m	n 252
D	1101	Ì [141	¥ 157		Ш	_	221	Ø 237	2 253
E	1110	Ä 142	Pt 158	« 174	J 190	∜ ₂₀₆	1		254
F	1111	Å 143	f [159	» ₁₇₅	7 [191	<u>⊥</u> 207	-	Λ	255

メモ 128から159までのコードは、ESC 7コードによって、0から31までのコードと同じコントロールコードとすることができます。また、ESC 6コードによって文字コードに戻せます。

n	文字セット 16 進	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	アメリカ	#	\$	9	[\]	^	`	{	1	}	~
1	フランス	#	\$	à	o	Ç	§	^	`	é	ù	è	
2	ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
3	イギリス	£	\$	@	[\]	^	`	{	1	}	~
4	デンマーク I	#	\$	9	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
5	スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	イタリア	#	\$	9	o	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	スペインI	Pt	\$	9	i	Ñ	ż	^	`	••	ñ	}	~
8	日 本	#	\$	@	[¥]	^	`	{	1	}	~
9	ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
10	デンマーク II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11	スペインII	#	\$	á	i	Ñ	ż	é	`	í	ñ	ó	ú
12	ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	į	é	ü	í	ñ	ó	ú

メモ

- ・国際文字セットはESC Rコードで選択します。表のnの欄の数字は、 ESC Rコードで指定するパラメータです。いくつかの文字を除き、拡張 グラフィックスにも国際文字が含まれています。
- ・ディップスイッチSW1-6による文字コード表の設定により、国際文字の初期設定も変わります。

SW1-6 ON 拡張グラフィックス/アメリカOFF カタカナ/日本

A-6 ASCIIコード表 329

٦-	- ド	md #A-	ACCII & #
10進	16進	略称	ASCII名称
0	00	NUL	null
1	01	SOH	start of heading
2	02	STX	start of text
3	03	ETX	end of text
4	04	EOT	end of transmission
5	05	ENO	enquiry
6	06	ACK	acknowledge
7	07	BEL	bell
8	08	BS	back space
9	09	HT	horizontal tab
10	0A	LF	line feed
11	0B	VT	vertical tab
12	0C	FF	from feed
13	0D	CR	carriage returm
14	0E	so	shift out
15	0F	SI	shift in
16	10	DLE	data link escape
17	11	DC1	device control 1
18	12	DC2	device control 2
19	13	DC3	device control 3
20	14	DC4	device control 4
21	15	NAK	negative acknowledge
22	16	SYN	synchronous idle
23	17	ETB	end of transmitted block
24	18	CAN	cancel line
25	19	EM	end of medium
26	1A	SUB	substitute
27	1B	ESC	escape
28	IC	FS	file separator
29	ID	GS	group separator
30	1E	RS	record separator
31	1F	US	unit separator

16進で検索しやすいように、表の縦は32行 (16の倍)になっています。

	- F	*=	me IL
10進	16進	文字	略称
32	20		SP
33	21	!	
34	22	"	
35	23	#	
36	24	\$	
37	25	8	
38	26	&	
39	27		
40	28	(
41	. 29)	
42	2A	*	
43	2B	+	
44	2C	,	
45	2D	-	
46	2E		
47	2F	/	
48	30	0 1 2 3	
49	31	1	
50	32	2	
51	33	A CONTRACT OF A SECURITION OF	
52	34	4 5 6 7	
53	35	5	
54	36	6	
55	37		
56	38	8	
57	39	9	
58	3A	:	
59	3B	;	
60	3C	<	
61	3D	= , , ,	
62	3E	?	
63	3F	?	

٦-	- ド	*=	mer IL
10進	16進	女字	略称
64	40	@	
65	41	A	
66	42	В	
67	43	C	
68	44	D	
69	45	E	
70	46	F	
71	47	G	
72	48	H	
73	49	I	
74	4A	J	
75	4B	K	and the later of t
76	4C	L	
77	4D	M	
78	4E	N	
79	4F	0	
80	50	P	
81	51	P Q R S	
82	52	R	
83	53		
84	54	T	
85	55	U	
86	56	V	
87	57	W	
88	58	X	
89	59	X Y Z [
90	5A	Z	
91	5B	[
92	5C	¥	
93	5D]	
94	5E	^	
95	5F	_	

٦-	コード		四久 千人
10進	16進	文字	略称
96	60	`	
97	61	a	
98	62	b	
99	63	С	
100	64	d	100000000000000000000000000000000000000
101	65	е	
102	66	f	
103	67	g	
104	68	h	
105	69	i	
106	6A	j	
107	6B	k	
108	6C	1	
109	6D	m _.	
110	6E	n	
111	6F	0	
112	70	р	
113	71	q	
114	72	r	
115	73	S	
116	74	t	
117	75	u	
118	76	v	
119	77	W	
120	78	х	
121	79	Y	
122	7A	Z	
123	7B	1	
124	7C	į	
125	7D	}	
126	7E		DEL
127	7F		DEL

コード		+ 2 + +	拡張グラ
10進	16進	カタカナ	フィックス
128	80	_	Ç
129	81	_	Ç ü
130	82	-	é
131	83	_	é â
132	84	-	ä
133	85	-	à
134	86		å
135	87		ç ê
136	88	1	
137	89	1	ë
138	8A	1	è
139	8B	l I	ï
140	8C		î
141	8D		ì
142	8E		ì Ä Å
143	8F	■+	
144	90		É
145	91	т	æ
146	92 93	4	Æ ô
147	93	F	
148	94 95		ö
149	95	-	ò û
150	96	1	û
151	97	1	ù
152	98	г	ÿ Ö Ü ¢
153	99	ר	Ö
154	9A	L	Ü
155	9B	٦	¢
156	9C	1	
157	9D)	¥
158	9E		Pt
159	9F		f

コード			拡張グラ
10進	16進	カタカナ	フィックス
160	A 0		á
161	A 1		á í ó ú
162	A2	Г	Ó
163	A3	J	ú
164	A4		ñ
165	A5	•	Ñ
166	A6	7	<u>a</u>
167	A7	7	Ō
168	A 8	1	٠ ٥ ٠
169	A9	ゥ	
170	AA	I	
171	AB	1	1/2
172	AC	t	4
173	AD	ב	
174	AE	3	«
175	AF	y	»
176	B0	_	******
177	B1	ア	10000
178	B2	1	******
179	В3	ゥ	
180	B4	I	-
181	B5	1	=
182	B6	カ	-
183	B7	+	ij
184	B 8	クケ	1 1
185	B9	ケ	1
186	BA		
187	BB	Ħ	7
188	BC	シュ	1
189	BD	7	П П
190	BE	t	7
191	BF	y	1

コード		+ 2 + +	拡張グラ
10進	16進	カタカナ	フィックス
192	C0	9	L
193	C1	Ŧ	1
194	C2	ッ	Т
195	C3	テ	-
196	C4	1	÷
197	C5	†	1 †
198	C6		
199	C7	ヌ	-
200	C8	ネ	E
201	C9	/	1
202	CA	1)	끄
203	CB	t	Ī
204	CC	7	
205	CD	1]r
206	CE	-	
207	CF	ホマミムメモ	# # #
208	D0	=	
209	D1	4	T
210 211	D2 D3	× ±	T
212	D3	T +7	T
213	D5	7	F
214	D6	† 1 3	"
215	D7	5	
216	D8	1)	#
217	D9	リレレ	
218	DA	į į	I
219	DB		
220	DC	ヮ	
221	DD	>	
222	DE		
223	DF	•	

コード		+2++	拡張グラ
10進	16進	カタカナ	フィックス
224	E0	=	а
225	El	F	ß
226	E2	#	Г
227	E3	#	π
228	E4	4	Σ
229	E5	L	σ
230	E6	1	μ
231	E7	-	
232	E8	•	Т Ф
233	E9	•	θ
234	EA	•	Ω
235	EB	•	δ
236	EC		œ
237	ED	0	ø
238	EE	1	€
239	EF	1	n
240	F0	×	=
241	F1	P	<u>±</u>
242	F2	年	≥ ≤
243	F3	月	≤
244	F4	B	
245	F5	時	J
246	F6	9	÷
247	F7	费	*
248	F8	Ŧ	٥
249	F9	市	•
250	FA	∠	•
251	FB	Bj	-√
252	FC	Ħ	n
253	FD	٨	2
254	FE	塾	•
255	FF		

334 A-7 プロポーショナルスペーシング量

文 字	コード	サイズ	(ドット)
	(16進)	通常	スーパー/サブ
	20	15	10
!	21	9	6
**	22	15	10
#	23	15	10
# \$ &	24	15	10
*	25	18	12
&	26	18	12
•	27	9	6
(28	12	8
)	29	12	8
*	2A	15	10
+	2B	15	10
	2C	9	6
_	2D	15	10
	2E	9	6
1	2F	15	10
Ó	30	15	10
	31	15	10
2	32	15	10
1 2 3	33	15	10
4	34	15	10
5	35	15	10
6	36	15	10
4 5 6 7	37	15	10
	38	15	10
8 9 :	39	15	10
:	3A	9	6
	3B	9	6
;	3C	15	10
=	3D	15	10
>	3E	15	10
?	3F	15	10

* =	コード	サイズ	(ドット)
文 字	(16進)	通常	スーパー/サブ
@	40	18	12
A	41	18	12
В	42	18	12
č	43	18	12
D	44	18	12
E	45	18	12
F	46	18	12
G	47	18	12
Н	48	18	12
Ī	49	12	8
J	4A	15	10
K	4B	18	12
L	4C	18	12
M	4D	21	14
N	4E	18	12
0	4F	18	12
P	50	18	12
Q	51	18	12
R	52	18	12
S	53	18	12
	54	18	12
T U	55	21	14
V	56	18	12
W	57	21	14
X	58	18	12
Y	59	18	12
Z	5A	15	10
[5B	12	8
1	5C	15	10
]	5D	12	8
•	5E	15	10
	5F	15	10

(注) サイズは1/180インチ単位です。

16進で検索しやすいように、表の縦は32行(16の倍)になっています。 メモ

文 字	コード	サイズ(ドット)	
	(16進)	通常	スーパー/サブ
`	60	9	6
a	61	15	10
b	62	18	12
С	63	15	10
d	64	18	12
e	65	15	10
f	66	12	8
g	67	18	12
h	68	18	12
h i j	69	9	6
j	6A	12	8
k	6B	18	12
1	6C	9	6
m	6D	21	14
n	6E	18	12
0	6F	15	10
p	70	18	12
q	71	18	12
r	72	15	10
s	73	15	10
t	74	12	8
u	75	18	12
V	76	18	12
W	77	21	14
х	78	15	10
Y	79	18	12
Z	7A	15	10
{	7B	12	8
1	7C	9	6
}	7D	12	8
~	7E	15	10
	7F		

文字	コード	サイズ	(ドット)
(拡張グラ)フィックス)	(16進)	通常	スーパー/サブ
Ç	80	18	12
ü	81 *	18	12
é	82 *	15	10
Ç ü é â ä	83	15	10
ä	84 *	15	10
à å	85 *	15	10
å	86 *	15	10
	87 *	15	10
ê ë è	88	15	10
ë	89	15	10
	8A*	15	10
î î	8B	9	6
	8C	9	6
ì Ä Å	8D*	9	6
Ä	8E*	18	12
	8F*	18	12
É	90 *	18	12
æ	91 *	21	14
Æ	92 *	21	14
ô ö ò û	93	15	10
ö	94 *	15	10
0	95 *	15	10
	96	18	12
ù	97 *	18	12
y	98	18	12
0	99 *	18	12
Ŭ	9A*	21	14
ù ÿ Ö Ü ¢	9B	15	10
	9C*	15	10
¥	9D*	18	12
Pt	9E*	21	14
f	9F	15	10

メモ コードの欄の数値に*が付いている文字は、国際文字の選択によって、コードが異なる文字です。上の表では拡張グラフィックス選択時のコードを示しています。 ☞ 国際文字セットコード表を参照。

文字	コード	サイズ	(ドット)
(拡張グラ)	(16進)	通常	スーパー/サブ
á	A0 *	15	10
á í ó ú	A1 *	9	6
ó	A2 *	15	10
ú	A3 *	18	12
ñ	A4 *	18	12
Ñ <u>a</u>	A5 *	18	12
<u>a</u>	A6	15	10
<u>o</u>	A7	15	10
i	A8 *	15	10
	A9	15	10
٦	AA	15	10
1/2	AB	15	10
4	AC	15	10
	AD*	15	10
«	AE	15	10
»	AF	15	10
******	B0	15	_
11111	B1	15	_
	B2	15	_
	B3	15	_
-	B4	15	-
=	B5	15	_
1	B6	15	_
ï	B7	15	_
ا آ	B8	15	_
1	B9	15	_
	BA	15	_
i	BB	15	_
 1	BC	15	
ונ	BD	15	_
4	BE	15	-
ר	BF	15	

文 字 (拡長グラ フィックス)	コード	サイズ	(ドット)
	(16進)	通常	スーパー/サブ
L	C0	15	_
1	C1	15	_
Т	C2	15	_
- 1	C3	15	_
-	C4	15	_
+	C5	15	_
F	C6	15	-
1	C7	15	-
L	C8	15	_
F	C9	15	_
1	CA	15	_
ī	CB	15	-
-	CC	15	_
<u>"</u> <u>"</u>	CD	15	-
#	CE	15	_
<u> </u>	CF	15	_
ш	D0	15	1 - 1
₹ T	D1	15	_
Τ	D2	15	-
	D3	15	_
L	D4	15	-
F	D5	15	-
Г	D6	15	_
+	D7	15	_
Ŧ	D8	15	
J	D9	15	_
Γ	DA	15	_
	DB	15	
	DC	15	_
	DD	15	_
	DE	15	-
	DF	15	_

文字	コード	サイズ	(ドット)
(拡張グラ フィックス)	(16進)	通常	スーパー/サブ
а	E0	15	10
β	E1	15	10
Γ	E2	15	10
π	E3	15	10
Σ	E4	15	10
σ	E5	15	10
μ	E6	15	10
τ	E7	15	10
Φ	E8	15	10
θ	E9	15	10
Ω	EA	15	10
δ	EB	15	10
0	EC	15	10
ø	ED	15	10
€	EE	15	10
n	EF	15	10
≡	F0	15	_
<u>+</u>	F1	15	
≥	F2	15	_
± ≥ ≤	F3	15	_
	F4	15	1 0
J	F5	15	_
÷ *	F6	15	_
CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	F7	15	_
٥	F8	15	-
•	F9	15	_
	FA	15	_
√	FB	15	-
n	FC	15	V = T 1 E
2	FD	15	79 to 10 feet 10.
	FE	15	_
	FF	的第三元	

文 字	コード	サイズ	(ドット)
(国際文字)	(16進)	通常	スーパー/サブ
0	*	12	8
¤	*	15	10
ß	*	18	12
Ø	*	18	12
ø	*	15	10
	*	15	10
§	*	15	10
\	*	15	10

メモ コードの欄に*が示されている文字は、国際文字の選択によってのみ印字可能となる文字です。コードは国名の選択によって異なります。 ☞ 国際文字セットコード表を参照。

A-8 漢字コード表のみかた

漢字を印字する場合には、FS &コードによってプリンタを漢字モードにしたあと、印字する漢字を漢字コード表から探してそのコードを送ります。

漢字コード表のみかたについて

第1水準の漢字は、音読みであいうえお順に並んでいます。第2水準の漢字は偏の画数順に並んでいます。コードに何も文字が割りあてられていない場合は空白(何も印字しない)となっています。JIS X0208—1983(旧 JIS C6226-1983)に準拠した漢字コード表です。

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	2F50 2F60 2F70		<u>↑</u>														
	3020	←	亜														
ア	3030																
	3040																


「亜」は、"3020" というコードの行の 2 列目にあります。この列を上にたどると "1" という数字があります。従って「亜」のコードは $<3021>_{\rm H}$ ということになります。この 2 バイトのコードを第 1 バイト $<30>_{\rm H}$ 、第 2 バイト $<21>_{\rm H}$ の順に入力することによって「亜」を印字します。

注意

- AP-550EXの漢字コード表は、JIS X0208-1983(旧JIS C6226-1983)に準拠しています。
- ・使用するコンピュータまたはソフトウェアによっては、画面に表示される文字とAP-550EXの印字する文字とが異なる場合があります。これは、コンピュータ側で、古いJIS規格に準拠している場合があるためです。おもに旧字と新字の違いです。

■漢字データの取り扱い

漢字コード表で定義されていない漢字コードや、漢字モード中のコントロールコードは次表にそってプリンタ内部で処理されます。



		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
記号	2120 2130 2140 2150 2160 2170	^ \- ÷ \$	— } ≠	` <u> </u>	· \ - \ < %	, ~ : \ \ \ #		· ´`` 「 ≧ *	:", 18@	; 全" 『 :: §	?々"』♂☆	! ※ (【♀★	· () () () () () () () () () () () () ()	· - (+, •	· -) - " @	` - [±℃ ◇	/] ×¥
記号	2220 2230 2240 2250 2260 2270	U B V	♠ ∩ ≡	□ Å	■	△ *#	▲	∇ ∞ ♪	▼	*	∓	✓	← >	↑ U 7 ∠	↓ □ ⇒ ⊥	■∪\$(0	∩ ∀ ∂
英 数 字	2320 2330 2340 2350 2360 2370	0 P	1 A Q a	2 B R b	3 C S c	4 D T d t	5 E U e u	6 F V f	7 GWgw	8 H X h	9 I Y i y	\mathbf{Z}	K k	L 1	M m	N n	0
ひらがな	2420 2430 2440 2450 2460 2470	ぐだばむる	あけちぱめゑ	ŧ	つ	ごつび	さづふ	さてぶ	しで	じとへ		ずなペ	せに		そねぽ	ぞの	くたはみわ
カタカナ	2520 2530 2540 2550 2560 2570	グダバムヰ	メ	Ŧ	ィコッピャン	イゴッピヤヴ	ウサヅフュカ	テブ	エシデプョ	ト	ドベ	オズナペリ	カセニホル	ガゼヌボレ	キソネポロ	ギゾノマヮ	クタハミワ
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

-		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
文ギリシャ	2640 2650	Π π	Α P α ρ	Β Σ β σ	Γ Τ γ	ΔΥδυ	Ε Φ ε φ	Z X ζ	H Ψ η ψ	ΘΩθω	I	K	Λ		N v	Ξξ	0
ロシア文字	2720 2730 2740 2750 2760 2770	О Ю ю	А П Я а п я	Б Р б р	ВС	ГТГТ	Ду	Е Ф е ф	ËXëx		Ч	и Ш И	й Щ й щ	Къкъ	Л Ы л ы	М Ь м ь	Н э
記号	2820 2830 2840 2850 2860 2870			 -	Ţ	74		+	 - -	++	Ⅎ	+	++	- +	 -		1
	2920 2930 2940 2950 2960 2970																
	2A20 2A30 2A40 2A50 2A60 2A70																
	2B20 2B30 2B40 2B50																

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
	2B60 2B70															20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	
	2C20 2C30 2C40 2C50 2C60 2C70																
	2D20 2D30 2D40 2D50 2D60 2D70	16 ≥,, mm " =	① (17) * T C C C C C C C C C C C C C C C C C C	② (18) \$\forall \text{No.} \$\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}} \sqit{\sqrt{\sq}\sq}\sqrt{\sq}\sign{\sq}\sqrt{\sq}\sign}\sqrt{\sq}\sign{\sqrt{\sq}\sign{\sq}\sign{\sq}\s	③ (19) 行 mg KK ∮	4 20 77 kg IEL Σ	⑤ I トン c. ④ √	⑥日で元首 田上	⑦川% 吃么	⑧ [V] 混	(9) V 7,7' (1) △	⑩ VI 架 株:·	① VII Fil 有)	② 写学 代 U	① IX 歌 職	M X 混	(15) **
	2E20 2E30 2E40 2E50 2E60 2E70																
	2F20 2F30 2F40 2F50 2F60 2F70																
ア	3020 3030 3040	旭粟	亜葦袷	唖 芦安	娃鰺庵	梓			扱	始宛鞍	姐	葵虻	茜飴	穐絢	悪綾	握鮎	
イ	3040 3050 3060	夷萎		威謂	尉違			井	易亥	椅域		郁	磯	位移一	依維壱	偉緯溢	胃逸
'	3070	稲			鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
イ	3120		院	陰	隠	韻	时									60	
ウ	3120 3130 3140	碓雲	臼	渦	嘘	唄	欝	右蔚	宇鰻	烏姥	羽厩	迂浦	雨瓜	卯閏	鵜噂	窺云	丑運
エ	3140 3150 3160 3170	類園艷	荏英堰苑	餌衛奄薗	叡詠宴遠	営鋭延鉛	嬰液怨鴛	影疫掩塩	映益援	曳駅沿	栄悦演	永謁炎	泳越焔	洩閲煙	瑛榎燕	盈厭猿	穎円縁
オ	3170 3220 3230	屋	押億	旺臆	横桶	欧牡	殴乙	王俺	於翁卸	汚襖恩	甥鴬温	凹鴎穏	央黄音	奥岡	往沖	応 荻	億
カ	3230 3240 3250 3270 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3420 3430 3430 3440 3450 3460	伽火迦介 外垣覚橿叶 完汗莞巌	価珂過会魁咳柿角梶椛粥官漢観玩	佳禍霞解晦害蛎赫鳅樺刈寬澗諌癌	加禾蚁回械崖鈎較潟鞄苅干潅貫眼	可稼俄塊海慨劃郭割株瓦幹環還岩	嘉箇峨壊灰概嚇閣喝兜乾患甘鑑翫	夏花我廻界涯各隔恰竈侃感監間贋	嫁苛牙快皆碍廓革括蒲冠慣看閑雁	家茄画怪絵蓋拡学活釜寒憾竿関頑	寡荷臥悔芥街撹岳渇鎌刊換管陥顔	科華芽恢蟹該格楽滑噛勘敢簡韓願	暇菓蛾懐開鎧核額葛鴨勧柑緩館	下果蝦賀戒階骸殼顎褐栢巻桓缶舘	化架課雅拐貝浬獲掛轄茅喚棺翰丸	仮歌嘩餓改凱馨確笠且萱堪款肝含	何河貨駕 劾蛙穫樫鲣 姦歓艦岸
キ	3460 3470 3520 3530 3540 3550 3560	基 軌祇黍朽	奇機輝義却求	嬉帰飢蟻客汲	寄毅騎誼脚泣	岐気鬼議虐灸	希汽亀掬逆球	幾畿偽菊丘究	忌祈儀鞠久窮	揮季妓吉仇笈	机稀宜吃休級	旗紀戲喫及糾	企既徽技桔吸給	伎期規擬橘宮旧	危棋記欺詰弓牛	喜棄貴犠砧急去	器 起疑杵救居
		1200	1.21	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

C

В

Α

D

E

F

1

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
サ	3A70 3B20 3B30 3B40	咋 三酸	搾察傘餐	昨拶参斬	朔撮山暫	柵擦惨残	窄札撒	策殺散	索薩桟	錯雑燦	桜皐珊	鮭鯖産	笹捌算	匙錆纂	冊鮫蚕	刷皿讃	晒黄
シ	3B40 3B50 3B60 3B70 3C50 3C50 3C50 3D50 3D50 3D50 3E20 3E30 3E50 3E50 3F30 3F30 3F50	姉死諮 式疾斜酌腫 衆柔出準署 尚樟笑鉦情 唇神塵	姿氏資次識質煮釈趣宗襲汁術潤書勝庄樵粧鍾擾拭娠秦壬	子獅賜滋鴫実社錫酒就讐渋述盾薯匠床沼紹鐘条植寝紳尋	屍祉雌治竺蔀紗若首州蹴獣俊純藷升廠消肖障杖殖審臣甚	市私飼爾軸篠者寂儒修輯縦峻巡諸召彰渉菖鞘浄燭心芯尽	仕師糸歯璽宍偲謝弱受愁週重春遵助哨承湘蒋上状織慎薪腎	仔志紙事痔雫柴車惹呪拾酋銃瞬醇叙商抄燒蕉丈畳職振親訊	同思紫似磁七芝遮主寿洲酬叔竣順女唱招焦衝丞穣色新診迅	使指肢侍示叱屡蛇取授秀集夙舜処序嘗掌照裳乗蒸触晋身陣	刺支脂児而執蕊邪守樹秋醜宿駿初徐奨捷症訟冗譲食森辛靭	司孜至字耳失縞借手綬終什淑准所恕妾昇省証剰醸蝕榛進	史斯視寺自嫉舎勺朱需繍住祝循暑鋤娼昌硝詔城錠辱浸針	嗣施詞慈蒔室写尺殊囚習充縮旬曙除宵昭礁詳場嘱尻深震		士枝試時汐湿捨灼珠周舟従塾殉庶償小松称賞嬢飾信疹仁	始止誌 鹿漆赦爵種 蒐戎熟淳緒 少梢章醤常 侵真刃
ス	3F50 3F60 3F70 4020	逗瑞	吹髄澄	垂崇摺	帥嵩寸	推数	水枢	炊趨	睡雛	粋据	翠杉	笥衰椙	諏遂菅	須酔頗	酢錐雀	図錘裾	厨随
セ	4020					世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	4030	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
	4040	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析
	4050	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
セ	4060	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	JII	戦
0.75	4070	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	爥	旋	穿	箭	線	
	4120	Mesone	繊	羡	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮
	4130	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎							
	4130										噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
	4140	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
\sim	4150	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	中	惣	想	捜	掃	挿	掻
/	4160	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
	4170	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
	4220		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
	4230	属	賊		- 1 - 1 - 1	卒	袖	其	揃	存		尊	損	村	遜		
	4230														0.5	他	多
	4240	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆
	4250	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
77	4260	退	逮	隊	黛	鲷	代	台	大			題	鷹	滝	瀧	卓	呀
9	4270	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
	4320		пþ	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
	4330	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
	4340	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖			男	談			
	4340														値	知	地
	4350	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
	4360	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
チ	4370	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	竉	
	4420		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	閉
	4430	聴	脹	腸	蝶	調	課	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	胀
	4440	沈	珍	賃	鎮	陳											
	4440	LIM	<i></i>	\- + -	1		津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	拒
"	4450	槻	佃	漬	柘	进	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
	4460	釣	鶴														
テ	4460		25 50	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝訂	底	庭	廷	弟
/	4470	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
テ	4520 4530 4540	徹点	邸撤伝	鄭轍殿	釘迭澱	鼎鉄田	泥典電	摘填	擢天	敵展	滴店	的添	笛纏	適甜	鏑貼	溺転	哲顛
1	4540 4550 4560 4570 4620 4630 4640 4650	登凍盗 動得鳶	莬刀淘董同徳苫	賭唐湯蕩堂涜寅	途塔涛藤導特酉	都塘灯討憧督瀞	鍍套燈謄撞禿噸	兔砥宕当豆洞篤屯	吐砺島痘踏瞳毒惇	堵努嶋祷逃童独敦	塗度悼等透胴読沌	妬土投答鐙蔔栃豚	屠奴搭筒陶道橡遁	徒怒東糖頭銅凸頓	斗倒桃統騰峠突吞	杜党梼到闘鴇椴曇	渡冬棟 働匿届鈍
ナ	4660 4670	奈軟	那難	内汝	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	駠	縄	畷	南	楠
=	4670 4720		如	尿	二韮	尼任				賑	肉	虹	廿	日	乳	入	
ヌ	4720									濡							
ネ	4720 4730	念	捻	撚	燃	粘					禰	袮	寧	葱	猫	熱	年
1	4730 4740	農	覗	蚤			乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
ハ	4740 4750 4760 4770 4820 4830 4840 4850	俳棋	煤	拝狽白箱伐搬頒	買	敗	杯賠	盃陪	杷牌這迫爐鳩版盤	背蝿	派肺秤漠肌塙班蕃	琶輩矧爆畑蛤畔蛮	破配萩縛畠隼繁	婆倍伯莫八伴般	罵培剥駁鉢判藩	芭媒博麦溌半販	馬梅拍 発反範
L	4850 4860 4870 4920	彼誹	悲費鼻	扉避柊	批非稗	披飛匹	斐樋疋	比簸髭	泌備彦	疲尾膝	皮微菱	碑枇肘	匪秘毘弼	卑緋琵必	否罷眉畢	妃肥美筆	庇被 逼
	4930	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
t	4940 4950	廟賓	描頻	病敏	秒瓶	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鯺	딞	彬	斌	浜	瀕	貧
フ	4950 4960 4970 4A20 4A30	斧武憤	普舞福扮	浮葡腹焚	父蕪複奮	不符部覆粉	付腐封淵糞	埠膚楓弗紛	夫英風払雰	婦譜葺沸文	負蕗仏	富賦伏物	布赴副鲋	府阜復分	怖附幅吻	扶侮服噴	敷撫 墳
^	4A30 4A40 4A50	弊偏	柄変	並片	蔽篇	閉編	陛辺	米返	頁遍	僻便		丙癖娩	併碧弁	兵別鞭	塀瞥	幣蔑	平箆
ホ	4A50 4A60 4A70 4B20 4B30 4B40 4B50	圃俸 飽棒撲	捕包法鳳冒朴	歩呆泡鵬紡牧	乏肪	補奉砲亡膨穆	輔宝縫傍謀釦	穂峰胞剖貌勃	募峯芳坊貿没	墓崩萌妨鉾殆	蓬帽防	抱蜂忘吠	捧褒忙頬	訪房北	保簿方豊暴僕翻	舗菩朋邦望卜凡	鋪做 鋒某墨盆
マ	4B60 4B70 4C20	摩鳟	磨桝漫	魔亦蔓	麻俣	埋又	妹抹	昧末		毎迄	哩侭	槙繭	幕麿	膜万	枕慢	鮪満	柾
111	4C20 4C30	粍	民	眠	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
ム	4C30				務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	16.3		
×	4C30 4C40	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	冥麺	名	命
モ	4C40 4C50 4C60	茂尤	妄戻	孟籾	毛貰	猛問	盲悶	網紋	耗門	蒙匁	儲	木	黙	目	杢	摸勿	模餅
ヤ	4C60 4C70	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	也薮		夜	爺	耶	野	弥
ユ	4C70 4D20		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	愉憂	愈揖	油有	癒柚	湧
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
ユ	4D30	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	0.5		
3	4D30 4D40 4D50 4D60	誉熔沃	輿用浴	預窯翌	傭羊翼	幼耀淀	妖葉	容蓉	庸要	揚謡	揺踊	擁遥	曜陽	楊養	予様慾	余洋抑	与溶欲
ラ	4D60 4D70	乱	卵	嵐	欄	濫	羅藍	螺蘭	裸覧	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
1)	4D70 4E20 4E30 4E40 4E50	琉寮緑	痢留料倫	裏硫梁厘	裡粒涼林	里隆猟淋	離竜療燐	陸龍瞭琳	律侶稜臨	利率慮糧輪	吏立旅良隣	履葎虜諒鱗	李掠了遼麟	梨略亮量	理劉僚陵	璃流両領	溜凌力
ル	4E50 4E60	類												瑠	塁	涙	累
レ	4E60 4E70 4F20	齡	令暦 蓮	伶歷連	例列錬	冷劣	励烈	韻裂	怜廉	玲恋	礼憐	苓漣	鈴煉	隷簾	零練	霊聯	麗
口	4F20 4F30 4F40	楼論	榔	浪	漏	呂牢	魯狼		炉老	賂聾	路蝋	露郎	労 六	婁麓	廊禄	弄肋	朗録
ワ	4F40 4F50	椀	倭湾	和碗	話腕	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	豆	鰐	詫	藁	蕨
	4F60 4F70																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F

350 A-10 第2水準漢字コード表

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
	5020		弌	丐	丕												
1	5020					个	丱										
	5020							`	井								
J	5020									J	乂	乖	乘				
Z	5020													亂			
J	5020 5030	舒													1	豫	亊
	5030		走	于	亞	亟											
	5030						ㅗ	亢	亰	亳	亶						
人	5030 5040 5050 5060 5070 5120 5130	仞佩俥偃 儖	仭佰倚假僉儕	仟侑倨會僊儔	佯倔偕傳	伉來倪偐僂儡	命性偈	估儘倅做僞儷	佛俔伜偖僥儼	佝俟俶偬僣儻	佗俎倡偸僣	从佇俘倩傀僮	仍佶俛倬傚價	仄侈俑俾傅僵	仆侏俚俯傴儉	仂侘俐們傲儁	仗佻俤倆 儂
ル	5130										JL	兀	兒	兌	兔	兢	競
入	5140	兩	兪												22		
八	5140			兮	冀										100		
1]	5140					口	囘	册	冉	冏	胄	冓	冕				
	5140 5150	寫	幂											,	冤	冦	冢
7	5150			7	决	冱	冲	冰	况	例	凅	凉	凛				
几	5150 5160	凰	ı.											Л	處	凩	凭
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
Ц	5160		Ц	凾											08		
刀	5160 5170 5220	剞	剔辦	剪	刄剴	刋剩	刔剳	刎剿	刧剽	刪劍	刮劒	剞劒	刹剱	剏劈	剄劑	剋辨	刺
力	5220 5230	勸		劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵
勹	5230		勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏								
匕	5230									Ł							
匚	5230										匚	甲	淮	匱	匳		
亡	5230															C	區
+	5240	卆	#	丗	卉	出	準										
٢	5240							卞							OB		
11	5240								11	卮	夘	卻	卷				
广	5240 5250	厥	斯	敝										厂	厖	厠	厦
ム	5250				L	參	篡										
又	5250							雙	叟	曼	燮						
П	5250 5260 5270 5320 5330 5340 5350 5360 5370	呀咒 唹喟嗤噫嚼	听呻咫啀啻嗔噤囁	吭咀哂啣啾嘔嘨囃	吼呶咤啌喘嗷噬囀	吮咄咾售唧噴噪囈	吶咐咼啜單嗾嚆囎	吩咆听啅啼嗽嚀囑	吝哇哥啖喃嘛嚊囓	呎咢哦啗喩嗹嚠	咏咸晞唸喇噎嚔	叮呵咥唔唳喨噐嚏	叨咎咬哽啝鳴營嚥	叭呟哄哮喙嗅嘴嚮	叭呱哈哭喀嗟嘶嘤	吁呷咨哺咯嗄嘲嚴	吽
口	5370 5420		圈	或	罩	圓	團		嗇		囮	囹	圀	囿	圄	圉	
土.	5420										圦	圷	圸	坎	圻	址	坏
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
土	5430 5440 5450 5460	坩埓墅壜	埀堊墹壤	垈埖墟壟	坡埣墫	坿堋墺	地堙壤	垓堝墻	垠塲塔	垳堡墮	垤塢壅	垪竺壓	垰塰壑	埃毀壗	埆塒壙	埔堽壘	埒塹壥
士:	5460				壯	壺	壹	壻	壼	壽							
夂	5460										夂						
攵	5460											夊	复		OE:		
夕	5460													夛	梦	夥	
大	5460 5470	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奥	獎	奩	夬
女	5520 5530 5540 5550	娑媽孃	奸娜嫣孅	妁娉嫗孀	妝娚嫦	佞婀嫩	侫婬嫖	妣婉嫺	妲娵嫻	姆娶嬌	姨婢嬋	姜婪嬖	妍媚嬲	姙媼嫐	姚媾嬪	娥嫋嬶	娟嫂嬾
子	5550		100000		孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孶	孵	學	斈	儒	
, , ,	5550 5560 5570	它寶	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	户寶
寸	5570		尅	將	專	對											
小	5570						尔	尠							200		
尤	5570								尢	尨					21		
F	5570 5620		屐	屏	孱	屬					尸	尹	屁	屆	屎	屓	
ήı	5620						屮								0.5		
山	5620 5630 5640 5650	岼	崛	峅崑嶢	站崔嶝	峇崢嶬			労峽倫隆	吃哽嵌嶷	峭岳	岑嶌嵎巉	岔峪嵋巍	妛崋嵬巓	岫崕嵳巒	岻崗嵶巖	帕嵜嶇
(((5650															b E	(((
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
Ι.	5660	巫															
己	5660		己	巵													
ф	5660 5670	幟	幢	幤	帋幇	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
干	5670					Ħ	并										
幺	5670							幺	麼								
ŗ.	5670 5720		廖	廣	廝	廚	廛	廢	無	广廨	庠廩	廁廬	廂廱	廈廳	廐廰	廏	
廴	5720															廴	廸
廾	5730	廾	弃	弉	彝	彛											
T	5730						弋	弑									
弓	5730								弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯
Ħ.	5740	<u>与</u> .	彖	彗	彙										0.8		
3	5740					1	彭										
í	5740 5750	徙	徘	徠	徨	徭	徼	7	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
心	5750 5760 5770 5820 5830 5840 5850 5860 5870	怙恊 悵慇慚憊懣	怐恆悄惘愾慫憑懶	怩恍馂慍愨慴憪懺	怎恣悖愕愧慯憮懴	忽恃悗愆慊慥懌懿	怛恤悒惶愿傳懊懽	村怕恂俐惷愼慟應懼	忻怫恬恪愀愬慝懷懾	忤怦恫惡惴愴慓懈戀	忸怏恙悸惺愽慵懃	怺悁	忝恚悍惓愡慄慭憺	惠恁惧悴惻慳憇懋	忿恪悃忰惱慷憬罹	怡恷悚悽愍慘憔懍	佐恂 惆愎慙憚儒
戈	5870 5920		戞	戡	截	数	戰	戲	戳		戈	戉	戍	戌	戔	戛	
戸	5920									扁							
手	5920										扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	Ε	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
手	5930 5940 5950 5960 5970 5A20 5A30	扛拈捐捩攝 攬	抉拜挾掾搗據擶	找拌捍揩搨擒擴	抒拊搜揀搏擅擲	抓拂捏揆摧擇擺	抖拇掖揣摯撻攀	拔抛掎揉摶擘擽	抃拉掀插摎擂攘	抔挌掫揶攪擱攜	拗拮捶揄撕擧攅	拑拱掣搖撓舉攤	抻挧掏搴撥擠攣	拏挂掉搆撩擡攫	拿挈掟搓撈抬	拆拯掵搦撼擣	擔拵捫搶 擯
攴	5A30 5A40	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	支斃	攵變	攷
斗	5A40 5A50	椹															斛
斤	5A50		斫	斷												T is	
方	5A50				旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙			0.0		
无	5A50												无	旡		T.	
H	5A50 5A60 5A70 5B20	昃晟	旻哲曄	杳晰瞭	昵暃曖	昶暈曚	昴暎曠	易暉昿	晏暄曦	晄暘曩	晉暝	晁曁	晞暹	晝曉	旱晤暾	杲皓瞥	昊晨
曰	5B20										日	曵	曷				
月	5B20 5B30	朧	霸											朏	朖	朞	朦
木	5B30 5B40 5B50 5B60 5B70 5C20 5C30 5C40 5C50 5C60 5C70	枩柞梳梵 椣楡榻槲樶	杼柝栫梠棔椡楞槃槧橸	朮杪柢桙梺棧棆楝榧樅橇	束粉柮档椏棕楹榁樮榱橢	朶枋枹桷梍椶楷楪榑樞橙	杁枦柎桿桾椒楜榲榠槭橦	朸枡粒梟椁椄楸榮榜樔橈	机枅柧梏棊棗楫槐榕槫樸	杆枷檜梭椈棣楔榿榴樊樢	杞柯栞梔棘椥楾槁槞樒檐	杠枴框條椢棹楮槓槨櫁檍	杙柬栩梛椦棠椹榾樂樣檠	杣枳桀梃棡棯楴槎樛樓檄	杤柩桍檮椌椨椽寨槿橄檢	枉枸栲梹棍椪楙槊權慣檣	杰柤桎桴 椚椰槝槹橲
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
木	5D20 5D30	欅	檗蘖	蘗櫺	檻欒	櫃欖	權鬱	檸欟	檳	檬	檰	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻
欠	5D30 5D40	歙	歔	歛	歟	歡			欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐
止	5D40						歸										
歹	5D40 5D50	殪	殫	蕵	殲	殱		歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤
史	5D50						殳	殷	殼	歐						68	
母	5D50										毋	毓					
毛	5D50 5D60	麾	氈										毟	毬	毫	毳	毯
氏	5D60			氓													
气	5D60				气	氛	氤	氣									
水	5D60 5D70 5E20 5E30 5E40 5E50 5E60 5F20 5F30 5F40 5F50	汾 洌淦湮滿溥 澎濱瀰	汨沺浣凅渮渝滂漾澑濮瀾	汳泛涓淆渙游溟漓濂濛瀲	沒泯浤淬湲溂潁滷潦瀉灑	沐泙浚凇湟溪漑澆澳瀋灣	泄泪浹淌渾溘灌潺澣濺	泱洟浙淨渣滉滬潸澡瀑	汞泓衍涎淒湫溷滸澁澤瀁	汕沽洶涕淅渫滓滾澀澹瀏	壮泗洫濤淺湶溽漿潯濆濾	汪泅洽涅淙湍溯滲濳澪瀛	沂泝洸淹淤渟滄漱濳濟瀚	冱沮洙渕淕湃溲滯潭濕潴	沚沱洵渊淪渺滔漲澂濬瀝	沁沾洳涵淮湎滕滌潼濔瀘	沛 洒淇渭渤溏 潘濘瀟
火	5F50 5F60 5F70 6020	烙煩	焉熨燹	烽熬燿	焜燗爍	焙烹爐	炙煥熾爛	炒熙燒爨	炯熙燉	烱煦燔	炬煢燎	炸煌燠	炳煖燬	炮煬燧	烟熏燵	然燻燼	烝熄
爪	6020								爭	爬	爰	爲					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
爻	6020												爻	爼			
爿	6020 6030	牋	牘												爿	牀	牆
牛	6030			牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犠					
犬	6030 6040 6050	狎猥	狒猾	狢獎	狠獏	狡默	狹獗	狷獪	倏獨	猗獰	貌獸	猜獵	犹 猖 獻	犲猝獺	狃猴	狆猯	狄猩
玉	6050 6060 6070	玻瑁	珀瑜	珥瑩	珮瑰	珞瑣	璢瑪	琅瑶	瑯瑾	琥璋	珸璞	琲璧	琺瓊	瑕瓏	珈暉瓔	玳瑟珱	珎瑙
瓜	6120		瓠	瓣													
瓦	6120 6130	甍	甕	甓	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎
甘	6130				甞												
生	6130					甦									93	Q.E.	
用	6130						甬										
田	6130 6140	畧	畫	畭	畸	當	疆	甼 疇	畄畴	畍疊	畊疉	联疂	畛	畆	畚	畩	畤
} *-	6140 6150 6160 6170 6220	痂痼瘰	疳瘁瘻癲	痃痰癇	疵痺癈	疽麻癆	疸痳癜	疼瘋癘	疱瘍癡	痍瘉癢	痊瘟癨	痒瘧癩	疔痙瘠 癪	疚痣瘡癧	疝痞瘢癬	疥痾瘤癰	疣痿瘴
ヲぐ	6220			癶	癸	發									SEC		
白	6220						皀	兒	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚		
皮	6220 6230	皸	皹	皺												皰	皴
Ш	6230				盂	盍	盖	盒	盏	盡	盤	盧	盪	蘯			
目	6230														盻	眈	眇
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
目	6240 6250 6260	眄睾矗	眩睹矚	昵瞎	真瞋	眥瞑	眦瞠	眛瞞	眷瞰	眸瞶	睇曖	睚瞿	睨瞼	睫瞽	睛瞻	睥矇	容矍
矛	6260			矜											D.S.		
矢	6260				矣	矮											
石	6260 6270 6320	碚	碌磧	碣磚	碵磽	碪磴	矼碯礇	砌磑礒	砒磆礑	礦磋礙	砠磔礬	礪碾礫	硅碼	碎磅	硴磊	碆磬	硼
示	6320 6330	秘	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	祀	祠	祗	祟	祚
禺	6330												禹	禺	0.0	23	
禾	6330 6340 6350	秬穉	秡穑	秣穢	稈穩	稍龝	棋穰	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稟	兼稷	秕穃	秧穗
穴	6350 6360	窶	竅	竄	窿	邃	竇	穹竊	穽	貊	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰
立.	6360 6370	竦	竭	竰					針	竏	竕	竓	站	竚	並	竡	竢
竹	6370 6420 6430 6440 6450 6460	箘篝簧籥	筐	笄箍簑簟	筑筍箜簑簷	笏笋箚篦簫	笊筌箋篥簽	笆筅箒籠籌	笳筵箏簀籃	笘筥筝簇籔	笙筴箙簓籏	笞筧篋篳籒	范 筰篁篷籐	笨筱篌簗籐	笑筬篏簍籟	筐筮箴篶籤	箝篆簣籖
米	6460 6470	粽	糀	料糅	粃糂	粐糘	粤糒	粭糜	粢糢	粫鸒	粡糯	粨糲	粳糴	粲糶	粱	粮	粹
糸	6470 6520 6530 6540 6550	絨綫縊	紂絮總縣	紜絏綢縡	紕絣綯縒	紊經縣縱	絅綉編縟	絋絛綟縉	紮綏綰縋	維絽緘縢	紿綛緝繆	紵綺緤繦	絆綮緞縻	絳綣緞縵	糺絖綵緲縹	紆絎緇緡繃	絲綽縅縷
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
糸	6560 6570	縲辮	縺縕	繧纐	繝纉	繖續	繞纒	繙纐	繚纓	繹纔	繪纖	繩繊	繼纛	編	纃	緕	穦
缶	6570 6620		罅	罌	罍	罎	罐								缸	缺	
网	6620 6630	羂	羆	羃	羈	羇		网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罧	罸
羊	6630 6640	羸	譱				羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶
羽	6640			翅	翆	翊	翕	翔	翡	前	翩	殿郊	翹	飜	D.S.	8.4	
老	6640														耆	耄	耋
未	6650	耒	耘	耙	耜	耡	耨								0.5	ER	
津	6650 6660	聳	聲	聰	聶	聹	聽	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨
#	6660							聿	肄	肆	肅						
勾	6660 6670 6720 6730 6740	胛 膂臉	胥隋膠臍	胙腆膕臑	 	胄腓膣臘	胚腑腟臈	胖胼膓臚	脉腱腻臟	胯腮膰臠	胱腥膵	肛脛腦膾	肓脩腴膸	肚脣膃膽	肭脯膈臀	胃腋膊臂	肬 膀膺
臣	6740										臧				20	40	
至.	6740											臺	臻		00	1.0	
Ħ	6740 6750	與	舊											臾	舁	舂	舅
Τi	6750			舍	舐	舖									na.	2.0	
舟	6750 6760	牆	艨	艪	艫	舮	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤
艮	6760						艱								0.5	20	
色	6760							艷									
ijuļi	6760								艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
狆	6770 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6920 6930 6940	苣 莪萱萸葯蒡 薜蘋	苟茵莟菫蓤葹蔡蕁蕷藾	苒茴莢菎菻萵蓿蘂蕾藺	苴茖莖菽葭蓊蓴蕋薐蘆	苳茲茣萃萪葢蔗蕕藉蘢	苺茱莎菘萼蒹麥薀薺蘚	莓荀莇萋蕚蒿蔬薤藏蘰	范茹莊菁蒄蒟蔟薈薹蘿	苻荐荼菷葷蓙蔕薑藐	苹荅莵萇葫蓍蔔薊藕	苞茯荳菠蒭蒻蓼薨藝	茆茫荵菲葮蓚蕀蕭藥	苜茗莠萍蒂蓐蕣薔藜	茉茘莉萢葩蓁蕘薜藹	苙莅莨萠葆蓆蕈藪蘊	莚菴莽萬蓖 薇蘓
jE	6940									虍	乕	虔	號	虧			
虫	6940 6950 6960 6970 6A20 6A30 6A40	蚩蛟蜷 螳蠕	蚪蛛蜻蝓蟇蠢	蚋蛯蜥蝣蟆蠡	蚌蜒蜩蝪螻蠱	蚶蜆蜚蠅蟯蠶	蚯蜈蝠螢蟲蠹	蛄蜀蝟螟蟠蠹	蛆蜃蝸螂蠏蠻	蚰蛻蝌螯蠍	蛉蜑蝎蟋蟾	蠣蜉蝴螽蟶	蚫蜍蝗蟀蟷	蛔蛹蝨蟐蠎	虱蛞蜊蝮雖蟒	蚓蛩蜴蝙螯蠑	蚣蛬蜿 蟄蠖
IÚI.	6A40									衄	衂						
行	6A40											衒	衙	衞	衢	Ca.	
衣	6A40 6A50 6A60 6A70 6B20	衾袱褓	袞裃襃襦	衵裄褞 縊	衽裔褥襭	袵裘褪襪	衲裙褫襯	袂裝襁襴	袗裹襄襷	袒褂褻	袮裼褶	袙裴褸	袢 裨 禪	袍裲褝	袤棲襠	衫裳褲襞	袁袿褊
祇	6B20									襾	覃	覈	韓		60		
見	6B20 6B30	覦	覬	覯	覲	覺	覧	覿	觀					覓	覘	覡	覩
角	6B30									觚	觜	觝	觧	觴	觸		
言	6B30 6B40 6B50	託訛		訛誨	訝誠		訶誥	討誦	詛誚	治誣	詆諄	詈諍	詼諂	詭諚	詬諌	計詢諳	訖誅諧
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
言	6B60 6B70 6C20	謂謳	諱鞫譟	謔謦譬	諠謪譯	輝設譴	諷謨譽	温 謹 讀	諛譌讌	語機讎	謇譎讒	謚證讓	諡器讖	謖踏離	治血 譚 讚	謗譫	謠
谷	6C20 6C30	谿													0.8	谺	豁
豆	6C30		豈	豌	豎	豐											
豕	6C30						豕	豢	豬						Uh.		
豸	6C30 6C40	貔	豼	貘						豸	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎
貝	6C40 6C50	賽	賺	賻	戝贄	貭贅	貪贊	胎 贇	貲贏	貳贍	貮贐	貶齎	賈贓	賁賍	賤贔	賣贖	賚
赤	6C50 6C60	赭															赧
走	6C60		赱	赳	趁	趙											
足	6C60 6C70 6D20 6D30	跟躇	跣蹇躅	踢蹉躄	踈蹌躋	踉蹐躊	跂跿蹈躓	趾踝蹙躑	趺踞蹤躔	跏踐蹠躙	跚踟踪躏	跖蹂躏躡	跌踵蹕	跛踰蹶	跋踴蹲	跪蹊蹼	跫躁
身	6D30 6D40	軅	軈										躬	躰	軆	躱	躾
車	6D40 6D50 6D60	輟轢	輛轣	軋輌艫	軛辇	軣 輳	軼輻	軻輹	軫轅	軾轂	輕輾	輅轌	輕轉	輒轆	輙轎	輓轗	輜轎
辛	6D60				辜	辟	辣	辭	辯								
辷	6D60 6D70 6E20 6E30	逅邂	迹遏遽	迺遐邁	逑遑邀	逕遒邊	遂	逍逍邏	逞逾	辷逃 適	迚逋遘	迴逧遞	迢逶遨	迪逵遯	沙 達	通迸隨	迴遲
邑	6E30 6E40	鄒	鄙	歗	鄰				邨	뫲	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
酉	6E40 6E50	殿酉	醯	膠	醵	酊醴	酖醺	酸釀	酣釁	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
釆	6E50									釉	釋						
里	6E50											釐			98		
金	6E50 6E60 6E70 6F20 6F30 6F40 6F50	釵鉋 鎔鐇鑰	鲍鉐錙鎹鐐鑵	鈞銜錢鏖鐶鑷	釿銖錚鏗鐫鑽	鈔銓錣鏨鐵鑚	鈬銛錺鏥鐡鑼	鈕鉚錵鏘鐺鑾	鈑鋏錻鏃鍐钁	鉞銹鍜鏝鑒鑿	鉗銷鍠鏐鑄	鉅鋩鍼鏈鑛	釖鉉錏鍮鏤鑠	釟鉤鋺鍖鐚鑢	釜蛇鍄鎰鐔鑞	釛銕銦鎬鐓鑪	釵鈿 鎭鐃鈩
門	6F50 6F60 6F70	閨願	閨闡	開醒	閻闢	閼	閻	閣	閾	闊	閂濶	門関	間闍	閔闌	閑闕	閘闔	開闖
阜	6F70 7020		陝	陟	陦	阡陲	阨陬	阮隍	阯	陂隕		陏險	陋隧	陷隱	陝隲	陞隰	隴
隶	7030	隶	隸														
隹	7030			隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕					
雨	7030 7040	委	霑	霏	赤林	霙	葡	霪	霰	霹	霻	쾔	雹靄	霄靆	霆靈	霈歷	霓靉
青	7050	靜													68	SI	
非	7050		靠														
面	7050			靤	靦	靨									3.6		
革	7050 7060	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	勒鞳	鞍鞴	靱韃	鞆韆	鞅韈	靼	鞁	靺	鞆	鞋	鞏
韋	7060											韋	韜		G A		
韭	7060													韭	齏	韲	
音	7060																竟
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
音	7070	加田田	韵													24	
頁	7070 7120		顱	頏顴	頌顳	頸	頤	頡	頷	頹	顆	顏	顋	顫	顯	顰	
風	7120					颪	颯	颱	颶	飄	風夢	飆	300 0-1		26	23	
食	7120 7130 7140	餔饑	餘饒	餡饌	餝饕	餞	餤	餅	餬	餮	餽	餾	飩饂	飫饉	餃饅	餉饐	餒饋
首	7140					馗	馘									98	
香	7140							馥							Ú4	9.9	
馬	7140 7150 7160	駮驜	駱騎	駲驍	駻	駸驗	騁驟	騏驢	馭 騅 驥	馮駢驤	駁騙騹	駟騫驫	駛騒驪	駝驅	駘驂	駕驀	駭驃
骨	7160 7170	髏	觸	髓	體									飦	骰	骼	髀
高	7170					髞									08	01	
髟	7170 7220		髻	鬆	鬘	鬚	影鬟	毡鬢	髣鬣	髦	髯	髫	髮	髴	髱	髷	
[EE]	7220									[##]	帯	鬨	閱	鬪	鬮		
鬯	7220					16									0.5	鬯	
層	7220														08	g t	鬲
鬼	7230	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘							9.0	ar i	
魚	7230 7240 7250 7260	鮴鯰鰰	鯀鰕鱇	鯊鰔鰲	飾鳇鱆	鯆鰓鰾	鯏鰌鱚	鯑鰆鱠	魴鯆鰈鱧	鮓鯣鰒鱶	鮃鲵鰊鱸	鮑鯤鰄	紅魚	鮗鯡鰛	鮟鰺鰥	鮠鯲鰤	鮨鯱鰡
鳥	7260 7270 7320 7330 7340	鴃 鶲鸚	烤鵝鷄鸛	鴪鸄鷁鸞	鴦鵤鶻	鶯鵑鶲	鴣鵐鶺	鴟鵙鷠	鵄鵲 鷾	鴕鶉鷂	鴒鶇鷙	鳧鴳鶫鷓	烏鶴鵯鷸	鳰鴾鵺鷦	鴉衝鶚鷭	鴈鵈鶤鷯	鳫
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
鹵	7340				鹵	鹹	鹽										
鹿	7340							麁	塵	麋	麌	麒	鹰	麑	鹏		
麦	7340 7350	麸	麪	麭												麥	麩
麻	7350				靡												
黄	7350					黌			34								
黍	7350						黎	黏	黐								
黒	7350 7360	黴	黶	黷				a t		黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯
黹	7360				黹	黻	黼	51						1			
Ш	7360							黽	鼇	鼈							
皷	7360										皷	鼕					
鼠	7360												鼡	鼬			
鼻	7360														鼾		
齎	7360															齊	
齒	7360 7370	齔	齣	齫	盟	齡	齦	齧	藍	能	齷	齲	跨	10			齒
龍	7370													龕			
饇	7370														釶		
龠	7370															龠	
	7420		堯	槇	遙	瑶								98			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F

■アプリケーションソフトウェアについて

市販のアプリケーションソフトウェアを使用する場合は、「3-5 ソフトウェアプリンタ設定」にしたがってプリンタ設定を行ってください。

また、印字が正しく行われないような場合は、「10-1 故障かな?と考える前に」 を参照してください。

■BASICプログラムについて

NECのコンピュータと接続して、N88-日本語BASIC(86)を使用する場合は、以下のことに注意してください。

- ① BASICプログラムを作成する場合は、本書のコントロールコードの解説を参照してください。
- ② BASICプログラムの一行目には、ESC @コードを入れて、プリンタの 初期化を行ってください。

BASICでの記述例:

LPRINT CHR\$ (27); "@";

③ N₈₈-日本語BASIC(86)で使用できるプリンタ制御命令は以下のものです。

LPRINT

LPRINT USING

PRINT#

PRINT# USING

LPOS

LLIST

LFILES

WIDTH LPRINT

④ プログラム中で日本語BASICの漢字機能を使用して漢字を印字する 場合には、N₈₈-日本語BASIC(86)のDISK版とMS-DOS版で方法が異 なります。 ・DISK版ではLPRINT文を使用してください。

```
100 LPRINT CHR$(27);"@";
110 LPRINT "EPSON24ドット漢字プリンタ"
```

- 注意 LPRINT文で漢字を印字する機能はESC/Pスーパー機能の一部です。ディップスイッチSW1-8をONにして使用してください。
 - ・MS-DOS版ではLPRINT文を使用することができませんので、次のサンプルプログラムの漢字出力用サブルーチン(*KPRINT)を使用してください。

```
100 LPRINT CHR$(27);"@";
110 KDATA$="EPSON24ドット漢字プリンタ"
120 GOSUB *KPRINT : LPRINT
130 END
1000 *KPRINT
1010 FOR COUNT=1 TO LEN(KDATA$)
1020 SFH=ASC(MID$(KDATA$, COUNT, 1))
1030 IF SFH<=&H80 GOTO *ANK
1040 IF SFH<=&H9F THEN K=&H71 : GOTO *SHIFT
1050 IF SFH<=&HDF GOTO *ANK
1060 IF SFH<=&HFC THEN K=&HB1 : GOTO *SHIFT
1070 *ANK
1080 LPRINT CHR$(SFH); : GOTO *LOOP
1090 *SHIFT
1100
      COUNT = COUNT + 1
1110 SFL=ASC(MID$(KDATA$, COUNT, 1))
1120 IF SFL<=&H9E THEN GOSUB *ODD ELSE GOSUB *EVEN
1130 LPRINT CHR$(28);"&";
1140 LPRINT CHR$(JSH); CHR$(JSL);
1150 LPRINT CHR$(28);".";
1160 *LOOP
1170 NEXT COUNT
1180 RETURN
1190 *ODD
1200 JSH=(SFH-K)*2+1
1210 IF SFL=>&H80 THEN JSL=SFL-&H1F-1 ELSE JSL=SFL-&H1F
1220 RETURN
1230 *EVEN
1240 JSH=(SFH-(K-1))*2
1250 JSL=SFL-&H7E
1260 RETURN
```

⑤ 漢字半角文字を印字する場合は、次のサンプルプログラムのようにFS SIコード(半角文字指定)を使用してください。また、全角文字と半角文字、および全角文字と英数カナ文字の文字幅を2:1にする場合も、次のプログラムを使用します。

```
100 LPRINT CHR$(27);"@";
110 LPRINT CHR$(27);CHR$(32);CHR$(0);
120 LPRINT CHR$(28);"S";CHR$(0);CHR$(12);
130 LPRINT CHR$(28);"T";CHR$(0);CHR$(7);
140 LPRINT "EPSON24ドット漢字プリンタ"
150 LPRINT CHR$(28);CHR$(15);
160 LPRINT "エプソン24ドット漢字PRINTER"
170 LPRINT CHR$(28);CHR$(18);
```

- ⑥ BASICプログラム中では、COPY命令は使用できません。
- ⑦ 印字が正しく行われない場合、☞「10-1 故障かな?と考える前に」を参照。

ハードコピー

COPYキーあるいはCOPY命令によって画面ハードコピーをとる場合は、 以下の点で注意が必要です。

- ① BASICプログラム中では、COPY命令は使用できません。
- ② グラフィック画面のハードコピーは、縦方向に8/9倍になります。
- ③ グラフィックと文字の位置関係がずれている場合に、塚「10-1 故障かな?と考える前に」を参照。

リスト出力

BASICのLIST出力命令あるいはMS-DOSのTYPE命令などを使用して、プログラムなどのリスト出力を行う場合には、以下の点で注意が必要です。

① 英数カナ文字と漢字の文字幅が1:2にならない場合、『写「10-1 故障かな?と考える前に」を参照。

■メモリスイッチの変更方法

PC-9800シリーズのコンピュータは、メモリスイッチと呼ばれる機能があり、コンピュータメモリの中に各種設定を記憶させます。メモリスイッチには、

「PC-PR201系プリンタ使用の有無」

という項目があり、この設定値によって24ドットプリンタを使用するか16ドット系 プリンタを使用するかを区別しています。

AP-550EXをPC-9800シリーズのコンピュータに接続して使用する場合は、「PC-PR201系プリンタを使用する」に設定する必要があります。メモリスイッチの設定方法には以下の3つがありますので、使用環境にあった方法を選んでください。

SWITCHコマンドによる設定(MS-DOS使用時)

- 1 ソフトウェアが起動されている時はいったん終了させ、「A>」プロンプトが表示されている状態にします。
- 2 PC-9800本体のディップスイッチSW2-5をONにします。
- 3 「SWITCH PR [CEN24] □ 」と入力します。
- **4** 「A>」プロンプトが表示されたらリセットボタンを押し、MS-DOSを立ち上 げ直します。

ユーティリティプログラムによる設定(BASIC使用時)

PC-9800本体に添付されているBASICシステムディスクにメモリスイッチを設定するためのユーティリティプログラムが含まれています。

- ・旧タイプのものに添付されているシステムディスクにはこのユーティリティプログラムはありませんので、次の「モニタモードによる設定」で行ってください。
- 1 PC-9800本体のディップスイッチSW2-5がONになっていることを確認し、 BASICを立ち上げます。
- 2 「LOAD "switch.n88" J」と入力します。



- **3** 「RUN **□**」と入力します。
- 4 次のメニュー画面が表示されます。矢印キーで反転表示を「画面ハードコピー」 に移動させ、リターンキーを押してください。

 ++++++++switch set. MENU+++++++

 RS-232C(初期設定)

 RS-232C(送受信コード)

 メモリサイズ

 数値演算プロセッサ

 CRT初期画面色指定(TEXT)

 拡張ボード

 画面ハードコピー

 立ち上げ装置

 Basic [mode

 Network [Basic

 終了

5 次の画面が表示されます。「PC-PR201系プリンタのいずれか」の項目に「使う」 「使わない」の選択がありますので、矢印キーで括弧を「使う」に移動し、リ ターンキーを押してください。

The second secon	
・・・・・・画面ハードコピー・・・・・	
PC-PR201系のプリンタのいずれか	
(使	わない) 使う
拡張画面ハードコピー機能	
(使	わない) 使う
カラーコピー	
(モノクロコピーモ	ード) カラーコピーモード

- 6 ESCキーを押すとメニュー画面に戻りますので、「終了」に反転表示を移動し、 リターンキーを押します。
- 7 リセットボタンを押し、BASICを立ち上げ直します。

モニターモードによる設定(BASIC使用時)

- 1 PC-9800シリーズ本体のディップスイッチSW2-5がONになっていることを 確認し、BASICを立ち上げます。
- 2 「MON 』」と入力し、モニターモードにします。
- **3** 「h]」と表示されますので、「SSW5 □」と入力します。
 h] SSW5 □
- 4 「××-」と表示されます(××は現在の設定値)。××が偶数の場合は1を足した数を入力してください。たとえば、「00」と表示されているときは「01」を、「02」と表示されているときは「03」を入力し、リターンキーを押します。××が奇数の場合は同じ値を入力してください。
 00-01 3
- **5** 「h]」と表示されましたら、CTRLキーを押しながら「B」のキーを押します。
- 6 BASICに戻りますので、リセットボタンを押して立ち上げ直してください。

■PCシリーズで送れないコード

PCシリーズの各BASICにおいて、出力できないコードとそのコードを出力する ためのプログラム例について説明します。

PC-8800/88VAシリーズ

PC-8800シリーズでプログラムを作成する場合には、Nss-BASIC(V1/V2)を使用します。この場合、出力できないコードはありません。<00>H $\sim <FF>$ Hまでのコードが出力できます。

N₈₈-日本語BASICでは以下のコードが出力できません。

①出力できないコード

〈80〉H~〈9F〉H、〈E0〉H~〈FF〉Hが正常に出力できません。

Nss-日本語BASICでプログラムを作成する場合には、次のサブルーチンを 実行することによりコードを出力することができます。

②出力するためのサブルーチン

1000 'Subroutine (for PC-8801/88VA)

1010 IF (1 AND (INP(&H40)))<>0 THEN 1010

1020 OUT &H10,A: OUT &H40,0: OUT &H40,1

1030 RETURN

1020行の変数Aに出力したいコードを入力して、上記サブルーチンを実行すると、そのコードを出力することができます。

ただし、DC1コードの場合は、上記サブルーチンから1010行を削除してください。

PC-9800シリーズ

 N_{88} - BASIC(86) / N_{88} - 日本語BASIC(86) で出力できないコードはありません。 $<00>_{\rm H}\sim<$ ${\rm FF}>_{\rm H}$ までのすべてのコード出力ができます。ただし、 ${\rm PC}-9800$ シリーズは、本体のメモリスイッチSW5のビットを $^*0''$ から $^*1''$ に設定する必要があります。この設定は次の手順で行ってください。

- 1 PC-9800シリーズ本体のディップスイッチSW2-5をONにしてください。
- 2 システムディスクを立ち上げ、以下のとおりに設定してください。

MON 🔊

h] SSW5⊌

00 - 01

h] CTRL+B

下線部を入力してください。

- 3 最後にリセットボタンを押して、システムを立ち上げ直してください。
 - ・ただし、PC-9801(旧タイプ)はメモリスイッチSW5のビット *0″ が未使用 となっているため、この設定を行っても効果はありません。

別売りのNEC「PC-PR201対応BASIC(86)ユーティリティ」を使用して、システムディスクを更新したあとに、同様の操作を行ってください。

注意 この設定を行わないと漢字と英数カナ文字の幅が2:1とならず、画面とは 異なったイメージで出力されます。(ハードコピーなど)

PC-98XA/XL2

 N_{88} -日本語BASIC(86)で出力できないコードはありません。<00> $_{\rm H}$ ~
<FF> $_{\rm H}$ までのすべてのコード出力ができます。

メモ シフトJISを使用しているときは、グラフィックキャラクタは、CRT、プリンタ共にサポートされません。

グラフィックキャラクタを使用する場合は

Console,,,, 1 4

と入力してください。(ただし、日本語は出力不可となります。)

日本語キャラクタモードに戻す場合は

Console,,,, 0 4

と入力してください。

AP-550EXはESC/Pスーパー機能をオンにすることにより、NEC PC-PRシリーズと印字結果において互換性を持つプリンタとしても使用することができます。ただし、最小分解能や文字の構成ドット数などの違いにより、多少異なる印字結果となる場合があります。

■基本仕様の比較

	AP-550EX	PC-PRシリーズ
最終分解能	1/180ドット	1/160ドット(1/320ドット)

AP-550EXでは、漢字をより鮮明に印字させるために24×24ドットの構成で文字を表現します。

■ 縦方向紙送り

画面ハードコピー、罫線などで縦方向に連続して印字するときは、縦方向の印字がPC-PRに比べて8/9の大きさになる場合があります。

またページ長の管理において、画面ハードコピー、罫線などにより縦方向の印字の長さが多少短くなる場合がありますが、ページの絶対長には影響ありません。

■カットシートフィーダ

カットシートフィーダが使用できるアプリケーションソフトウェアでは、用紙のセット位置を設定することのできるものがあります。用紙位置が設定できる場合は、AP-550EXでは用紙位置を「左」に設定してください。

A-13 その他のコンピュータ使用について

NECのコンピュータ以外と接続して使用する場合は、AP-550EXのディップスイッチSW1-8をOFF(ESC/Pスーパー機能をオフ)にしてください。

■アプリケーションソフトウェア

アプリケーションソフトを使用する場合は、「3-5 ソフトウェアのプリンタ設定」 にしたがってプリンタを設定してください。また、印字が正しく行われない場合は、 「10-1 故障かな?と考える前に」にしたがってください。

【ア行】

アプリケーションソフトウェア (Application software) ワープロ、表計算、データベースなど、特定の処理を行うためにあらかじめ作られたプログラム、またはそ

アンダーライン

の市販製品です。

下線、または下線をつけて印字する ことです。

イタリック 斜体のかかった印字です。

位置ぞろえ

欧文文字での印字のとき、文字や単 語の間隔を調整して左右の決められ た範囲内に印字を行う機能です。

印字命令

プリントバッファにある印字データ を印字させるコントロールコードで す。

インターフェイス

(Interface)

プリンタやコンピュータの間で、情報を伝達するためのハードウェアや ソフトウェアのことです。

インプットバッファ

(Input buffer)

コンピュータから受け取った印字データを一時的に蓄えておくプリンタ内の記憶部です。

エレメント

(Element)

感熱/熱転写方式のドットマトリックスプリンタのプリントヘッドにある発熱体を指します。インパクト方式のドットマトリックスプリンタではピンに相当します。

オプション

別売の製品で、プリンタの使い方に 応じて選択、使用するものです。

オフライン状態

(Off-line state)

プリンタがホストコンピュータと情報的(論理的)に切り離された状態、または印字は不可能な状態です。オンラインランプは消灯します。

オンライン状態

(On-line state)

プリンタがホストコンピュータと情報的(論理的)に接続され、データや命令が受け取れる状態、または印字の可能な状態です。オンラインランプは点灯します。

オンラインスイッチ

オンライン状態とオフライン状態を 切り替える操作スイッチです。

オンラインランプ

プリンタがオンライン状態かオフライン状態かを知らせる表示ランプです。オンライン状態のときに点灯します。

【カ行】

改行

設定された紙送り量で行を送ること です。コントロールコード、または 改行スイッチで制御します。

改行スイッチ 改行を行う操作スイッチです。

改行量

1行当りの用紙を送る長さです。

改ページ

設定されたページ長によって次ページの頭出しをすることです。コントロールコード、または**改ページ/給** 紙スイッチで制御します。

改ページ/給紙スイッチ 自動シートロードによる用紙セット、 および改ページを行う操作スイッチ です。

外字

漢字コード表の文字と同じパターンで、使用者が任意に作成してプリンタに記憶させる文字です。

外字定義

外字をプリンタに記憶させることです。コントロールコードで行います。 プリンタの電源をオフにすると定義 内容は失われます。→ダウンロード 文字定義

拡張コントロールコード ESCコードまたはFSコードと他の コードとの組み合わせによって機能 を拡張したコントロールコードで す。コードが一定の規則で連続して いることから、シーケンス (sequence)とも言います。

片方向印字

プリントヘッドが一方向(左から右) に移動するときにのみ印字すること です。

カットシートフィーダ (Cut sheet feeder) 単票紙、はがきを自動的に給紙、排 紙するオプションです。

紙無し検出器

プリンタの内部にあるスイッチで、 用紙の有無や用紙の長さを自動的に 検出するためのものです。

カラー印字

カラーリボンカートリッジを使用し て行う多色印字です。

漢字モード

漢字コード表にある文字(ひらがな、 カタカナ、記号などを含む)を印字す るモードです。FS & コードによっ て指定します。

基本コントロールコード 拡張することなく、単独で使用できるコントロールコードです。

キャリッジ

(Carriage)

プリントヘッドの作動機構やリボン 送り機能を組み込んだ部分で、左右 に移動するようになっています。

キャリッジリターン

(Carriage Return)

1行の印字が終了したときに、次の印 字に備えてプリントヘッドを左マー ジンに戻す動作、またはその制御を 行うコード(CRコード)です。

強調

縦1列のドットを印字するときに横 にドットをずらして、文字の線を太 く印字することです。

グラフィック文字

線や記号などの特殊な印字パターン を文字と同じように扱うものです。

後退

(Backspace)

印字位置を1文字分左に戻す機能、ま たはそのコントロールコード(BSコ ード)です。

高品位文印字

ドットの密度を高め、より活字に近 い品位とした印字です。

コントロールコード

(Control code)

プリンタの動作を制御するためのコ ードです。

【サ行】

サーマル紙 (Thermal paper)

感熱紙のことです。

サブスクリプト

(Subscript)

通常の文字に対し、小さい文字を下

の位置に印字する機能またはその文 字です。

シートガイド

単票紙、はがきを1枚ずつ手差しで給 紙するときの紙案内です。

自動改行

1行分の印字が終了した後に、自動的 に1行分の紙送りをする機能です。デ ィップスイッチで設定します。

縮小

文字幅を通常の約6割に縮めて印字 する機能です。10CPIの縮小は約17 CPIになります。表計算の簡易言語 を使用するときなど、1行に文字を多 く印字したい場合に効果的です。

初期化

(Initialize)

プリンタの各種の状態を初期設定値 に戻すことです。

初期設定

プリンタの電源投入時や、初期化コ ントロールコード(ESC @)入力時 の設定です。

初期設定値

(Default)

初期設定の際に定められる各種プリ ンタ機能の設定状態です。

シリアルインターフェイス

(Serial interface)

データを1ビットずつ転送するイン ターフェイスです。AP-550EXには 使用できません。

スーパースクリプト

(Superscript)

通常の文字に対し、小さい文字を上 の位置に印字する機能、またはその 文字です。

垂直タブ

(Vertical tab)

タブを設定した位置までの紙送り (縦方向移動)です。

水平タブ

(Horizontal tab)

タブを設定した位置までのプリント ヘッドの移動(横方向移動)です。

スペース

(Space)

1文字分の印字を行わない空間です。 文字コードとして扱うときは、スペ ースコード(SPコード)となります。

セルフテスト

プリンタ単体で印字を行える機能 で、作動状態をたしかめるときなど に使用します。

【夕行】

タブ

(Tab、またはTabulation)

印字する位置をあらかじめ決めてお き、その位置まで移動させる機能で す。垂直タブと水平タブがあります。

ダウンロード文字

(Download character)

特殊な文字、図形など、プリンタの 内部文字セットにないパターンを使 用者が任意に作成して、プリンタに 記憶させる文字です。英数カナ文字 モードで使用します。

ダウンロード文字定**義** ダウンロード文字をプリンタに記憶

縦倍拡大

縦方向に2倍大きく印字する機能で す。実際の印字は、文字の上半分と 下半分に分けて行います。

ディップスイッチ

させる機能です。

DIP (Dual In-line Package)型スイッチです。プリンタの電源投入時の初期設定を設定するために使用します。

ドットマトリックス方式 (Dot matrix method) 縦横の点(ドット)のますめ(マトリックス)によって文字や絵を構成し、印字する方式です。

トラクタユニット

(Tractor unit)

ファンフォールド紙の穴にピンをかけて紙送りをするオプションです。

ドラフト文字

高速印字用の密度の低い字体です。 AP-550EXプリンタでは使用できません。

【ナ行】

内部文字セット

プリンタ内部のROMにあらかじめ 記憶されている各文字の印字パター ンです。

二重印字

ドットの縦の隙間がないような紙送りをはさんで2度印字することによって濃く印字する機能です。

【八行】

バイト

(Byte)

コードの単位で、8ビットのまとまりを表わします。

倍幅拡大

文字を横方向へ2倍の大きさに拡大 して印字する機能です。

パッファフル印字

(Buffer-full printing)

プリントバッファの中に1行文の印字データがたまったとき、印字動作のコードを待たずに強制的に印字を行うことです。

パラレルインターフェイス (Parallel interface) データを8ビットずつ転送するイン ターフェイスです。

半角

全角文字を1/2に縮小した幅で印字 する機能、またはその文字です。

左マージン 行の左側の印字開始桁位置です。

ピッチ

(Pitch)

文字の送り幅です。1インチに印字できる文字数の単位(CPI)で表します。

ビット

(Bit)

2進数の1桁を表す単位です。

ビットイメージ

(Bit image)

プリントヘッドの各エレメントを制 御して、ドットの組み合せで図形な どを描く機能です。

ファンフォールド紙

(Fanfold paper)

トラクタユニットのピンにかけるよ う両端に穴を開けてある連続紙で す。

フォームズオーバーライド

(Forms-override)

用紙の下端が紙無し検出器を過ぎたときに、用紙のプリンタ内に残っている量を計算して、最大印字領域までは印字を行えるような紙送りを自動的に行う機能です。

プラテン

(Platen)

プリントヘッドの当たる部分の用紙を支える部分です。プリンタの種類によっては紙送りローラの働きも兼ねますが、AP-550EXでは別体です。

フリクションフィード

(Friction feed)

紙送りローラで用紙を押さえ、摩擦 で用紙を動かす方式です。 プリントバッファ

(Print buffer)

1行分の印字データをドットマトリックスに加工するためのプリンタ内の記憶部です。

プリントヘッド

(Print head)

プリンタの文字を印字する部分で す。

プロポーショナル

(Proportional)

欧文印字のとき、読み易いように、 文字の種類によって文字の占める幅 (ピッチ)を変えることです。たとえ ば、WやHは広く、IやJは狭く印字し ます。これに対し、固定ピッチでは どの文字も同じ幅を持って印字され ます。

ページ長

1ページの設定上の長さです。

【マ行】

マージン

(Margin)

左右の印字範囲を決めるものです。 左からの印字桁数で数えます。左端 を左マージン、右端を右マージンと 呼びます。

右マージン

行の右側の印字終了桁位置です。

ミシン目スキップ

(Skip-over-perforations)

ミシン目の入った連続用紙を使用するとき、ミシン目を飛び越すような

改ページを自動的に行う機能です。 印字がミシン目部分にかかるのを防 ぐために使用します。

文字間スペース

文字と文字の横の間隔です。文字の パターン自体に含まれている空間は 含みません。ドット単位で調整でき ます。

文字コード

(Character code)

文字を割り当てたコードです。印字する文字を送るときに使用するほか、拡張コントロールコードの一部としても使用します。英数カナ文字コードは1文字1バイト、漢字コードは1文字2バイトで表します。

【ラ行】

リボンカートリッジ 熱転写用インクリボンを収めて、交 換容易な形にしたものです。

レリースレバー

プリンタ内の紙送りローラで用紙押 えをするかしないかを切り替えるた めのレバーです。

【欧文・数字】

ASCII ⊐ - F

文字や記号、特殊な機能などをコン ピュータ機器間で伝達するため、 ASCII (American Standard Code for Information Interchange)によ って定められているコード体系で す。

Bit

Binary digitからの造語で、2進数の 1桁を表す単位です。コンピュータ機 器での情報量を示す最小単位です。

CPI

(Characters Per Inch) 1インチ(約2.54cm) 当りの文字数に よって印字ピッチを表す単位です。

CPL

(Characters Per Line) 1行中に印字できる文字数によって 印字桁数を表す単位です。

CPS

(Characters Per Second) 1秒間に印字できる文字数によって 印字速度を表す単位です。

CRコード

(Carriage Return code) 印字と復帰を行う基本コントロール コードです。

ESCコード

(Escape code)

プリンタの拡張コントロールコード の開始を示すコードとして使用する コントロールコードです。

ESC/P

(Epson Standard Code for Printers) EPSONのターミナルプリンタが持つ機能とコントロールコード体系を標準化したものです。

FFコード

(Form Feed code) 印字と改ページを行う基本コントロ ールコードです。

FSコード

(File Separater code)

プリンタの拡張コントロールコード
の開始を示すコードとして使用する
コントロールコードです。本来は情報のまとまりであるファイルの終わりを示すためのコードです。

JISコード

日本工業規格(Japanese Industrial Standard)により定められたコード体系です。

LFコード

(Line Feed code) 印字と改行を行う基本コントロール コードです。

VFU

(Vertical Format Unit) 垂直タブを8ページ分設定して切り 替え使用する機能です。

1/4角

全角文字を縦横に1/2に縮小した大 きさで印字する機能です。

4倍角

全角文字を縦横に2倍拡大して印字 する機能です。上半分と下半分の2度 に分けて印字します。

IOCPI

1インチ当り10文字の印字を行う文字ピッチです。

12CPI

1インチ当り12文字の印字を行う文字ピッチです。

15CPI

1インチ当り15文字の印字を行う文字ピッチです。

16進ダンプ機能

コンピュータから送られてきたデータを、16進数の値で打ち出す機能です。どのようなコードが送られているかを調べることができます。

A-15 機能別コントロールコード索引

書式設定と実行	略称	10進	16進	ページ
印字復帰	CR	13	0D	207
改行	LF	10	0A	207
改ページ	FF	12	0C	208
順方向紙送り	ESC J	27 74	1B 4A	208
行単位ページ長設定	ESC C	27 67	1B 43	209
インチ単位ページ長設定	ESC C NUL	27 67 0	1B 43 00	209
ミシン目スキップ設定	ESC N	27 78	1B 4E	210
ミシン目スキップ解除	ESC O	27 79	1B 4F	210
右マージン設定	ESC Q	27 81	1B 51	211
左マージン設定	ESC 1	27 108	1B 6C	212
1/8インチ改行量設定	ESC 0	27 48	1B 30	213
1/6インチ改行量設定	ESC 2	27 50	1B 32	213
n/60インチ改行量設定	ESC A	27 65	1B 41	214
n/180インチ改行量設定	ESC 3	27 51	1B 33	214
水平タブ位置設定	ESC D	27 68	1B 44	215
水平タブ実行	НТ	9	09	216
垂直タブ位置設定	ESC B	27 66	1B 42	217
垂直タブ実行	VT	11	0B	218
絶対位置指定	ESC \$	27 36	1B 24	219
相対位置指定	ESC Y	27 92	1B 5C	220
VFUタブ位置設定	ESC b	27 98	1B 62	221
VFUチャネル指定	ESC /	27 47	1B 2F	222
後退	BS	8	08	223

英数カナ文字処理	略称	10進	16進	ページ
文字コード表選択	ESC t	27 116	1B 74	224
国際文字選択	ESC R	27 82	1B 52	225
文字品位選択	ESC x	27 120	1B 78	226
プロポーショナル指定/解除	ESC p	27 112	1B 70	226
10CPI指定	ESC P	27 80	1B 50	227
12CPI指定	ESC M	27 77	1B 4D	227
15CPI指定	ESC g	27 103	1B 67	228
スーパー/サブスクリプト指定	ESC S	27 83	1B 53	229
スーパー/サプスクリプト解除	ESC T	27 84	1B 54	229
イタリック指定	ESC 4	27 52	1B 34	230
イタリック解除	ESC 5	27 53	1B 35	230
縮小指定	SI	15	0F	231
縮小指定	ESC SI	27 15	1B 0F	231
縮小解除	DC2	18	12	232
自動解除付き倍幅拡大指定	SO	14	0E	233
自動解除付き倍幅拡大指定	ESC SO	27 14	1B 0E	233
自動解除付き倍幅拡大解除	DC4	20	14	234
倍幅拡大指定/解除	ESC W	27 87	1B 57	235
縦倍拡大指定/解除	ESC w	27 119	1B 77	235
強調指定	ESC E	27 69	1B 45	236
強調解除	ESC F	27 70	1B 46	236
二重印字指定	ESC G	27 71	1B 47	237
二重印字解除	ESC H	27 72	1B 48	237
アンダーライン指定/解除	ESC -	27 45	1B 2D	238
一括指定	ESC !	27 33	1B 21	239
書体選択	ESC k	27 107	1B 6B	240
文字スタイル選択	ESC q	27 113	1B 71	240
文字間スペース量設定	ESC SP	27 32	1B 20	241
位置ぞろえ選択	ESC a	27 97	1B 61	242
ダウンロード文字セット選択	ESC %	27 37	1B 25	243
文字セットコピー	ESC: NUL	27 58 0	1B 3A 00	243
ダウンロード文字定義	ESC &	27 38	1B 26	244

漢字処理	略称	10進	16進	ページ
漢字モード指定	FS &	28 38	1C 26	246
漢字モード解除	FS.	28 46	1C 2E	246
半角文字指定	FS SI	28 15	1C 0F	247
半角文字解除	FS DC2	28 18	1C 12	247
1/4角文字指定	FS r	28 114	1C 72	248
漢字自動解除付き倍幅拡大指定	FS SO	28 14	1C 0E	249
漢字自動解除付き倍幅拡大解除	FS DC4	28 20	1C 14	249
4倍角指定/解除	FS W	28 87	1C 57	250
縦書き指定	FS J	28 74	1C 4A	251
横書き指定	FS K	28 75	1C 4B	251
半角縦書き2文字指定	FS D	28 68	1C 44	252
漢字アンダーライン指定/解除	FS -	28 45	1C 2D	253
漢字一括指定	FS!	28 33	1C 21	254
漢字書体選択	FS k	28 107	1C 6B	255
全角文字スペース量設定	FS S	28 83	1C 53	256
半角文字スペース量設定	FS T	28 84	1C 54	256
半角文字スペース量補正	FS U	28 85	1C 55	257
半角文字スペース量補正解除	FS V	28 86	1C 56	257
外字定義	FS 2	28 50	1C 32	258

ビットイメージ	略称	10進	16進	ページ
ピットイメージ選択	ESC *	27 42	1B 2A	261
8ドット単密度ピットイメージ	ESC K	27 75	1B 4B	262
8ドット倍密度ピットイメージ	ESC L	27 76	1B 4C	262
8ドット倍速倍密度ピットイメージ	ESC Y	27 89	1B 59	263
8ドット4倍密度ピットイメージ	ESC Z	27 90	1B 5A	263
ピットイメージモード変換	ESC ?	27 63	1B 3F	264

補助機能	略称	10進	16進	ページ
初期化	ESC @	27 64	1B 40	265
単方向印字指定/解除	ESC U	27 85	1B 55	265
漢字高速印字指定/解除	FS x	28 120	1C 78	266
カットシートフィーダ制御	ESC EM	27 25	1B 19	267
カラー選択	ESC r	27 114	1B 72	268
上位側コントロールコード解除	ESC 6	27 54	1B 36	269
上位側コントロールコード指定	ESC 7	27 55	1B 37	269
データ抹消	CAN	24	18	270
1文字削除	DEL	127	7F	270
ブザー	BEL	7	07	271

A-16 ASCII順コントロールコード索引

基本コントロールコード	略称	10進	16進	ページ
ブザー	BEL	7	07	271
後退	BS	8	08	223
水平タプ実行	HT	9	09	216
改行	LF	10	0A	207
垂直タブ実行	VT	11	0B	218
改ページ	FF	12	0C	208
印字復帰	CR	13	0D	207
自動解除付き倍幅拡大指定	SO	14	0E	233
縮小指定	SI	15	0F	231
縮小解除	DC2	18	12	232
自動解除付き倍幅拡大解除	DC4	20	14	234
データ抹消	CAN	24	18	270
一文字削除	DEL	127	7F	270

ESC拡張コントロールコード	略称	10進	16進	ページ
自動解除付き倍幅拡大指定	ESC SO	27 14	1B 0E	233
縮小指定	ESC SI	27 15	1B 0F	231
カットシートフィーダ制御	ESC EM	27 25	1B 19	267
文字間スペース量設定	ESC SP	27 32	1B 20	241
一括指定	ESC !	27 33	1B 21	239
絶対位置指定	ESC \$	27 36	1B 24	219
ダウンロード文字セット選択	ESC %	27 37	1B 25	243
ダウンロード文字定義	ESC &	27 38	1B 26	244
ビットイメージ選択	ESC *	27 42	1B 2A	261
アンダーライン指定/解除	ESC -	27 45	1B 2D	238
VFUチャネル指定	ESC /	27 47	1B 2F	222
1/8インチ改行量設定	ESC 0	27 48	1B 30	213
1/6インチ改行量設定	ESC 2	27 50	1B 32	213
n/180インチ改行量設定	ESC 3	27 51	1B 33	214
イタリック指定	ESC 4	27 52	1B 34	230
イタリック解除	ESC 5	27 53	1B 35	230
上位側コントロールコード解除	ESC 6	27 54	1B 36	269
上位側コントロールコード指定	ESC 7	27 55	1B 37	269
文字セットコピー	ESC : NUL	27 58 0	1B 3A 00	243
ビットイメージモード交換	ESC ?	27 63	1B 3F	264
初期化	ESC @	27 64	1B 40	265
n/60インチ改行量設定	ESC A	27 65	1B 41	214
垂直タブ位置設定	ESC B	27 66	1B 42	217
行単位ページ長設定	ESC C	27 67	1B 43	209
インチ単位ページ長設定	ESC C NUL	27 67 0	1B 43 00	209
水平タブ位置設定	ESC D	27 68	1B 44	215
強調指定	ESC E	27 69	1B 45	236
強調解除	ESC F	27 70	1B 46	236
二重印字指定	ESC G	27 71	1B 47	237
二重印字解除	ESC H	27 72	1B 48	237
順方向紙送り	ESC J	27 74	1B 4A	208
8ドット単密度ビットイメージ	ESC K	27 75	1B 4B	262
8ドット倍密度ピットイメージ	ESC L	27 76	1B 4C	262
12CPI指定	ESC M	27 77	1B 4D	227

ESC拡張コントロールコード	略称	10進	16進	ページ
ミシン目スキップ設定	ESC N	27 78	1B 4E	210
ミシン目スキップ解除	ESC O	27 79	1B 4F	210
10CPI指定	ESC P	27 80	1B 50	227
右マージン設定	ESC Q	27 81	1B 51	211
国際文字選択	ESC R	27 82	1B 52	225
スーパー/サブスクリプト指定	ESC S	27 83	1B 53	229
スーパー/サブスクリプト解除	ESC T	27 84	1B 54	229
単方向印字指定/解除	ESC U	27 85	1B 55	265
倍幅拡大指定/解除	ESC W	27 87	1B 57	235
8ドット倍速倍密度ピットイメージ	ESC Y	27 89	1B 59	263
8ドット4倍密度ピットイメージ	ESC Z	27 90	1B 5A	263
相対位置指定	ESC ¥	27 92	1B 5C	220
位置ぞろえ選択	ESC a	27 97	1B 61	242
VFUタブ位置設定	ESC b	27 98	1B 62	221
15CPI指定	ESC g	27 103	1B 67	228
書体選択	ESC k	27 107	1B 6B	240
左マージン設定	ESC 1	27 108	1B 6C	212
プロポーショナル指定/解除	ESC p	27 112	1B 70	226
文字スタイル選択	ESC q	27 113	1B 71	240
カラー選択	ESC r	27 114	1B 72	268
文字コード表選択	ESC t	27 116	1B 74	224
縦倍拡大指定/解除	ESC w	27 119	1B 77	235
文字品位選択	ESC x	27 120	1B 78	226

FS拡張コントロールコード	略称	10進	16進	ベージ
漢字自動解除付き倍幅拡大指定	FS SO	28 14	1C 0E	249
半角文字指定	FS SI	28 15	1C 0F	247
半角文字解除	FS DC2	28 18	1C 12	247
漢字自動解除付き倍幅拡大解除	FS DC4	28 20	1C 14	249
外字定義	FS 2	28 50	1C 32	258
漢字一括指定	FS!	28 33	1C 21	254
漢字モード指定	FS &	28 38	1C 26	246
漢字アンダーライン指定/解除	FS -	28 45	1C 2D	253
漢字モード解除	FS.	28 46	1C 2E	246
半角縦書き2文字指定	FS D	28 68	1C 44	252
縦書き指定	FS J	28 74	1C 4A	251
横書き指定	FS K	28 75	1C 4B	251
全角文字スペース量設定	FS S	28 83	1C 53	256
半角文字スペース量設定	FS T	28 84	1C 54	256
半角文字スペース量補正	FS U	28 85	1C 55	257
半角文字スペース量補正解除	FS V	28 86	1C 56	257
4倍角指定/解除	FS W	28 87	1C 57	250
漢字書体選択	FS k	28 107	1C 6B	255
1/4角文字指定	FS r	28 114	1C 72	248
漢字高速印字指定/解除	FS x	28 120	1C 78	266

【ア行】

アース線 56

アタッチメント 86

アプリケーションソフトウェア 57、364

海外製の 61、62

のプリンタ設定 57、364

アポストロフィ 165

アルファベット 175

アンダーライン 185

英数カナ文字の 238

漢字の 253

イタリック 184

位置合わせマーク 46

カットシートフィーダの 115、118

シートガイドの 93、102

プリンタ上の 137

位置ぞろえ 179

一括指定 186

英数カナ文字の 239

漢字の 254

色の順序 76、268

印刷設定 57

印字

位置 215、217

開始位置 211、212、219、220

桁数 275

速度 37、88、266、275

の艶 86

方式 274

印字データ 158

の処理 167

印字動作コード 167

印字濃度 87

印字濃度ボリューム 87

印字範囲 283

印字ピッチ 177

の単位 177、275

印字モード 239、254

の組み合せ 239、254

インストール 57

インターフェイス 53、285

インターフェイスケーブル 16、55

IBM PC用の 61

NEC PC用の 15,53

インターフェイスコネクタ 25、55

インプットバッファ 167、274

上付き1/4角 248、254

英数カナ文字 175

英数カナ文字モード 175

エスケープコード 160、162

エラー状態 292

エラー表示 293

エレメント 28

の制御 189

エプソン

コンピュータ 16、54

ターミナルプリンタ 320

欧文印字 177、179、203

送り方 163、164

オフライン状態 49

オプション 31、32

カットシートフィーダ 106、297

トラクタユニット 129

ロール紙ホルダー 142

オプションケーブル 16、54 ・

オンライン状態 49

オンラインスイッチ 49、97

オンラインランプ 49

392

【カ行】

海外仕様プリンタ 61

海外製 61

のソフトウェア 62

のコンピュータ 61

改行 (LF) 36、169

改行スイッチ 95

改行量 169

改ページ/給紙スイッチ 94、95

改ページ (FF) 169

外字定義 198

ガイドワイヤ 142

拡張グラフィックス 62、203、326

選択 37、62、203

初期設定 37

コード表 326

拡張コントロールコード 160

影付き文字 187

カタカナ 175

カタカナコード 37

型番 16、30、31、32

カッコ 181

カットシートフィーダ 106、109

の制御 267、297

の取り付け 111

の取りはずし 127

カットシートフィーダモード 36、110

カバープレート 25

紙送りノブ 24

紙無し状態 126

カラー印字 200、268

のセルフテスト 40、51

カラー選択 200、268

カラーリボン 67、200

カラーリボンカートリッジ 67

カラーリボンパック 78

簡易言語 57

環境設定 57

漢字 159、176

漢字コード 159、197、338

漢字モード 175、176、338

官製はがき 29

感熱紙 30、40

の保存 29

記憶させる 164

基本コントロールコード 160

キャリッジ 38、155

キャリッジ固定板 17、155

キャリッジリターン (CR) 162、165

給紙 120

操作パネルでの 120

コントロールコードでの 297

給紙位置 47、94

の設定 36、58、95

の微少送りモード 94、95

給排紙制御 120、297

強調 183

句読点 181

区分 164

組み合せ 186、187

黒リボンカートリッジ 31、66

黒リボンパック 31、78

クリーニングティッシュ 151

罫線 307

コード 159、161

コア 82

交換 73、81

高速印字 88、89、266

高品位文字 193

互換コンピュータ 61

互換性 4、319 国際文字 37、62、202、328 固定ピッチ 177 固定レバー 132 コピー 193 コピー用紙 28 コントロールコード 88、110 の区分 164 の体系 160、318 コンピュータ 16、53、54 海外仕様の 61 との接続 53 PCシリーズの 15、53 PCシリーズ以外の 15、53

【サ行】

サブスクリプト 229 シートガイド 19 システム設定 57 下書き用マルチタイム リボンカートリッジ 68 下書き用マルチタイム リボンパック 78 下付き1/4角 248 自動改行 36 自動解除付き 182 自動シートロード機能 92 シャープ 16、54 仕様 274 使用済みのリボン 73、77、81 使用中の面 73、77、84 消耗品 30、86 書体 240、255 書体選択 240、255 縮小 181

出荷時設定 35 初期化 290 初期化コード 88 初期化動作 69 初期設定值 164、291 信号ピン配列 286 スーパー/サブスクリプト 184、193 スーパースクリプト 229 推奨紙 28、30 垂直タブ 172 水平タブ 172 スイッチ 27 ディップスイッチ 35 スタッカ 109 スタッカサポート 106 スペース量 179、180 スプロケットフレーム 137 スムージング 37、90 接続 53 接続用ケーブル 54 セパレータ 129 セミコロン 165 セルフテスト 40、127 の印字パターン 52 の英数カナ文字モード 48、52 の漢字モード 48、52 セントロニクス 61 操作スイッチ 27 操作パネル 24、26、120、293 オンラインスイッチ 95 オンラインランプ 64 改行スイッチ 95 改ページ/給紙スイッチ 47、95 特殊リボンスイッチ 85 特殊リボンランプ 85

EPSON AP-550EX

電源ランプ 45
ハガキランプ 99
ハガキスイッチ 99
ファインスイッチ 88
ファインランプ 88
用紙チェックランプ 45
リボンエンドランプ 73
速度切り替え 88

速度初期値 88、275 ソフトウェア 57、158 ソフトウェアのプリンタ設定 57 の優先順位 58

【夕行】

ダウンロード文字 193

縦置き 102、119

縦書き 181、185

総倍拡大 183

タブ 172

単色カラー用空カセット 80

単色カラーリボンパック1 79

単色カラーリボンパック2 79

単色カラーリボンパック3 79

単票紙 92、114

の印字範囲 280

の形状 92

の推奨品 28、92

のセット 92、115

の手差し 92、124

の連続給紙 106

単密度 189

調整

印字速度の 88

印字濃度の 87

給紙位置の 95

自動改行の 86

艶有り 86

艶消し 86

定義 194、197

低速印字 88、89、266

ディップスイッチ 35、36、37、38

の出荷時設定 35、36、37

手差し給紙 124

点滅 94、96

電源 38

電源スイッチ 24

電源投入時 35、290、291

東芝 16、54

透明プラシート 39

特殊リボンスイッチ 27、85

特殊リボンモード 85

特殊リボンランプ 26、85

ドット 189

ドットポジション数 190

ドットマトリックス方式 28

トラクタフィード 277

トラクタユニット 55、129

取り付け

カットシートフィーダの 111

トラクタユニットの 131

ベイルローラの 141

リボンカートリッジの 69

ロール紙ホルダーの 142

取りはずし

カットシートフィーダの 127

トラクタユニットの 139

ベイルローラの 133

リボンカートリッジの 74

ロール紙ホルダーの 147

【ナ行】

内部文字セット 193

二重印字 183

熱転写紙 28

熱転写リボン 66

【八行】

ハードコピー 366、372

排紙 123、126

操作パネルでの 123

コントロールコードでの 297

倍速・倍密度 189

倍幅拡大 182

倍密度 189

バイト 159

はがき 29、98、117

の印字範囲 101、281

のセット 101、117

の連続給紙 117

への印字 101

ハガキモード 99、100

ハガキレバー 109、117

パターンデータ 190

バッファ 167

バッファフル印字 168

パラメータ 163、206

パラレルインターフェイス 53、277

半角 182

反転 73

左マージン 171、212

微小送りスイッチ 95、96

微小送りモード 95

微小送りランプ 96

が点灯 96

が点滅 96

ビット 159

ビットイメージ 189

ピッチ 177

表記 161、162

表示ランプ 26

ひらがな 176

ファインスイッチ 88、89

ファインランプ 88、89

ファンフォールド紙 29、129、130

の印字範囲 283

のピン穴 137

袋文字 187

富士通 16、54

普通紙 29

物理ページ長 297

プラテン 47、152

ふりがな 182

フリクションフィード 277

プリンタ

の初期設定値 291

の制御 297

プリンタインターフェイス 54

プリンタ設定 57

プリンタ名 58、320

プリントバッファ 167

プリントヘッド 86、152

プログラム 162

プロポーショナル 177、193

ページずれ 308

ページ長 170

設定上の長さ 297

用紙の長さ 280、297

ペーパーガイド 109

ペーパーサポート 106

ペーパーセットレバー 109

ベイルカバー 17、133 ベイルローラ 133、141、153 ベイルロック 55 ヘッドアタッチメント 86 変更

> 印字速度の 88、89 ディップスイッチの 38 メモリスイッチの 367 文字コード表の 37、62

ホーム位置 69、290 保証書 14 ホッパー 109 ホッパー金具 106

【マ行】

マージン 171 枚数 114 右マージン 171、211 ミシン目スキップ 170、210 密度 189、192 未定義コード 339 メモリスイッチ 367 文字

> の占める幅 177 の装飾 173、187 を濃く 87、183 を大きく 182、183 を小さく 171、182

を小さく 171、182 文字間隔 275 文字コード 175、176 文字種 274 文字数 274 文字数 274 文字スタイル 187 文字セット 274 文字パターン 193 文字幅 276 モニターモード 369

【ヤ行】

ユーティリティプログラム 367 優先順位 58 輸送用梱包 154 用紙 28、30 の有無 92 の形状 92 の種類 28、92 用紙チェックランプ 26、126 横置き 102、119 横書き 181

【ラ行】 リスト出力 366 リボンカートリッジ 30、31、66 の有無 85 の交換 81 の保存 77 リボンエンドランプ 76 リボンパック 31、78 リボンの交換 81 リボン交換位置 73 レベル 273、319、320 レリースレバー 24 ローラ 82 ロール紙 144、284 ロール紙軸 142 ロール紙ホルダー 142 ロックレバー 135 論理ページ長 297

【ワ行】

ワープロ 57

【英字】

AP-80K 4,58,320

AP-80EX 4,58,320

AP-500 31, 32, 58, 320

AP-550/800用 31、32

AP-550 58,320

ASCII 159

ASCII ⊐ - F 159,329

AUTO FEED XT信号 288

BASIC言語 164

BASICプログラム 364

CHR \$ 関数 164

CPI 275

CPL 275

CPS 275

CRコード 36、165

EPSON 16,54,61

ESCコード 160

ESC/P 58,318

ESC/Pスーパー機能 37、57、166、365

ESC/P標準機 14、35、54、57

ESC/Pレベル 274、320

FFコード 162

FG線 56

FMシリーズ 16、54

FSコード 160

FXシリーズ 61

HCシリーズ 16、54

IBM PCシリーズ 16,54,61

IBM PC用プリンタ 62

INIT信号 290

INT関数 174

J-3100 16,54

JISコード 159、274

LFコード 36、165

LPRINT文 164、365

LQ-800/1000 61

LQ-1500 61

LQ-2500 61

MOD関数 174

MXシリーズ 61

N88-日本語BASIC 364

NEC 16, 54, 57, 364

NEC PCシリーズ 15、37、57、166、370

OHPシート 30,279

PCセット 15、35、53

PC-PR系プリンタ 367、373

PC-PR101TL 4,58

PC-286シリーズ 16、54、57

PC-386シリーズ 16,54,57

PC-8800/88VA 370

PC-9800シリーズ 16、54、367、371

PC-9801旧タイプ 372

 $PC-98XA/XL^2$ 372

PC-98XA/XL/XL²/RL 16,54

SHARP 16,54

Standard Printer 61

SWITCHコマンド 367

VP-800 58,60

VP-80K 58,60

VP-85K 58,60

WIDTH 166,364

X1シリーズ 16、54

▲スイッチ 95、96

▼スイッチ 95、96

EPSON AP-550EX

【数字】

1/180インチ 95

1/6インチ 169

1/4角 182

1バイト文字 159、175

2バイト文字 159、176

2進数 159

4倍角文字 183、250

7Kバイト 274

8ドットビットイメージ 189

10CPI 177, 227, 275

11インチ 139、170

12CPI 177, 227, 275

15CPI 177, 228, 275

16進ダンプ機能 295

24ドットビットイメージ 189

66行 139、170



24ドット熱転写漢字カラープリンタ AP-550EX

取扱説明書 (ESC/P24-J84・C) 1989年11月 第 2 版 第 1 刷発行 セイコーエプソン株式会社 広丘事業所 プリンタ事業本部 〒399-07 長野県塩尻市広丘原新田80番地

お問い合わせは、最寄りのエプソン販売 (株) までお願いいたします。







- ●プリンタに関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。 エプノンインフォメーションセンター 東京(03)377-3500 大阪(06)212-8712
- ●受付時間/AM9:00~PM5:30 月曜日~金曜日(祝日を除く)

エプソン販売株式会社

●本 社:〒151 東京都渋谷区初台1-53-6 ●ショールーム:新宿NSビル5階

■支店·営業所

●札	幌	(011)222-2821	●金	沢	(0762)62-3216
●旭	Щ	(0166) 26-9522	●静	岡	(0542)51-1061
●仙	台	(022) 263-3691	●名 古	屋	(052)962-7001
●秋	田	(0188) 32-4002	●京	都	(075)361-7551
●酒	田	(0234) 23-8200	●大	阪	(06) 397-0900
●大	宫	(048)644-3400	●大 阪	南	(06) 212-8700
●千	葉	(0472)25-0984	●広	島	(082) 262-5181
●東	京	(03) 348-6801	●高	松	(0878) 23-3646
●東京	中央	(03) 258-4841	●福	岡	(092) 471-0761
●横	浜	(045)316-4820	●鹿 児	島	(0992)25-7717
●長	野	(0262) 24-7660	●沖	趣	(0988) 69-3440
●松	本	(0263) 36-7251	●特 販	部	(03) 377-3321
●新	28	(025) 243-8515			

※電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確めの上おかけくだ さい。

■製品の修理に関するお問合わせは、下記サービスセンターまでお願いします。

- ●札幌サービスセンター 〒060 札幌市中央区北一条西2丁目札幌時計台ビル6階 (011)222-2821
- ●仙台サービスセンター 〒980 仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル4階 (022)263-3691
- ●東京サービスセンター 〒151 東京都渋谷区初台1-53-6 (03) 377-7001
- ●松本サービスセンター 〒390 松本市中央2-1-27松本本町第一生命ビル8階 (0263)36-7251
- ●名古屋サービスセンター 〒460 名古屋市中区新栄町2-13栄第一生命ビル9階 (052) 962-7001
- ●大阪サービスセンター 〒532 大阪市淀川区宮原3-5-24新大阪第一生命ビル6階 (06) 397-0930
- (082) 262-5181 ●広島サービスセンター 〒732 広島市東区光町1-12-16栄泉広島ビル5階
- ●福岡サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅東2-6-23住友博多駅前第二ビル7階 (092)471-0761

●受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

セイコーエプソン株式会社

本 社 〒392 長野県諏訪市大和3-3-5

89.9.20